

Front



ELLER ! INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PRODUKTEN, LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT. VÄNLIGEN OBSERVERA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDERNA STRIKT UNDER ANVÄNDNING

För att undvika all risk för bränder, elektriska stötar och kroppsskador bör denna produkt användas i enlighet med grundläggande säkerhetsåtgärder, däribland följande: Respektera alltid de installationsinstruktioner som ges i dokumentationen som följer med produkten. Undvik att koppla in eller använda denna produkt vid åska. Det elektriska nätet kan överföra störningar som utsätter produkten eller personer för elektriska stötar. Produkten ska installeras och användas inne i en byggnad och produktens hölje får ej övertäckas. Plastpåsar medför risk för kvävning. Förvara dem inte inom räckhåll för barn. Produkten har framställts för att användas i lodrätt läge. Ett minimum avstånd på 20 cm från någon (person) ska hållas när enheten är i bruk. Produkten är designad för att användas i vertikalt läge. Identifierings informationen finns på strömförsörjningsenheten och på produktens undersida eller utsida.

KLIMAT

Denna produkt är avsedd för fast användning på ett kontor eller i ett rum i hemmet där lufttemperaturen är maximalt 40°C (104°F). Den ska ej installeras på en plats utsatt för direkt och starkt solljus och/eller värmestrålning. Den ska ej utsättas för värmeackumulering (till exempel genom att placeras på eller under annan elektronisk utrustning) och får ej utsättas för fukt eller kondensation. Den ska installeras i en miljö med föroreningsnivå 2 (en miljö utan föroreningar eller med torra, ej strömförande föroreningar).

VATTEN OCH FUKT

Installera inte produkten på en fuktig eller dammig plats. Låt inte produkten komma i kontakt med vatten eller andra vätskor. Ingen vätska får komma in i produkten. Använd inte denna produkt i närheten av vatten, såsom i närheten av badkar, handfat, diskhoar, tvättmaskiner, i fuktiga källarutrymmen eller bredvid en pool. Om vätska eller någon annan slags substans kommer in i enheten, stäng omedelbart av den och dra ut strömkabeln från vägguttaget. Om du fortsätter att använda enheten riskerar du att skapa en elektrisk urladdning och kanske till och med en brand. Om denna produkt förflyttas från en kylig miljö till en varmare omgivning, kan det skapa kondensation på vissa delar av enhetens insida. Låt enheten torka innan du sätter igång den igen.

RENGÖRING & UNDERHÅLL

Innan rengöring, släng av enheten och dra ur kabeln till vägguttaget och till datorn. Använd inga flytande rengöringsmedel eller rengöringsprejer och inte heller kemiska produkter som kan skada plastmaterialerna. Använd inga substanser som innehåller alkohol, bensen eller lösningsmedel, och inte heller andra brandfarliga produkter. Om du använder sådana produkter kan det orsaka brand. För att minska risken för elektriska stötar, plocka inte isär denna produkt. Ingen av dess delar kan bytas ut av lekman och det finns därmed ingen anledning att plocka isär den. Om du öppnar eller tar av höljena utsätter du dig för farlig spänning. Felaktig återmontering kan orsaka elektriska stötar vid nästa användningstillfälle. Om din enhet behöver repareras eller ses över, kontakta kundtjänst.

STRÖMTILLFÖRSEL

Använd endast den nätadapter och de tillbehör för strömtillförsel som medföljer. Koppla dem till elnätet i enlighet med installationsinstruktionerna i denna broschyr och i enlighet med de indikationer som ges på nätadapterns identifikationsetikett (elnätets spänning, styrka och frekvens). Om andra strömkällor än de som rekommenderas för denna produkt används, kan detta medföra överhettning eller deformation av enheten och orsaka en elektrisk urladdning eller till och med brand. Koaxialkabelns kontakt är avsedd för att kopplas till ett av byggnadens jordade eluttag.

ÅTKOMLIGHET & ELEKTRISK ÖVERSPÄNNING

För att lätt kunna koppla ur enheten om problem uppstår, säkerställ att vägguttaget till vilket du kopplar strömkabeln är lätt att komma åt och sitter så nära enheten som möjligt. Överbelasta inte elnätets vägguttag eller förlängningssladdar, då detta ökar risken för brand och elektriska stötar.

SKADOR SOM BEHÖVER ÅTGÄRDAS

I följande fall ska du koppla bort enheten från vägguttaget och få den reparerad av en auktoriserad supporttjänst: Om nätadaptern eller stickkontakten uppvisar skador. Om någon av de medföljande kablarna är skadad eller fransar sig. Om du råkat hälla vätska i enheten eller om den har varit utsatt för vatten eller regn. Om enheten inte fungerar normalt eller uppvisar en mycket varierande prestanda. Om enheten har tappats eller blivit skadad på något annat sätt. Om det finns synliga tecken på överhettning. Om små metallföremål (nålar, gem m.m.) av misstag skulle komma in i enheten, koppla ur enheten från elnätet så fort som möjligt (risk för elektriska stötar) och kontakta Kundtjänst för att få mer information om hur du ska gå till väga. Koppla inte in enheten innan det främmande föremålet har tagits bort. Om du märker att enheten ryker eller luktar bränt, dra omedelbart ut strömkabeln från vägguttaget. Du bör under inga omständigheter öppna enheten själv, du riskerar att få en dödlig elektrisk stöt.

Denna utrustning är avsedd för privat användning inomhus. LAN-portarna (LAN-port 1–4), COAX port, telefonport är avsedda att anslutas till inomhuskabelnätet som uteslutande finns i byggnaden där den här produkten är installerad och avslutas inte på en fjärrutrustning jordad till ett annat jordingsnätverk.”

Under vissa omständigheter eller i särskilda miljöer kan trådlösa enheter vara förbjudna av byggnadens ägare eller av de ansvariga representanterna för den aktuella organisationen. Om du är osäker på vad som gäller för trådlösa enheter inom en organisation eller på en speciell plats (till exempel på flygplatser), rekommenderar vi att du ber om tillåtelse att använda enheten innan du sätter igång den. Sagemcom Broadband SAS fransäger sig allt ansvar i de fall där installationsplatsens regler inte efterföljs, och i de fall där tredje part har utsatts för radiostörningar på grund av att de lokala reglerna för utrustningen inte efterföljs.



Sagemcom intygar härmed att denna produkt överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EC. Denna märkning intygar att utrustningen uppfyller kraven som gäller för användarnas säkerhet och hälsa, utrustningens elektromagnetiska kompatibilitet, rätta användning av radiofrekvensernas spektrum samt minimering av produktens påverkan på miljön. Denna utrustning genererar radiofrekvens inom området 2,4 GHz och 5 GHz. För att begränsa exponeringen för radiofrekventstrålning rekommenderas ett minsta avstånd på 20 cm mellan produkten och personer i närheten.

WiFi 5GHz: Frekvensbandet 5150-5350 MHz är begränsad till användning inomhus.

- 2400 - 2483,5 MHz : 100 mW
- 5150 - 5350 MHz : 200 mW
- 5470 - 5725 MHz : 1 W

Restriktioner:

Denna radioutrustning är föremål för vissa begränsningar när den släpps ut på marknaden i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckien (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR) Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT) , Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Norge (NO), Schweiz (CH), Island (IS), Turkiet (TR), Lichtenstein (LI).

TILLBEHÖR

Din elektriska utrustning kan omfatta följande delar, beroende på modell: Ett

nätaggregat med en nätadapter och en nätsladd.

Själva enheten

Se EU-försäkran om överensstämmelse för senaste nytt om tillbehören.

Intyget om överensstämmelse går att konsultera på webbplatsen www.sagemcom.com under rubriken “Support” eller genom en förfrågan till följande adress: Sagemcom Broadband SAS

4, ALLÉE DES MESSAGERIES

92270 BOIS-COLOMBES – Frankrike

Kontakt : reclamations@sagemcom.com



Denna symbol betyder att kasserad elektrisk utrustning inte ska kastas i hushållssoporna utan samlas in separat.Därför har Europeiska unionen skapat ett specifikt system för insamling och återvinning, där ansvaret ligger hos tillverkarna. Lokala insamlingsstationer finns tillgängliga (sopstationer, återvinningsstationer m.m.). Hos försäljarna finns ett system för gratis inbyte vid köp av likvärdig utrustning. För att underlätta återvinning, respektera de regler som finns för hur förpackningarna ska sopsorteras. Denna produkt är framtagen och tillverkad av högkvalitativa material och delar, vilka kan återvinnas och återanvändas. Elektriska och elektroniska apparater kan innehålla delar som är oönskvärda för att systemet ska fungera, men som också kan vara farliga för hälsan och miljön om de hanteras eller omhändertas på felaktigt sätt. Se därför till att inte kasta en använd enhet i hushållssoporna.

Om du är en yrkesanvändare, följ leverantörens instruktioner.

Om du har hyrt eller samlat in enheten, kontakta din tjänsteleverantör.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Back

INFORMATION GÄLLANDE ENERGIFÖRBRUKNING (ENLIGT EUROPAPARLAMENTETS DIREKTIV 2009/125/CE)

Förbrukning i stand by-läge för nätverk med alla nätverksportar anslutna och Wi-Fi aktiverat: 13,22 W

Förbrukning i stand by-läge: 8,0 W efter 20 minuters inaktivitet

Trådlösa funktioner (Wi-Fi) kan stängas av via enhetens webgränssnitt.

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/1782 AV DEN 1 OKTOBER 2019 OM FASTSTÄLLANDE AV KRAV PÅ EKODESIGN FÖR EXTERNA NÄTAGGREGAT I ENLIGHET MED EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/125/EG OCH OM UPPHÅVANDE AV KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) NR 278/2009

	No 191704495	No 191704482
Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress	SAGEMCOM FR10 440294510 CS 39000 92271 BOIS-C. CEDEX-FRANCE	
Modellbeteckning	NBS36L120300VE	ADS-36FKJ-12N 12036EPG-H
Ingående spänning	200 – 240 V	200 – 240 V
Ingående frekvens (växelström)	50/60 Hz	50/60 Hz
Utgående spänning	12,0 V DC	12,0 V DC
Utgående ström	3,0 A	3,0 A
Utgående effekt	36,0 W	36,0 W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge	88,30 %	88,30 %
Verkningsgrad vid låg last (10 %)	78,30 %	78,30 %
Elförbrukning vid noll-last	0,075 W	0,075 W



1506-1VTR000

148*210 MM

Hjälp oss att bevara miljön som vi lever i!