

Funbox 10



Bezpieczeństwo



254128273

Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje bezpieczeństwa przed instalacją lub użyciem Funboxa. Należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Lokalizacja

Aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała, produkt powinien być używany zgodnie z podstawowymi środkami bezpieczeństwa, w tym:

- Należy zawsze przestrzegać szczegółowych instrukcji instalacji zawartych w dokumentacji dołączonej do produktu.
- Nie należy podłączać ani używać tego produktu podczas burzy. Zakłócenia przekazywane przez sieć elektryczną i/lub telefoniczną mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym produktu i osób. Ponadto, jeśli produkt jest używany do komunikacji głosowej, w słuchawkach produktu mogą wystąpić wstrząsy akustyczne, ponieważ nadmierne ciśnienie dźwięku może spowodować utratę słuchu. Produkt musi być zainstalowany i używany wewnątrz budynku. Jego obudowa musi być umieszczona na wysokości maksymalnie 2m i nie może być przykryta.

Porty Ethernet, WAN i FXS są przeznaczone do podłączenia do kabli z obwodami znajdującymi się wyłącznie w budynku, w którym zainstalowano produkt i które nie są podłączone do innej sieci uziemiającej.

W przypadku umieszczenia bezpośrednio na meblach wrażliwych na ciepło, ich kolor lub powierzchnia może się zmienić. Torebki plastikowe stwarzają ryzyko zadławienia. Należy je trzymać poza zasięgiem dzieci.

WARUNKI KLIMATYCZNE

Produkt przeznaczony jest do użytku stacjonarnego w pomieszczeniu biurowym lub domowym w maksymalnej temperaturze otoczenia 40°C.

Nie należy go instalować w miejscu narażonym na bezpośrednie i nadmierne promieniowanie słoneczne i/lub ciepłe.

Nie należy go umieszczać w warunkach, w których gromadzi się ciepło (np. na lub pod innymi urządzeniami elektronicznymi), ani narażać na działanie wilgoci lub kondensacji.

Musi być zainstalowany w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 2 (wolne od zanieczyszczeń lub z suchymi, nieprzewodzącymi zanieczyszczeniami).

WODA I WILGOĆ

Nie instaluj produktu w wilgotnym lub zakurczonym miejscu. Nie należy doprowadzać do kontaktu z wodą lub innymi płynami. Żadne płyny nie powinny dostać się do wnętrza produktu. Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody, na przykład w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu.

Jeśli do urządzenia dostanie się jakakolwiek ciecz lub substancja, należy natychmiast wyłączyć zasilanie lub odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Dalsze użytkowanie może spowodować porażenie prądem lub nawet pożar.

Przeniesienie tego produktu z zimnego do ciepłego otoczenia może spowodować powstanie kondensacji na niektórych częściach wewnętrznych. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy pozostawić je do wyschnięcia.

Pielęgnacja i konserwacja

Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie przyciskiem na tylnym panelu, a następnie wyjąć wtyczkę zasilacza z gniazdka energii elektrycznej i odłączyć urządzenie od komputera, telewizora lub innych urządzeń peryferyjnych.

Nie należy używać płynnych detergentów, aerozoli, środków chemicznych, które mogą uszkodzić tworzywa sztuczne, substancji zawierających alkohol, benzen, rozcieńczalnik lub inne produkty łatwopalne. Użycie tych produktów może spowodować pożar.

Tego produktu nie wolno otwierać. Jeśli urządzenie wymaga naprawy lub serwisu, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Orange Polska S.A..

Zasilacz i kable



Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza i akcesoriów zasilających. Podłącz je do sieci zgodnie z dołączoną instrukcją instalacji oraz informacjami zawartymi na etykiecie identyfikacyjnej na zasilaczu urządzenia (napiecie, natężenie prądu, częstotliwość sieci). Informacje identyfikacyjne można znaleźć na zasilaczu oraz na etykiecie produktu.

Użycie źródeł zasilania innych niż zalecane dla tego urządzenia może spowodować przegrzanie lub deformację urządzenia, i może spowodować porażenie prądem lub nawet pożar.

DOSTĘPNOŚĆ I PRZECIĄŻENIE ELEKTRYCZNE

Aby umożliwić szybkie odłączenie urządzenia w razie nagłego problemu, należy upewnić się, że gniazdko energii elektrycznej, do którego będzie podłączony zasilacz, jest łatwo dostępne i znajduje się jak najbliżej sprzętu.

Nie należy przeciążać gniazdek sieciowych ani przedłużaczy, ponieważ zwiększa to ryzyko pożaru i porażenia prądem.

SYTUACJE WYMAGAJĄCE INTERWENCJI

Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta w następujących przypadkach:

- jeśli zasilacz lub jego wtyczka są uszkodzone;
- jeśli którykolwiek z dostarczonych kabli jest uszkodzony lub postrzępiony;
- jeśli na urządzenie wylała się jakaś ciecz lub jeśli urządzenie było narażone na działanie deszczu lub wody;
- jeśli urządzenie nie działa normalnie lub wykazuje znaczne różnice w działaniu;
- jeśli urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób;
- jeśli wystąpią jakiegokolwiek zauważalne oznaki przegrzania.

Jeśli małe, metalowe przedmioty (szpilki, spinacze do papieru itp.) przypadkowo dostaną się do urządzenia, należy jak najszybciej odłączyć urządzenie od sieci (ryzyko porażenia prądem) i skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w celu uzyskania porady dotyczącej dalszego postępowania. Nie należy ponownie podłączać produktu do momentu usunięcia ciała obcego. Natychmiast odłącz produkt od zasilania, jeśli zauważysz wydobywający się z niego zapach spalenizny lub dym. Nie otwieraj urządzenia samodzielnie, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

Urządzenie to zostało zaprojektowane do użytku wewnątrz budynku.

W niektórych warunkach środowiska korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może być zabronione przez właściciela budynku lub odpowiedzialnych przedstawicieli danej organizacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do polityki korzystania z urządzeń bezprzewodowych w danej organizacji lub środowisku (np. na lotniskach), zaleca się uzyskanie zgody na korzystanie z urządzenia przed jego włączeniem. Orange Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów w miejscu instalacji, ani za zakłócenia radiowe osób trzecich spowodowane nieprzestrzeganiem krajowych przepisów dotyczących tego zastosowania. To urządzenie generuje częstotliwości radiowe w pasmach 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz. W celu ograniczenia ekspozycji na częstotliwości radiowe zaleca się zachowanie minimalnej odległości 20 cm między produktem a ludźmi.



Laser klasy 1

Nie należy patrzeć na elementy optyczne. Promienie wykorzystywane przez światłowody nie są widoczne gołym okiem, ale są niebezpieczne dla ludzkiego oka (ryzyko nieodwracalnej ślepoty).



Orange Polska S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe Funbox 10 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Oznaczenie to poświadcza zgodność urządzenia w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej urządzenia oraz właściwego wykorzystania widma częstotliwości radiowych i zmniejszenia wpływu produktu na środowisko.

Wykorzystywane pasma częstotliwości i maksymalne moce częstotliwości radiowych przekazywane w produkcie są następujące:

- 2400 - 2483,5 MHz: 100 mW
- 5150 - 5350 MHz: 200 mW
- 5470 - 5725 MHz: 1 W
- 5945 - 6425 MHz: 200 mW

Ograniczenia: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, na częstotliwościach od 5 150 do 5 350 MHz i od 5945 do 6425 MHz, w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Ten sprzęt radiowy podlega pewnym ograniczeniom w przypadku wprowadzania go do obrotu w następujących państwach: Belgia (BE), Bulgaria (BG), Republika Czeska (CZ), Dania (DK), Niemcy (DE), Estonia (EE), Irlandia (IE), Grecja (EL), Hiszpania (ES), Francja (FR), Chorwacja (HR), Włochy (IT), Cypr (CY), Łotwa (LV), Litwa (LT), Luksemburg (LU), Węgry (HU), Malta (MT), Niderlandy (NL), Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (RO), Słowenia (SI), Słowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja (SE), Irlandia Północna (UK (NI)), Norwegia (NO), Szwajcaria (CH), Islandia (IS), Turcja (TR), Liechtenstein (LI)

INFORMACJE O AKCESORIACH I OPROGRAMOWANIU

Twoje wyposażenie elektryczne może zawierać następujące elementy:

- zasilacz,
- kable i adaptery,
- urządzenie Funbox.

Aktualizacje oprogramowania są wydawane przez producenta w celu poprawienia lub ulepszenia działania produktu.

Najnowsze informacje dotyczące akcesoriów i oprogramowania znajdują się w Deklaracji Zgodności UE.

Deklaracja zgodności znajduje się na stronie <https://support.sagemcom.com/en> lub można ją uzyskać pod następującym adresem

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa, Polska

Kontakt: reclamations@sagemcom.com



Ten symbol oznacza, że Twoje urządzenie elektroniczne po zakończeniu eksploatacji musi być poddane oddzielnej zbiórce i nie może być wyrzucane razem z odpadami domowymi. W tym celu Unia Europejska ustanowiła specjalny system zbiórki i recyklingu, za który odpowiedzialni są producenci.

- Punkty zbiórki dostępne są lokalnie (punkty składowania odpadów, selektywna zbiórka itp.).
- W punktach dystrybucji zapewniony jest bezpłatny system odbioru w przypadku wymiany na sprzęt równoważny.
- Aby ułatwić recykling, przestrzegaj zasad sortowania obowiązujących dla odpadów opakowaniowych.

To urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać elementy, które choć są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu, mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi lub ich utylizacji. Dlatego prosimy nie wyrzucać zużytego urządzenia wraz z odpadami domowymi.

- Jeśli jesteś profesjonalnym użytkownikiem, zapoznaj się z instrukcjami dostawcy usług.
 - Jeśli urządzenie zostało wypożyczone lub przekazane w dzierżawę, należy skontaktować się z dostawcą usług.
- Pomagaj nam dbać o środowisko, w którym żyjemy!

Informacje identyfikacyjne można znaleźć na zasilaczu oraz pod lub na produkcie i jego etykiecie.

INFORMACJE O ZUŻYCIU ENERGII (zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego)

Zużycie energii w trybie uśpienia: 0,07 W

Maksymalny pobór mocy: 14,6 W

Pobór mocy w trybie gotowości: 7,8 W po bezczynności trwającej 5 minut

Interfejs bezprzewodowy "Wi-Fi" można wyłączyć za pomocą przycisku umieszczonego na przednim panelu obudowy produktu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMOGÓW EKOPROJEKTU DLA ZASILACZY ZEWNĘTRZNYCH

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1782 z dnia 01/10/2019

	n° 191739125-xx
Marka producenta	SAGEMCOM BROADBAND SAS CS 39000 92271 BOIS COLOMBES CEDEX - FRANCJA
Numer referencyjny	NBS36K120300VE_AH223HV
Napięcie wejściowe	200 - 240 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	12,0 V DC
Prąd wyjściowy	3,0 A
Moc wyjściowa	36,0 W
Średnia sprawność w trybie aktywnym	88,30 %
Sprawność przy obciążeniu (10%)	78,30 %
Pobór mocy bez obciążenia	0,075 W