

# VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

## DELTA WIFI 7 PUNT



**NEEM VOORDAT JE DIT PRODUCT GEBRUIKT EERST DEZE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR. HOUD JE ALSJEBLIEFT STRIKT AAN ALLE VOORZORGSMAATREGELEN.**

Om elektrische schokken, brand of verwondingen te voorkomen dien je dit product voorzichtig te gebruiken. Houd je onder andere aan deze veiligheidsvoorschriften:

- Volg altijd de instructies en handleiding die bij dit product zijn meegeleverd.
- Sluit dit product niet aan en gebruik het niet tijdens onweer. Storingen op het elektriciteitsnet kunnen leiden tot elektrische ontladingen in het product, waar je een elektrische schok van kan krijgen.

Plaats dit product binnenshuis, rechtopstaand en niet hoger dan twee meter van de vloer. Bedek de behuizing van het product niet.

Plastic zakjes vormen een risico op verstikking. Houd uit de buurt van kinderen.

De productspecificaties (serienummer, typenummer en andere informatie) vind je op de sticker op de onderkant. De specificaties van de adapter vind je op de sticker op de adapter.

### KLIMAAT

Dit product is ontworpen voor gebruik binnenshuis, in kantoren en huizen niet hoger gelegen dan 3.000 meter en waar het nooit warmer wordt dan 40°C (104°F).

Plaats het product niet op een plek waar veel zonneschijn en/of warmtestraling is, waar warmte zich opbouwt (bijvoorbeeld op of onder een ander elektrisch product) of waar het product aan vocht of condensatie wordt blootgesteld.

Het product moet gebruikt worden in een vervuilingsgraad 2-geclassificeerde omgeving (een omgeving zonder vervuiling of hoogstens met droge, niet-geleidende vervuiling).

### WATER, VOCHT EN STOF

Water of andere vloeistoffen mogen nooit het product in komen. Plaats het product niet in een vochtige of stoffige omgeving en niet in de buurt van water of natte plekken, zoals bij een bad, wasbak, wasmachine, zwembad of in een vochtige kelder.

Komt het product toch in aanraking met vloeistof, schakel het dan onmiddellijk uit of trek de stekker uit het stopcontact. Als je het product blijft gebruiken, loop je het risico op een elektrische schok of breekt er mogelijk brand uit.

Als je dit product van een koude naar een warme omgeving verplaatst, ontstaat mogelijk binnenin het product wat condensatie. Geef de interne onderdelen wat tijd om te drogen voordat je het product weer inschakelt.

### SCHOONMAAK, REPARATIE EN ONDERHOUD

Haal voordat je het product schoonmaakt alle kabels eruit en de stekker uit het stopcontact.

Gebruik bij het schoonmaken van dit product geen schoonmaakmiddelen. Gebruik geen chemicaliën die waarschijnlijk plastic aantasten, middelen die alcohol bevatten, benzeen, verdunningsmiddelen of welk ander ontvlambaar middel dan ook. Het gebruik van dit soort middelen kan brand veroorzaken.

Neem contact op met de klantenservice als je product onderhouden of gerepareerd moet worden. Haal dit product nooit zelf uit elkaar. Dat is om het risico op een elektrische schok zo klein mogelijk te houden. Geen enkel onderdeel van dit product kan je zelf vervangen, dus er is geen reden om het product uit elkaar te halen of om een andere niet-professional dat te laten doen. Maak je het product toch open, dan kom je mogelijk in aanraking met gevaarlijke spanningen. Onjuiste hermontage van dit product kan tot elektrische schokken leiden wanneer je het weer gebruikt.

### VOEDING

Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter en kabel(s). Volg bij het aansluiten van dit product op het stroomnet de instructies in deze handleiding en de instructies die op de sticker op de adapter staan (let op de netspanning, stroomsterkte en frequentie).

Als je andere adapters en kabels gebruikt dan die wij aanraden, kan het product oververhit raken, kunnen onderdelen vervormen, kan je een elektrische schok krijgen en/of kan er brand uitbreken.

### BEREIKBAARHEID EN ELEKTRISCHE OVERBELASTING

Zorg ervoor dat je gemakkelijk bij de adapter kan zodat je die er snel uit kan trekken als zich een probleem voordoet.

Sluit niet te veel apparaten aan op één stekkerdoos, anders wordt het risico op brand of elektrische schokken groter.

### SCHADE DIE GEREpareerd MOET WORDEN

In de volgende situaties trekker je de stekker uit het stopcontact en laat je het product repareren door een gecertificeerde servicemonteur:

- de adapter of kabel is beschadigd;
- een van de meegeleverde kabels is beschadigd of rafelig;
- je hebt vloeistof in het product gemorst / het product is in aanraking gekomen met regen of water;
- het product functioneert niet meer normaal;
- het product is gevallen of heeft op een andere manier welke schade dan ook opgelopen;
- het lijkt erop dat het product oververhit raakt.

Als een speld, paperclip of ander klein metaal voorwerp per ongeluk in het product terechtkomt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact (vanwege het risico op een elektrische schok) en neem contact op met de klantenservice voor verdere instructies. Sluit in elk geval het product pas weer aan wanneer het voorwerp verwijderd is.

Als je een vreemde (brand-)geur ruikt of rook of vuur ziet, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Haal vanwege het risico op een elektrische schok onder geen beding zelf het product uit elkaar.

Dit product is gemaakt voor particulier gebruik, binnenshuis.

De twee Ethernet-poorten zijn bedoeld voor aansluiting op bekabeling die zich uitsluitend binnen het gebouw bevindt waar dit product gebruikt wordt. Sluit geen apparaten op dit product aan die op een ander aardingsnetwerk zijn aangesloten.

Op bepaalde plekken en in bepaalde omstandigheden is het gebruik van draadloos verbonden apparaten verboden of zijn er andere restricties. In sommige vliegvelden is dit bijvoorbeeld het geval. Bij twijfel over wat de regels zijn voor het gebruik van draadloos verbonden apparaten, is het raadzaam om eerst toestemming te vragen voordat je het product aanzet. DELTA Fiber Nederland B.V. en Sagemcom Broadband SAS wijzen alle aansprakelijkheid af als de geldende voorschriften op de locatie waar het product is gebruikt niet zijn nageleefd en er storingen bij derden zijn veroorzaakt.



Sagemcom bevestigt bij deze dat dit product voldoet aan alle verplichtingen en relevante bepalingen die in de richtlijn 2014/53/EU staan. Dit symbool geeft aan dat het product voldoet aan normen en regels omtrent de gezondheid en veiligheid van gebruikers, de elektromagnetische compatibiliteit van het product, het juiste gebruik van het radiofrequentiespectrum en het beperken van de milieupact.

Dit apparaat zendt radiogolven in de 2,4 GHz, 5 GHz en 6 GHz frequenties. Om blootstelling aan radiogolven te beperken, is het raadzaam om het apparaat op tenminste 20 centimeter afstand van mensen te houden.

De gebruikte frequentiebanden en de maximale radiofrequente vermogens die door het product worden uitgezonden, zijn als volgt:

- 2400 - 2483,5 MHz: 100 mW
- 5150 - 5350 MHz: 200 mW
- 5470 - 5725 MHz: 1 W
- 5925 - 6425 MHz: 200 mW

Beperkingen:

Op dit radioproduct zijn bepaalde beperkingen van toepassing als het verkocht wordt in België (BE), Bulgarije (BG), Tsjechië (CZ), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (IE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT), Cyprus (CY), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Finland (FI), Zweden (SE), Noord-Ierland (UK(NI)), Noorwegen (NO), Zwitserland (CH), IJsland (IS), Turkije (TR) of Liechtenstein (LI).

Wi-Fi 5 GHz en 6 GHz: de frequentiebanden 5150-5350 MHz en 5925-6425 MHz zijn alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Informatie over accessoires:

Afhankelijk van het model dat je hebt, wordt dit product mogelijk geleverd met een voeding, inclusief een AC-adaptor.

Voor de meest actuele informatie over accessoires verwijzen we je naar de Europese verklaring van overeenstemming (DoC). Die kan je downloaden op <https://support.sagemcom.com> of per brief of e-mail opvragen via:

Sagemcom Broadband SAS - 4 ALLEE DES MESSAGERIES - 92271 BOIS-COLOMBES – France

reclamations@sagemcom.com



Dit symbool betekent dat dit product apart moet worden ingezameld en niet bij het huisvuil mag worden weggegooid. De Europese Unie heeft hiervoor een inzamel- en recyclesysteem opgezet. Fabrikanten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Onderdelen van dat systeem zijn bijvoorbeeld:

- Plekken bij jou in de buurt waar gerecycled wordt of gescheiden afval wordt opgehaald.
- Als je in een winkel een vergelijkbaar product koopt, wordt het oude kosteloos voor je ingenomen.

Om het recyclen van dit product soepel te laten verlopen, gooi je zelf het verpakkingsmateriaal weg. Volg daarvoor de in jouw gemeente geldende recycle-instructies.

Dit product is gemaakt met hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden hergebruikt en gerecycled.

Elektrische en elektronische apparaten bevatten mogelijk (onmisbare) onderdelen die als ze verkeerd gebruikt of weggegooid worden, schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu. Daarom moet je het product niet bij het huisvuil weggooien.

- Als je een professionele gebruiker bent, volg je de instructies van je leverancier.
- Als het product aan je is verhuurd of uitgeleend, neem je contact op met je serviceprovider.

Help ons het milieu te beschermen!

**INFORMATIE OVER STROOMVERBRUIK** (conform Richtlijn 2009/125/CE van het Europees Parlement)

Stroomverbruik in uit-stand: 0,09 W

Stand-by stroomverbruik netwerk met alle netwerkpoorten aangesloten en draadloze poorten geactiveerd: 7,19 W

Stand-by stroomverbruik netwerk: 7,0 W na inactiviteit van 20 minuten

**INFORMATIE MET BETREKKING TOT ECODESIGN-VEREISTEN VOOR EXTERNE ADAPTERS** (overeenkomstig Verordening (EU) 2019/1782 van de Commissie van 1 oktober 2019)

| PSU P/ N                                                                               | 191747643-xx                                                                             | 191747656-xx           | 191747635-xx   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Naam van de fabrikant of het handelsmerk en het commercieel registratienummer en adres | Sagemcom Broadband SAS<br>FR10 440294510<br>CS 39000, 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX - FRANCE |                        |                |
| Modelnummer                                                                            | MS-V2000R120-024Q0-DE                                                                    | ADS-24LE-12 12024EPG-H | NBS24N120200VE |
| Ingangsspanning                                                                        | 200 - 240 VAC                                                                            | 200 - 240 VAC          | 200 - 240 VAC  |
| Ingangsfrequentie (AC)                                                                 | 50/60 Hz                                                                                 | 50/60 Hz               | 50/60 Hz       |
| Uitgangsspanning                                                                       | 12,0 V DC                                                                                | 12,0 V DC              | 12,0 V DC      |
| Uitgangsstroom                                                                         | 2,0 A                                                                                    | 2,0 A                  | 2,0 A          |
| Uitgangsvermogen                                                                       | 24,0 W                                                                                   | 24,0 W                 | 24,0 W         |
| Gemiddelde actieve efficiëntie                                                         | 86,80 %                                                                                  | 86,80 %                | 86,80 %        |
| Efficiëntie bij lage belasting (10%)                                                   | 76,80 %                                                                                  | 76,80 %                | 76,80 %        |
| Stroomverbruik zonder belasting                                                        | 0,075 W                                                                                  | 0,075 W                | 0,075 W        |