# SAGEM F@st<sup>™</sup> 1201/1241



Manuel de Référence

288 110 385-01

Edition Octobre 2006



**Sagem Communication** suit assidûment toutes les évolutions techniques et recherche continuellement l'amélioration de ses produits de manière à en faire profiter pleinement ses clients. Elle se réserve donc le droit de faire évoluer sans préavis sa documentation en conséquence.

Toutes les marques citées dans ce guide sont déposées par leur propriétaire respectif :

- SAGEM F@st<sup>™</sup> est une marque déposée de Sagem Communication.
- SAGEM est une marque déposée de SAFRAN.
- Windows<sup>™</sup> et Internet Explorer<sup>™</sup> sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
- Apple® et Mac®OS sont des marques déposées de Apple Computer Incorporation.

Le présent manuel de référence a pour vocation d'offrir aux utilisateurs les fonctions d'exploitation et de gestion de l'équipement. Le seul niveau d'accès requis (**Administrator**) est protégé par un mot de passe et permet d'accéder à ces fonctions en lecture et écriture de l'ensemble des paramètres utilisateurs et réseaux (Valeurs standards : Login : admin ; password : admin).



La configuration du routeur par HTTP est détaillée (cf. chapitre 5).

Pour une meilleure lisibilité du manuel de référence, la dénomination "routeur" sera utilisée dans tout le document pour désigner les équipements SAGEM F@st<sup>TM</sup> 1201 et SAGEM F@st<sup>TM</sup> 1241. Lorsque la description s'adressera à un type d'équipement bien précis, le nom de cet équipement sera mentionné.

Par défaut toutes les fonctions décrites sur le SAGEM F@st<sup>™</sup> 1201 sont également disponibles sur le SAGEM F@st<sup>™</sup> 1241.

### Convention des symboles utilisés dans ce manuel



Vous met en garde contre une action ou une omission grave.

Vous donne une information importante que vous devez prendre en compte

## **Comment utiliser le document ?**

Le présent manuel de référence est organisé en chapitres et annexes. Ces chapitres et annexes traitent des sujets suivants.

- **Chapitre 1** Présentation de l'équipements SAGEM F@st<sup>™</sup> 1201
- **Chapitre 2** Description de l'équipements SAGEM F@st<sup>™</sup> 1201
- **Chapitre 3** Installation logicielle de l'équipements SAGEM F@st<sup>™</sup> 1201
- Chapitre 4 Configuration des paramètres réseaux
- Chapitre 5 Configuration de la passerelle résidentielle par HTTP
- Chapitre 6 Description du service d'accès à Internet
- Chapitre 7 Mise à jour du logiciel
- Annexe A Dépannage
- Annexe B Déclaration CE de conformité
- Annexe C Environnement
- Annexe D Caractéristiques Techniques
- Annexe E Configuration par défaut
- Annexe F Glossaire
- Annexe G Connectique

## Sommaire

\_

		Pages
Som	maire 0-	-3 à 0-5
1. In	troduction	1-1
1.1	Présentation	1-2
1.2	Composition du pack du routeur	1-4
1.3	Pré-requis minimal	1-5
2. D	escription et raccordement du routeur	2-1
<b>2.1</b> 2. 2.	Description 1.1 Vue "Connecteurs" 1.2 Vue "Voyants"	<b>2-2</b> 2-3 2-4
<b>2.2</b> 2.1 2.1	<ul> <li>Raccordement des accès de votre routeur</li> <li>2.1 Raccordement sur une prise de courant</li> <li>2.2 Branchement du câble ADSL au routeur</li> <li>2.3 Raccordement à votre ordinateur</li> <li>2.2.3.1 Raccordement de l'interface USB de votre routeur à votre ordinateur</li> <li>2.2.3.2 Raccordement de l'interface Ethernet de votre routeur à votre ordinateur</li> </ul>	<b>2-5</b> 2-6 2-7 2-8 2-8 2-9
2.3	Consignes d'installation	2-10
3. In	stallation et configuration du routeur	3-1
3.1	Installation et configuration de votre Routeur à la carte réseau de votre ordinateur (Ethernet)	3-4
3.2	Installation et configuration de votre Routeur sur le port USB de votre ordinateur	3-8
3.3	Installation et configuration d'un ordinateur supplémentaire	3-12
4. C	onfiguration des paramètres réseaux	4-1
5. In	formations / Configuration	5-1
5.1	Accès à l'écran de bienvenue	5-2
5.2	Recommandations	5-4
5.3	Etat de la connexion ADSL	5-5
5.4	Cadre de visualisation	5-5

5.5 Status	5-6
5.5.1 Summary	5-6
5.5.2 Diagnostics	5-7
5.6 Internet Connection	5-9
5.7 NAT	5-10
5.7.1 Port forwarding	5-10
5.7.2 DMZ Host	5-15
5.8 Advanced Setup	5-16
5.8.1 WAN	5-16
5.8.2 LAN	5-38
5.8.3 Security	5-40
5.8.3.1 Outgoing	5-40
5.8.3.2 Incoming	5.42
5.8.4.1 Default Gateway	5-45
5.8.4.2 Static Route	5-46
5.8.5 DNS	5-48
5.8.6 DSL	5-49
5.9 Advanced Status	5-52
5.9.1 WAN	5-52
5.9.2 Statistics	5-53
5.9.2.1 LAN	5-53
5.9.2.2 WAN	5-54
5.9.2.3 ATM 5.0.2.4 ADSI	5-55
5.9.2.4 ADSE 5.9.3 Route	5-50
5.9.4 ARP	5-58
5.9.5 DHCP	5-59
5.10 Management	5-60
5.10.1 Settings	5-60
5.10.1.1 Backup	5-61
5.10.1.2 Update	5-63
5.10.1.3 Restore Default	5-64
5.10.2 System Log 5.10.3 Access Control	5-65 5 70
5 10.3 1 Services	5-70
5.10.3.2 IP Address	5-71
5.10.3.3 Passwords	5-73
5.10.4 Update Software	5-74
5.10.5 Save/Reboot	5-75
6. Service d'accès à Internet	6-1
6.1 Introduction	6-2
6.2 Connexion à l'accès à Internet	6-3
7. Mise à jour du logiciel	7-1

A. A	nnexe A - Dépannage	A-1
<b>A.1</b> A.2 A.2	Vérification de l'attribution d'une adresse IP 1.1 Sous Windows 1.2 Sous Mac (par exemple MacOS X)	<b>A-2</b> A-2 A-2
A.2	LEDs de Face Avant	A-3
A.3	Supervision de votre routeur	A-4
A.4	Outil "Diagnostics"	A-5
<b>A.5</b> A.8 A.8	Interprétation des voyants 5.1 Voyant "ADSL" clignote lentement 5.2 Tous les voyants sont éteints	<b>A-7</b> A-7 A-7
A.6	Réinitialiser votre routeur	A-8
<b>A</b> .7	Rétablir la configuration usine	A-8
A.8	Mode Hors connexion	A-9
B. Ai	nnexe B - Avertissements pour la sécurité	B-1
<b>B.1</b> B.1	Avertissements pour la sécurité 1.1 Niveaux de sécurité sur le coffret	<b>B-2</b> B-2
B.2	Déclaration CE de conformité	B-3
C. A	nnexe C - Environnement	C-1
C.1	Directive E 2002/96/CE	C-2
D. Ai	nnexe D - Caractéristiques Techniques	D-1
D.1	Mécanique - Visualisation	D-2
D.2	Caractéristiques des différentes interfaces	D-3
D.3	Caractéristiques d'environnement	D-4
D.4	Logiciel et protocoles	D-5
E. Aı	nnexe E - Configuration par défaut	E-1
E.1	Nom d'utilisateur et Mot de passe par défaut	E-2
E.2	Configuration par défaut côté réseau local (LAN)	E-2
E.3	Configuration par défaut côté réseau distant (WAN)	E-2

F. A	nnexe F - Glossaire	F-1
G. A	Annexe G - Connectique	G-1
G.1	Brochage du connecteur "LINE"	G-2
G.2	Brochage du connecteur "PWR"	G-2
G.3	Brochage du connecteur "ETH"	G-3
G.4	Brochage du Connecteur "USB"	G-4

# 1. Introduction

Ce chapitre traite	٨	de la présentation du SAGEM F@st <sup>™</sup> 1201/1241	§ 1.1
	۶	de la composition du pack	§ 1.2
	≻	du pré-requis informatique	§ 1.3

#### 1.1 Présentation

Le présent manuel de référence est dédié aux gammes de produits SAGEM F@st<sup>™</sup> 1201 et SAGEM F@st<sup>™</sup> 1241. Ces produits sont des routeurs qui fournissent aux utilisateurs via un réseau ADSL/ADSL2/ ADSL2+ un accès Internet en bande large depuis leur ordinateur ou leur console de jeux par diverses interfaces Ethernet (10 ou 100 BASE-T) ou USB.



Les produits SAGEM F@st<sup>TM</sup> 1201 et SAGEM F@st<sup>TM</sup> 1241 adaptent la fonction ADSL respectivement sur POTS (UIT G.992.1/3/5 - Annexe A) et sur ISDN (UIT G.992.1/3/5 - Annexe B).



Figure 1.1 - Environnement de votre routeur

Ses principales caractéristiques et fonctions sont les suivantes :

- > Bridge/Routeur sécurisé à hautes performances à interface ADSL/ADSL2/ADSL2+,
- Accès utilisateurs :
  - 1 port Ethernet 10/100BT,
  - 1 port USB1.1 Slave,
- Client / Serveur / Relais DHCP,
- Serveur / Relais DNS,
- ➢ Client / Serveur FTP,
- ➢ Client / Serveur TFTP,
- ➢ Client / Serveur HTTP,
- Routeur NAT / PAT Compatibilité FTP, IRC, Net2Phone, Netbios, DNS, Netmeeting, SIP, VPN passthrough (IPSec, IKE, PPTP, L2TP), CUSeeMe, RealAudio, Microsoft IM et autres,
- > Pare-feu (Firewall),
- Spanning tree,
- > Serveur HTTP pour une configuration aisée,
- > Mise à jour manuelle de la version logicielle en local.

#### 1 - Introduction

#### 1.2 Composition du pack du routeur

Le routeur est fourni dans un pack dont la composition est la suivante :

- > 1 SAGEM F@st<sup>™</sup> 1201 ou SAGEM F@st<sup>™</sup> 1241,
- > 1 bloc adaptateur secteur,
- > 1 cordon de ligne ADSL RJ11/RJ11 FDT de couleur grise (longueur = 3 m),
- > 1 cordon de liaison Ethernet RJ45/RJ45 de couleur jaune (longueur = 1,75 m),
- > 1 câble USB Type A mâle / Type B mâle de couleur bleue (longueur = 1,5 m),
- > 1 Guide d'Installation Rapide,
- > 1 CD-ROM d'Installation,
- microfiltre(s) (en option),
- > 1 filtre/splitter (en option).



Le CD ROM comporte :

- le logiciel d'installation de l'interfaces USB.
- le présent Manuel de Référence (SAGEM F@st™ 1201/1241) en fichier au format pdf.
- la déclaration CE du routeur choisi.



**Fourniture incomplète ou endommagée.** Si à sa réception, l'équipement est endommagé ou incomplet, contactez le Fournisseur de votre routeur.

#### 1.3 Pré-requis minimal

L'utilisation d'un routeur nécessite au minimum :

- > un ordinateur équipé :
  - d'une interface USB de type A,

ou

- d'une interface Ethernet (10BASE-T ou 10/100BASE-T),
- > un navigateur WEB (Internet Explorer version 5 ou supérieure recommandée).

La configuration minimale de votre ordinateur doit être :

- > pour Windows : Pentium II, 400 MHz, RAM : 128 Mo,
- > pour MacOS : Power PC G3, 233 MHz, RAM : 128 Mo,
- > un moniteur de résolution minimale : 1024 x 768.



Avant d'installer le routeur, nous vous conseillons de désinstaller tout modem ou autre routeur (par exemple un routeur ADSL).

#### 1 - Introduction

## 2. Description et raccordement du routeur

Ce chapitre traite		de la description de votre routeur	§ 2.1
	۶	du raccordement des accès de votre routeur	§ 2.2
	۶	du raccordement sur une prise de courant	§ 2.2.1
	۶	du raccordement du câble de ligne	§ 2.2.2
	۶	du raccordement de votre ordinateur	§ 2.2.3
	≻	des consignes d'installation	§ 2.3

#### 2.1 Description

La Figure 2.1 donne la vue d'ensemble d'un routeur SAGEM F@st<sup>TM</sup> 1201 ou SAGEM F@st<sup>TM</sup> 1241.



Figure 2.1 - Vue d'ensemble du coffret

Ce coffret se compose principalement d'un capot et d'un socle dans lequel est placé un circuit imprimé équipé de composants électroniques.

La face avant comporte quatre LEDs de visualisation (cf. § 2.1.2). Le capot porte les idéogrammes des LEDs ainsi que le logo et la marque SAGEM ou le marquage de l'opérateur.

Au dessous du socle est collée une étiquette sur laquelle est portée le code d'identification du produit, le numéro de série ainsi qu'un code à barres.



#### 2.1.1 Vue "Connecteurs"

Marquage	Signification		
LINE	Connecteur RJ11 - 6 pts. Ce connecteur de couleur grise est utilisé pour la connexion à une ligne ADSL (Interface WAN).		
USB	Connecteur femelle USB "Esclave" type B. Ce connecteur de couleur bleue est utilisé pour la connexion à un ordinateur (Interface USB).		
ETH	Connecteur RJ45 - 8 pts. Ce connecteur de couleur jaune est utilisé pour la connexion à un ordinateur (Interface Ethernet 10/100BASE-T).		
REG	Ce bouton permet le retour en configuration usine du routeur (voir § A.7).		
	<b>Remarque :</b> Il est en retrait par rapport aux autres éléments pour éviter une perte accidentelle de la configuration.		
PWR	Embase jack miniature.		
	Ce connecteur permet d'alimenter le routeur en courant continu à partir d'un bloc adaptateur secteur.		
Ċ	Bouton poussoir Marche / Arrêt.		

### 2.1.2 Vue "Voyants"



Les différents voyants de la figure ci-après sont décrits dans le tableau suivant :

Marquage	Abréviation	Signification
ტ	PWR	Voyant d'alarme (LED bicolore Vert/Rouge) :
•		• s'allume en vert en présence d'alimentation,
		• s'allume en <b>rouge</b> en cas de défaut détecté lors du démarrage,
		• reste éteint en l'absence d'alimentation.
<b>P</b>	ADSL	Voyant ADSL (LED de couleur verte):
7		clignote lentement lorsque l'ADSL n'est pas détecté,
		• <b>clignote rapidement</b> lorsque la ligne ADSL est en cours de synchronisation,
		• reste allumé lorsque la ligne ADSL est détecté.
뫄	LAN	Voyant Réseau local (LAN) (LED de couleur verte) :
		Ce voyant indique un trafic de données entre le routeur et les différentes interfaces USB et Ethernet (ETH).
		Ce voyant est <b>éteint</b> si aucune interface (Ethernet ou USB) n'est détectée.
		Ce voyant clignote lorsqu'un trafic est décelé sur une des interfaces.
		• Ce voyant est <b>allumé</b> lorsque une interface Ethernet ou USB est détectée et si aucun trafic n'est décelé.
0	Internet	Voyant de connexion à Internet (LED bicolore Vert/Rouge) :
		• reste <b>éteint</b> en l'absence d'alimentation ou lorsque le routeur est en mode "Bridge",
		• s'allume en <b>vert</b> lorsque la connexion "PPP" est établie.
		• s'allume en <b>rouge</b> lorsque la connexion "PPP" n'est pas établie
		• clignote lorsqu'un trafic est décelé sur l'interface WAN.

#### 2.2 Raccordement des accès de votre routeur



Figure 2.2 - Interconnexion des accès du routeur SAGEM F@st<sup>™</sup> 1201/1241

#### 2.2.1 Raccordement sur une prise de courant

- Connectez d'abord l'extrémité du cordon du secteur, fourni avec le matériel, sur l'embase marquée PWR de votre routeur.
- > Branchez le bloc adaptateur sur une prise de courant proche.
- > Mettez l'interrupteur "Marche / Arrêt" sur la position "Marche".



#### 2.2.2 Branchement du câble ADSL au routeur

- Raccordez une extrémité du câble RJ11/RJ11 de couleur grise fourni sur l'embase de couleur grise marquée LINE de votre routeur.
- Raccordez l'autre extrémité de ce câble au connecteur marqué ADSL sur le micro filtre connecté à la prise murale téléphonique RJ11 de votre habitation.



#### 2.2.3 Raccordement à votre ordinateur

Deux raccordements peuvent être à effectuer :

- > Raccordement de l'interface USB de votre routeur à votre ordinateur.
- > Raccordement de l'interface Ethernet de votre routeur à votre ordinateur.

# 2.2.3.1 Raccordement de l'interface USB de votre routeur à votre ordinateur



Ce raccordement s'effectue **obligatoirement après l'installation des pilotes** de l'interface USB (voir chapitre 3).

- Raccordez l'extrémité du câble USB de couleur bleue munie d'un connecteur type B (embase carrée) à l'embase de couleur bleue marquée USB de votre routeur,
- Raccordez l'autre extrémité du câble munie d'un connecteur type A (embase rectangulaire) à votre ordinateur.



# 2.2.3.2 Raccordement de l'interface Ethernet de votre routeur à votre ordinateur

- Raccordez l'extrémité du câble Ethernet de couleur jaune (RJ45/RJ45) fourni dans le pack à l'embase Ethernet de couleur jaune marquée ETH de votre routeur,
- > Raccordez l'autre extrémité du câble à votre ordinateur.



#### 2.3 Consignes d'installation

#### Environnement

- > Le routeur doit être installé et utilisé à l'intérieur d'un bâtiment.
- > La température ambiante ne doit pas dépasser 45°C.
- Le routeur ne doit pas être exposé à un fort ensoleillement direct ni à une importante source de chaleur.
- Le routeur ne doit pas être placé dans un environnement sujet à une condensation de vapeur.
- > Le routeur ne doit pas être exposé à des projections d'eau.
- > Le boîtier du routeur ne doit pas être couvert.

#### Source d'alimentation

- Utiliser une prise réseau facile d'accès, à proximité de l'équipement. Le cordon d'alimentation a une longueur de 2 m.
- Disposer le cordon d'alimentation de façon à éviter toute coupure d'alimentation accidentelle du routeur.
- > Le routeur est prévu pour être raccordé à un réseau d'alimentation de type TT ou TN.
- Le routeur n'est pas prévu pour être raccordé sur une installation électrique à schéma de type IT (neutre relié à la terre à travers une impédance).
- La protection contre les court-circuits et les fuites entre phase, neutre et la terre doit être assurée par l'installation électrique du bâtiment. Le circuit d'alimentation de cet équipement doit être muni d'une protection 16 A contre les surintensités ainsi que d'une protection différentielle.

#### Entretien

- L'ouverture du coffret est interdite. Elle est réservée exclusivement à un personnel qualifié et agréé par votre fournisseur.
- > N'utilisez pas d'agents nettoyants liquides ou en aérosol.

# 3. Installation et configuration du routeur

Ce chapitre traite	4	de l'installation de votre routeur à la carte réseau de votre ordinateur (Ethernet).	§ 3.1
	٨	de l'installation de votre routeur sur le port USB de votre ordinateur.	§ 3.2
		de l'installation d'un ordinateur supplémentaire.	§ 3.3

#### 3 - Installation et configuration du routeur

L'installation et la configuration de votre routeur peut s'effectuer avec les interfaces suivantes :

- Ethernet (ETH)(cf. § 3.1),
- ➤ USB (cf. § 3.2).



Avant d'installer votre routeur, nous vous conseillons de désinstaller tout routeur ADSL.



La procédure d'**installation** décrite ci-après a été effectuée sous **Windows® XP**. L'installation sous d'autres systèmes d'exploitation de Windows® (98, ME et 2000) peut présenter de légères différences.

1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur approprié de votre ordinateur ; l'écran ci-contre apparaît.

Cliquez sur le bouton suivant >> pour commencer l'installation.

SAGEM ×
Bienvenue
Cet assistant vous guidera au travers des différentes étapes de l'installation de votre modern routeur.
Cliquez sur « sulvant » pour commencer l'installation.
(** précédent ) Suivant »

Remarque : Si cet écran n'apparaît pas : Sélectionnez dans le menu Démarrer, la commande Exécuter puis saisir : <lettre du lecteur de CD-ROM> :\autorun.exe (par exemple e:\autorun.exe) puis cliquez sur OK.

2	L'écran ci-contre apparaît.	×
	Effectuez les opérations décrites à l'écran.	SAGEM Précautions d'installation
	Cliquez sur le bouton suivant >> pour poursuivre l'installation.	Avant de procéder à l'installation, nous vous conseillons de : - Désactiver votre logiciel parts-feu (Firewall) (on général, les antivirus et pare-feu se signalent par une icône en bas à droite de votre bureau qui permet leur désactivation) (** précédent suivant **
3	Un écran permettant de choisir le type d'installation (première installation ou installation d'un ordinateur supplémentaire) apparaît.	SAGEM
	Pour une première installation, nous vous conseillons de cocher le bouton	Choix de l'installation   Vous souhailez installer votre modern rouleur pour la première fois  Vous souhailez installer un ordinateur supplémentaire
	puis de cliquer sur <b>suivant &gt;</b> pour poursuivre l'installation.	(vote modem routeur est déjà connecté)
4	L'écran ci-contre apparaît.	×
	Cet écran permet de choisir à quelle interface (Ethernet ou USB) vous désirez connecter votre routeur à votre ordinateur.	© SAGEM
	Sélectionnez l'interface désirée puis cliquez sur le bouton suivant » pour poursuivre l'installation.	Utiliser le câble Ethernet
		( précédent suivant »

L'installation de votre routeur par les différentes interfaces est détaillée ci-après dans l'ordre affiché sur l'écran précédent (choix du mode de connexion).

# 3.1 Installation et configuration de votre Routeur à la carte réseau de votre ordinateur (Ethernet)

L'embase Ethernet repérée **ETH** de votre routeur est prévue pour la connexion de vos ordinateurs ou d'équipements réseau Ethernet filaire. Cet accès est du type Ethernet 10/100BASE-T. Il supporte les débits de 10 Mbit/s et 100 Mbit/s en mode Half ou Full Duplex sur un câble à double paire torsadée de catégorie 5.

Cet accès est un connecteur RJ45 avec câblage de type MDI ou MDI-x auto-détectant.

Sur cet accès, vous pouvez vous connecter en utilisant un cordon Ethernet droit ou croisé:

- soit directement à un ordinateur équipé d'une carte réseau Ethernet 10/100BASE-T,
- soit à un réseau local Ethernet raccordé à un concentrateur de réseaux (HUB ou Switch).



La procédure d'**installation** décrite ci-après a été effectuée sous **Windows® XP**. L'installation sous d'autres systèmes d'exploitation de Windows® (98, ME et 2000) peut présenter de légères différences.

Vous avez sélectionné l'interface 1 Ethernet, l'écran ci-contre apparaît. SAGEM Effectuez le branchement électrique comme décrit à l'écran. Branchement de l'alimentation électrique Branchez le câble d'alimentation à votre modem routeur.
 Branchez ensuite le bloc d'alimentation à une prise électrique
 Mettez votre modem routeur sous tension. suivant 🕨 Cliquez sur le bouton Une fois les branchements effectués cliquez sur « suivant » pour poursuivre l'installation. 2 L'écran ci-contre apparaît. SAGEM Effectuez le raccordement de la ligne ADSL comme décrit à l'écran. Branchement de la ligne ADSL suivant 🕨 Cliquez sur le bouton ccordez l'extrémité du câble RJ11 sur la prise ADSL du modem routeu tte prise est appelée « LINE » derrière votre modem routeur. pour poursuivre l'installation. Une fois les branchements effectués cliquez sur « suivant » « précédent Suivant »

3 Effectuez le raccordement du câble Ethernet comme décrit à l'écran.

Cliquez sur le bouton suivant >> pour poursuivre l'installation.



4 L'écran ci-contre apparaît et vous invite à patienter.

	SAGEM
Installation des fichiers Veuillez patienter pendant l'installation.	
	<pre>     précédent     suivant &gt;&gt;     </pre>

5 L'écran ci-contre apparaît.

Veuillez patienter pendant le diagnostic de la connexion au Routeur via un câble Ethernet.

	SAGEM
Détection	
connexion à votre modem routeur	

- 6 L'écran ci-contre apparaît.
  Saisissez l'identifiant de connexion puis le mot de passe de connexion.
  Ceux-ci sont disponibles sur votre courrier de confirmation d'abonnement.
  Cliquez sur le bouton suivant >> pour poursuivre l'installation.
- 7 L'écran ci-contre apparaît et vous invite à patienter pendant les diagnostics successifs.

Les flèches oranges tournantes sont remplacées par un pointage vert après chaque test réussi.



8 L'écran ci-contre apparaît.

L'installation s'est déroulée correctement ; votre routeur est opérationnel.

Cliquez sur le bouton pour fermer la fenêtre.



terminer

9 L'écran d'accueil "SAGEM" apparaît.
 Vous pouvez maintenant profiter de votre accès Internet.

oulis ?	Linke <sup>39</sup>
hp?id=558L=1	🗹 💌
nunication	Poyn: ₩ Contact   English
HONES MOBILES   PRODUITS HAUT-DEBIT   BOUTIQUE   SUPPORT	PRESSE & EVENEMENTS   CARRIERES
Bienvenue sur le site de	
Sagem Communication,	
une filiale du groupe SAFRAN	www.safran-group.com
Products	
TELEDILONEE MODILES	COMMUNICATION MALT DEDT
Alterio + Moders - Oritica ter	
	DEFENSE & SECURITE
Vous recherchez des équipements et sytémes de Défense et Séc- Consultez le site de "Sagern Défense Sécurite".	onte ?
	out * Personal

# 3.2 Installation et configuration de votre Routeur sur le port USB de votre ordinateur

L'accès **USB** de votre routeur est du type USB 1.1 autorisant un débit maximum de 12 Mbit/s. La connectique présentée est du type B.

Sur cet accès, vous pouvez vous connecter directement à un ordinateur sur une entrée USB de type A en utilisant un cordon USB (fourni avec l'équipement).



L'installation de l'interface USB doit impérativement s'effectuer avant le raccordement du connecteur USB.



La procédure d'**installation** décrite ci-après a été effectuée sous **Windows® XP**. L'installation sous d'autres systèmes d'exploitation de Windows® (98, ME et 2000) peut présenter de légères différences.

1	Vous avez sélectionné l'interface <b>USB</b> , l'écran ci-contre apparaît.	SAGEM
	Effectuez le branchement électrique comme décrit à l'écran.	Branchement de l'alimentation électrique
	Cliquez sur le bouton suivant >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	1/Branchez le câble d'alimentation à votre modern routeur. 2/Branchez ensuite le bloc d'alimentation à une prise électrique. 3/Metiez votre modern routeur sous tension. Une fois les branchements effectués cliquez sur « suivant ».
		( + précédent ) suivant >>
2	L'écran ci-contre apparaît.	×
	Effectuez le raccordement de la ligne ADSL comme décrit à l'écran.	SAGEM
	Cliquez sur le bouton suivant >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	Branchement de la ligne ADSL Raccordez/textrémité du câble RJ11 sur la prise ADSL du modem routeur. Cette prise est appelée « LINE » derrière votre modem routeur. Une fois les branchements effectués cliquez sur « suivant ».
		( précédent Suivant >>

3 L'écran ci-contre apparaît et vous invite à patienter.

		SAGEM
In Vec	stallation des fichio	ers Illaïon.
		( rrécédent ) ( suivant »

4 Effectuez le raccordement du câble USB comme décrit à l'écran.



5 L'écran ci-contre apparaît.

Veuillez patienter pendant le diagnostic de la connexion au Routeur via un câble USB.

	SAGEM
Détection	
Connexion à votre modern routeur	
(** pr	récédent

- 6 L'écran ci-contre apparaît.
  Saisissez l'identifiant de connexion puis le mot de passe de connexion.
  Ceux-ci sont disponibles sur votre courrier de confirmation d'abonnement.
  Cliquez sur le bouton suivant >> pour poursuivre l'installation.
- 7 L'écran ci-contre apparaît et vous invite à patienter pendant les diagnostics successifs.

Les flèches oranges tournantes sont remplacées par un pointage vert après chaque test réussi.



8 L'écran ci-contre apparaît.

L'installation s'est déroulée correctement ; votre routeur est opérationnel.

Cliquez sur le bouton pour fermer la fenêtre.



terminer

9 L'écran d'accueil "SAGEM" apparaît.
 Vous pouvez maintenant profiter de votre accès Internet.

the Editor Alfahape Faroris	Outle 3	
franse 🕢 køys (havana sagern som förders	php?hd=tlikk=1	9. E
Sagem Com	munication	
SAGESI COMMUNICATION   TELEP	HONE'S MODILES ( PRODUCTS HAVE & BUT ( BOUTHOUS	E (SUPPORT (PRESSE & EVENEMENTS (CARREPES)
Sagem Communication @Accuel @Organisation	Bienvenue sur le site de Sagem Communication, une filiale du groupe SAFR	AN Brownstreegening
Sagem Defense Securite	* Products	
<ul> <li>zvrzámitoskum</li> </ul>	ILLIPS MES MORELS	
	Modeles - Modules - Outlin de Inst	File & environmentary provi- tion of environmentary provided and the operation of the oper



Si vous désirez installer votre routeur avec une autre interface, vous devez impérativement **désinstaller** votre routeur. Pour ce faire :

Sélectionnez Démarrer / Tous les programmes / SAGEM F@st™ 1201 / Désinstallation.

#### 3.3 Installation et configuration d'un ordinateur supplémentaire

Vous avez choisi d'installer un ordinateur supplémentaire en cliquant sur le bouton vous souhaitez installer un ordinateur supplémentaire votre moder routeur est déjà connecté) puis vous avez cliqué sur le bouton suivant 
pour poursuivre l'installation.

1 L'écran ci-contre apparaît.

Cet écran permet de choisir à quelle interface (Ethernet ou USB) vous désirez connecter votre routeur à votre ordinateur.

Cliquez sur "Utiliser le câble Ethernet" (cf. § 3.1),

Cliquez sur "Utiliser le câble USB" (cf. § 3.2),

puis cliquez sur le bouton

uivant → pour poursuivre





Les étapes concernant :

- Les branchements électrique et à la ligne ADSL du routeur,
- Ainsi que la configuration du routeur (identifiant de connexion, mot de passe de connexion, etc.).

ne sont plus à effectuer dans l'installation d'un ordinateur supplémentaire quelle que soit l'interface (Ethernet ou USB).
## 4. Configuration des paramètres réseaux

Ce chapitre traite	$\checkmark$	de la configuration en client DHCP	Page 4-3
	۶	de la lecture des informations du serveur DHCP	Page 4-4
	de la lecture des informations du client DHCP		Page 4-6

Ce chapitre a pour but de :

- 1) configurer votre ordinateur afin qu'il puisse communiquer avec votre routeur.
- 2) et de visualiser les paramètres "Réseaux" de votre routeur.

Votre routeur implémente les fonctions de serveur, relais et client DHCP (**D**ynamic Host **C**onfiguration **P**rotocol) conformément aux RFC 2131 et RFC 3132 tandis que l'ordinateur connecté directement au routeur ou via un réseau local par son interface LAN n'implémente que la fonction de client DHCP.

Sur réception d'une requête DHCP émanant de votre ordinateur (voir 1) connecté ou non à votre routeur, celui-ci répond en indiquant :

- une adresse parmi la plage définie à la configuration,
- le masque de sous-réseau,
- la passerelle par défaut (adresse de votre routeur),
- l'adresse de la passerelle comme serveur DNS. La fonction "DNS Relay" est automatiquement activée.



La plage d'adresses IP configurée doit être dans le même sous-réseau que l'interface LAN.



**Il est impératif** que votre ordinateur soit configuré en client DHCP ou qu'il ait une adresse IP fixe dans la plage de configuration définie par le serveur DHCP.

La configuration en client DHCP est la solution la plus communément utilisée.

## 1) Configuration en client DHCP

#### Sous Windows XP

- Cliquez sur **Démarrer** / Panneau de configuration / Connexions réseaux.
- Cliquez à l'aide du bouton droit sur le réseau que vous utilisez puis sélectionnez Propriétés.
- Cliquez sur le protocole TCP/IP de la carte réseau, puis cliquez sur Propriétés.

L'écran ci-contre apparaît.

- Sélectionnez l'onglet général puis la commande "Obtenir une adresse IP automatiquement" et la commande "Obtenir les adresse des serveurs DNS automatiquement".
- Cliquez sur le bouton **OK** pour valider votre choix.

Propriétés de Protocole Interne	t (TCP/IP) 🛛 🛛 🖓 🔯
Général Configuration alternative	
Les paramètres IP peuvent être déterr réseau le permet. Sinon, vous devez o appropriés à votre administrateur rése	ninés automatiquement si votre demander les paramètres IP au.
Obtenir une adresse IP automati	quement
👝 Utiliser l'adresse IP suivante : 🛛	
Adresse IP :	
Masque de <u>s</u> ous-réseau :	
Passerelle par <u>d</u> éfaut :	
Obtenir les adresses des serveur	s DNS automatiquement
O Utiliser l'adresse de serveur DNS	suivante :
Serveur DNS préféré :	· · · · · · · · ·
Serve <u>u</u> r DNS auxiliaire :	· · · ·
	Avancé
	OK Annuler

## 2) Informations du serveur DHCP

Pour obtenir ces informations :

- Ouvrez votre navigateur puis entrez http://myrouter ou http://192.168.1.1 (adresse IP par défaut du router) pour accéder à l'écran de bienvenue,
- Cliquez le menu "LAN" de la rubrique Advanced Setup ; l'écran ci-après apparaît :

SAGEM	ADSL - Down 19996 kbps refresh Up 1067 kbps reboot Internet - Connected.
Status Internet Connection NAT Advanced Setup WAN LAN Security Routing DNS DSL Advanced Status Management	Local Area Network (LAN) Setup         Configure the DSL Router IP Address and Subnet Mask for LAN interface. Save button only saves the LAN configuration data. Save/Reboot button saves the LAN configuration data and reboots the router to make the new configuration effective.         IP Address:       192.168.1.1         Subnet Mask:       255.255.255.0         Enable IGMP Snooping       Standard Mode         Blocking Mode       Interface
	<ul> <li>Disable DHCP Server</li> <li>Enable DHCP Server</li> <li>Start IP Address: 192.168.1.2</li> <li>End IP Address: 192.168.1.254</li> <li>Leased Time (hour): 24</li> </ul>
SAGEM	Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface Save Save/Reboot

Champ	Signification	Affichage
IP Address	Affiche l'adresse de sous-réseau	192.168.1.1
Subnet Mask	Affiche le masque de sous-réseau du réseau IP.	255.255.255.0
Start IP Address	Affiche la première adresse attribuée par le serveur DHCP.	192.168.1.2
	Remarque : Cette adresse IP doit appartenir au même sous-réseau que celle du réseau local.	
End IP Address	Affiche la dernière adresse attribuée par le serveur DHCP.	192.168.1.254
	Remarque : Cette adresse IP doit appartenir au même sous-réseau que celle du réseau local.	
Leased Time (hour)	Affiche la période d'obtention (en heures) d'une adresse IP pour un terminal.	24

## 3) Informations du client DHCP

Pour obtenir ces informations :

#### Sous Windows XP, 2000 et Me

Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez Exécuter, saisissez cmd puis cliquez sur OK ; l'écran d'invite de commandes apparaît. Saisissez ipconfig /all (ou ipconfig/all) puis validez par Entrée.

📾 C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	
C:\Documents and Settings\Documentation>ipconfig/all	
Configuration IP de Windows	
Nom de l'hôte : p1198532 Suffixe DNS principal : Type de noud : Hybride Routage IP activé : Non Proxy WINS activé : Non	
Carte Ethernet Connexion au réseau local:	
Suffixe DNS propre à la connexion : Description : Realtek RTL8169/8110 Family GigabitEthernet NIC Adresse physique : 00-11-09-BA-2B-84 DHCP activé : 0ui Configuration automatique activée : 0ui Adresse IP : 192.168.1.10 Masque de sous-réseau : 255.255.00 Adresse IP : fe80::211:9ff:feba:2b84z4 Passerelle par défaut : 192.168.1.1 Serveur DHCP : 192.168.1.1 fec0:00:01:ffff::1z1	
fec0:0:0:ffff::2x1 fec0:0:0:ffff::3x1 Bail obtenu : jeudi 27 octobre 2005 14:52:23 Bail expirant : vendredi 28 octobre 2005 14:52:23	

## 5. Informations / Configuration

Ce chapitre traite	$\triangleright$	de l'accès à l'écran de bienvenue	§ 5.1
	٨	de recommandations pour l'usage des écrans de configuration	§ 5.2
	۶	de l'état de la connexion ADSL	§.5.3
	8	des indications affichées sur le cadre de visualisation située dans les fenêtres du configurateur HTTP	§ 5.4
	۶	de la rubrique "Status"	§ 5.5
	۶	de la rubrique "Internet Connection"	§ 5.6
	۶	de la rubrique "NAT"	§ 5.7
	۶	de la rubrique "Advanced Setup"	§ 5.8
	۶	de la rubrique "Advanced Status"	§ 5.9
	۶	de la rubrique "Management"	§ 5.10

## 5.1 Accès à l'écran de bienvenue



Pour accéder à cet écran, il est nécessaire d'avoir configuré l'interface Ethernet ou l'interface USB de votre ordinateur en utilisant le CD-ROM d'installation fourni avec votre routeur (cf. chapitre 3).

Si vous utilisez la carte réseau Ethernet de votre ordinateur pour configurer votre routeur, connectez la au port Ethernet dont l'embase de couleur Jaune est marquée **ETH**.

La configuration de votre routeur s'effectue alors à l'aide d'un simple navigateur Internet (ex. Internet Explorer).



La fonction serveur DHCP du routeur est activée par défaut avec une plage d'adresses définie comme indiqué au §.5.8.2.

Pour accéder au configurateur, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu Start, sélectionnez All Programs / SAGEM F@st 1201, puis cliquez à l'aide du bouton gauche sur Configuration.
- 2 L'écran ci-après vous invite à vous connecter.

Saisissez dans le champ "Nom d'utilisateur" admin par défaut.

Saisissez dans le champ "Mot de passe" admin par défaut.

Puis cliquez sur **OK** pour valider.

**Remarque** : Dans la barre du haut de l'écran figure l'adresse IP de l'équipement (192.168.1.1).

Connecter à 192.	168.1.1 🤗 🔀
	GR
Sagem Nom d'utilisateur : Mot de passe :	admin      admin      Mémoriser mon mot de passe
	OK Annuler

3 Le navigateur Web de votre ordinateur s'ouvre et affiche l'écran de bienvenue du routeur. Le nom de l'équipement s'affiche en titre.

Des rubriques de configuration de l'équipement apparaissent dans la zone gauche de l'écran de bienvenue.



Cet écran affiche :

- au centre, une zone montrant l'état actuel de la connexion ADSL (cf. § 5.3).
- en haut et à droite, un cadre de visualisation permettant de connaître à tous moments l'état de la ligne ADSL, de rafraîchir la fenêtre affichée et de redémarrer votre routeur (cf. § 5.4).
- à gauche, une liste de 6 rubriques (cf. § 5.5 à 5.10) composées de menus et de sousmenus. Ceux-ci permettent de visualiser et de configurer les paramètres de votre routeur.



Pour optimiser la sécurité de votre réseau, vous pouvez modifier le mot de passe d'accès au configurateur de votre routeur.

## 5.2 **Recommandations**

La signification des principaux boutons couramment présents dans toutes les fenêtres de configuration est donnée dans le tableau ci-après.

Add	Cliquer sur ce bouton pour afficher une nouvelle fenêtre pour en renseigner les champs utiles à l'ajout d'un objet.
Back	Cliquer sur ce bouton pour revenir à l'écran précédent.
Close	Cliquer sur ce bouton pour fermer la fenêtre active et revenir à l'écran précédent.
Edit	Cliquer sur ce bouton pour afficher une nouvelle fenêtre afin de modifier les champs accessibles d'un objet préalablement sélectionné.
Next	Cliquer sur ce bouton pour afficher l'écran suivant.
Remove	Cliquer sur ce bouton pour supprimer d'une liste un objet sélectionné.
	Nota : Pour supprimer cet objet, il est impératif de cocher la case "Remove"
Save	Cliquer sur ce bouton pour sauvegarder la saisie dans la mémoire non- volatile (flash) du routeur.
	<b>Remarque :</b> Cette valeur ne sera prise en compte que lorsque vous redémarrerez votre routeur.
Save/Apply	Cliquer sur ce bouton pour sauvegarder la saisie dans la mémoire non- volatile (flash) du routeur.
	<b>Remarque :</b> Cette valeur sera prise en compte immédiatement sans que vous ayez besoin de redémarrer votre routeur.
Save/Reboot	Cliquer sur ce bouton pour sauvegarder la saisie dans la mémoire non- volatile (flash) du routeur puis redémarrer votre routeur.

## Principes de base

- 1) Pour une lecture et une compréhension plus aisée, il ne sera pas relaté que pour prendre en compte la saisie de chaque écran il faille cliquer sur les boutons **Save** ou **Save/Apply** ou **Save/Reboot** (sauf bien sûr si cela s'avère nécessaire).
- 2) En sélectionnant une rubrique, l'écran du premier menu de celle-ci s'affiche. De même en sélectionnant un menu, l'écran du premier sous-menu s'affiche.
- 3) Tous les champs des différents écrans sont explicités dans un tableau.

## 5.3 Etat de la connexion ADSL

Se référer su § 5.5.1 - Status/Summary.

## 5.4 Cadre de visualisation



Ce cadre de supervision s'affiche en permanence en haut et à droite de chaque fenêtre du configurateur HTTP.

Les différents objets qui le composent sont explicités ci-après.

#### Voyants

	Vert	Ligne ADSL synchronisée				
ADSL 🗢	Jaune	Ligne ADSL en cour	rs de synchronisation			
	Rouge	Ligne ADSL non cor	nnectée			
	Vert	Connected	Adresse publique (WAN) distribuée au routeur			
	Jaune	Waiting fot ISP	Ligne ADSL en cours de synchronisation ou adresse publique (WAN) non distribuée au routeur			
Internet 🥯		ADSL Down	Adresse publique (WAN) non distribuée au routeur ou ligne ADSL non synchronisée			
	Eteint	Not configured	Absence de VC (Virtual Channel) configuré			
		Router Rebooting	Routeur redémarre			
	Rouge	Access denied	Login et/ou Mot de passe erronés			

#### Débits

Down	Affiche le débit nominal de ligne descendant
Up	Affiche le débit nominal de ligne montant

#### Boutons

refresh	Permet de rafraîchir les données affichées à l'écran
reboot	Permet de redémarrer votre routeur

#### 5.5 Status

Un clic sur cette rubrique permet d'afficher les menus suivants :

- Summary (cf. 5.5.1),
- Diagnostics (cf. 5.5.2).

## 5.5.1 Summary

Objet : Ce menu vous permet d'afficher l'état actuel de votre connexion Internet.

• Sélectionnez le menu Summary dans la rubrique Status ; l'écran suivant apparaît :

SAGEM	A	DOSL - Down 19996 kbps Up 1067 kbps ternet - Connected.	efresh reboot
Status Internet Connection NAT Advanced Setup	F@ST <sup>TM</sup> 1201S Software Version: 3.6Sla. This information reflects the current :	status of your DSL connection.	
Advanced Status	Line Rate - Upstream (Kbps):	1067	
management	Line Rate - Downstream (Kbps):	19996	
	LAN IP Address:	192.168.1.1	
	WAN IP Address:	10.14.200.23	
	Default Gateway:	10.14.200.1	
	Primary DNS Server:	192.168.0.222	
	Secondary DNS Server:	193.252.19.3	
	Secondary DNS Server:	193.252.19.3	
SAGEM	@2005/2006 SAGEM Conversion A	un II rights reserved	



Cet écran apparaît également en écran d'accueil (voir § 5.1).

Le tableau ci-après donne la signification des différents champs affichés.

Champ	Signification
Software Version	Version logicielle actuelle embarquée.
Line Rate - Upstream (kbps)	Débit nominal descendant de ligne
Line Rate - Downstream (kbps)	Débit nominal montant de ligne
LAN IP Address	Adresse IP du réseau local (LAN)
WAN IP Address	Adresse IP du réseau distant (WAN)
Default Gateway	Adresse de la passerelle par défaut
Primary DNS Server	Adresse du serveur DNS primaire
Secondary DNS Server	Adresse du serveur DNS secondaire

## 5.5.2 Diagnostics

- **Objet :** Ce menu permet d'afficher tous les tests réalisés sur les connexions établies depuis votre routeur jusqu'à votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI). Ces tests concernent :
  - la connexion à votre réseau local (LAN),
  - la connexion à votre "DSL Service Provider",
  - Connexion à votre "Internet Service Provider".



Un lien hypertexte (help) permet à l'utilisateur d'accéder à une aide contextuelle. Cette aide donne une explication sur l'état de la connexion (**PASS** en vert, **DOWN** en orange et **FAIL** en rouge) et fournit les procédures de dépannage appropriées.

La ligne ADSL traduit les trois états détaillés dans le tableau ci-après.

Etat	Couleur	Signification
PASS	Verte	Indique que le test s'est déroulé correctement.
DOWN	Orange	Indique qu'une interface (ETH ou USB) n'a pas été détectée.
FAIL	Rouge	Indique qu'un test a échoué ou que le lancement d'une commande est impossible.



Si un test affiche un état "FAIL", cliquez sur "Help" puis sur le bouton "Rerun Diagnostic Tests" en bas de la page "Help" afin de vous assurer que le test a été probant. Si le test affiche toujours "FAIL", vous devez suivre la procédure de dépannage affichée sur cette page. • Sélectionnez le menu Diagnostics dans la rubrique Status ; l'écran suivant apparaît :

SAGEM	AD	SL 🗢	Down Up Cor	19996 kbps 1067 kbps nnected.	refresh reboot
Status Summary Diagnostics Internet Connection NAT	pppoe_8_35_1 Diagnostics Your modem is capable of testing your DSL below. If a test displays a fail status, click "R page to make sure the fail status is consiste and follow the troubleshooting procedures.	connection erun Diagno nt. If the te	. The indiv ostic Tests est contini	vidual tests are liste s" at the bottom o ues to fail, click "He	ed f this elp"
Advanced Setup	Test your ENET(1-4) Connection:	PASS	Help		
Management	Test your LISB Connection:	DOWN	Help		
	Test ADSL Synchronization:	PASS	Help		
	Test ATM OAM F5 segment ping: Test ATM OAM F5 end-to-end ping:	FAIL PASS	<u>Help</u> Help		
	Test ATM DAM F5 segment ping: Test ATM DAM F5 end-to-end ping: Test the connection to your Internet se	FAIL PASS ervice prov	Help Help vider		
	Test ATM DAM F5 segment ping: Test ATM DAM F5 end-to-end ping: Test the connection to your Internet se Test PPP server connection:	FAIL PASS ervice prov PASS	Help Help vider Help		
	Test ATM OAM F5 segment ping: Test ATM OAM F5 end-to-end ping: Test the connection to your Internet so Test PPP server connection: Test authentication with ISP:	FAIL PASS ervice prov PASS PASS	Help Help ider Help Help		
	Test ATM OAM F5 segment ping: Test ATM OAM F5 end-to-end ping: Test the connection to your Internet so Test PPP server connection: Test authentication with ISP: Test the assigned IP address:	FAIL PASS ervice prov PASS PASS PASS	Help Help vider Help Help Help		

## 5.6 Internet Connection

- **Objet :** Ce menu permet de saisir votre identifiant de connexion puis votre mot de passe de connexion.
- Sélectionnez la rubrique Internet Connection pour afficher l'écran de configuration de connexion suivant :

© SAGEM	ADSL - Down 19996 kbps Up 1075 kbps Internet - Walting for ISP.
Status Internet Connection NAT Advanced Setup Advanced Status Management	PPP Username and Password         PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user name and password that your ISP has provided to you.         PPP Username:
SAGEM	

Champ	Action	Par défaut		
PPP Username	Saisissez votre identifiant de connexion.	Vide		
	Cette information vous est délivrée par votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI).			
PPP Password	PP Password Saisissez votre mot de passe de connexion.			
	Cette information vous est délivrée par votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI).			



Si le message **"There is no ppp connection**" apparaît, cela signifie que les paramètres du réseau distant (WAN) ne sont pas renseignés (cf. § - 5.8.1 - Advanced Setup / WAN).

### 5.7 NAT

**Objet :** NAT est une fonction configurable de traduction d'adresse IP qui s'appliquera aux interfaces de votre routeur que vous aurez activées pour cette fonction. Plusieurs configurations de la fonction de traduction, les actions NAT, sont paramétrables et peuvent être activées comme indiqué au paragraphe 5.7.1 - **Add**.

Cette rubrique comporte les deux menus suivants :

- Port forwarding (cf. § 5.7.1),
- DMZ Host (cf. § 5.7.2),

## 5.7.1 Port forwarding

- **Objet :** Ce menu permet de diriger directement via les ports externes (External Ports) les données entrantes issues d'un serveur de Services (comme par exemple FTP Server, SNMP, TFTP etc.) du réseau distant (WAN) vers des ordinateurs du réseau local (LAN) via les ports internes (Internal Ports).
- Sélectionnez le menu Port forwarding de la rubrique NAT pour afficher l'écran suivant :

NAT Virtual Servers Setup								
Virtual Server allows you to direct incoming traffic from WAN side (identified by Protocol and External port) to the Internal server with private IP address on the LAN side. The Internal port is required only if the external port needs to be converted to a different port number used by the server on the LAN side. A maximum 32 entries can be configured.								
			Add	Remove				
Server Name	External Port Start	External Port End	Protocol	Internal Port Start	Internal Port End	Server IP Address	Remove	
-		·	-	·	·	·		
							Inn	
	@ 200	5 SAGEM Cornor	ation All rink	nts reserved				

Champ	Signification
Server Name	
Select a Service	Service disponible sur Internet (comme par exemple FTP Server, SNMP, TFTP etc.).
Custom Server	Nom que vous voulez attribué à un serveur local.
External Port Start	Port Interne de début (côté WAN).
External Port End	Port Interne d'arrivée (côté WAN).
Protocol	Protocole de transport (TCP, UDP ou TCP/UDP).
Internal Port Start	Port Interne de début (côté LAN).
Internal Port End	Ce port Interne de fin (côté LAN) est associé au port Externe d'arrivée (côté WAN).
	Nota : Celui-ci ne peut être modifié.
Server IP Address	Adresse de l'ordinateur délivrée par le serveur DHCP de votre routeur.

#### Add

• Cliquez sur le bouton Add ; l'écran suivant apparaît :

NAT Virtual Servers
Select the service name, and enter the server IP address and click "Save/Apply" to forward IP packets for this service to the specified server. NOTE: The "Internal Port End" cannot be changed. It is the same as "External Port End" normally and will be the same as the "Internal Port Start" or "External Port End" if either one is modified. Remaining number of entries that can be configured:32
Server Name:
Select a Service: Select One
O Custom Server:
Server IP Address: 192.168.1.
Save/Apply
External Port Start External Port End Protocol Internal Port Start Internal Port End
TCP 🔽
Save/Apply
© 2005 CACEM Convertion All violate research

Procédez comme suit :

Cochez la case "Select a Service" puis sélectionnez dans la liste déroulante le service de votre choix par exemple "SNMP".

Les champs "External Port Start", "External Port End", "Internal Port Start", "Internal Port End", Protocol (protocole de transport associé à ce service) sont automatiquement renseignés dans le tableau.

**Remarque :** Vous pouvez compléter le tableau en ajoutant d'autres ports associés à un protocole.

ou

- Cochez la case "Custom Server", saisissez le nom du serveur sur lequel vous désirez vous connecter puis :
  - Complétez l'identifiant d'Hôte (ID Host en anglais) de l'adresse IP de votre ordinateur (celui-ci est attribué par le serveur DHCP de votre routeur).
  - Renseignez les champs "External Port Start", "External Port End", "Internal Port Start", "Internal Port End", "Protocol".

Quelques règles de saisie :

- Lorsque vous voulez sélectionner un seul port, le numéro de port de début ("External Port Start" ou "Internal Port Start") et celui de fin ("External Port End" ou "Internal Port End") doivent être identiques.
- Lorsque vous voulez sélectionner une plage de ports le numéro du port de début doit impérativement être inférieur à celui du numéro de port de fin.
- Vous devez toujours commencer la saisie par les ports "External Port Start" et "External Port End",
- Lorsque vous attribuez un numéro à un "External Port Start", le même numéro est automatiquement attribué au "Internal Port Start" et de façon identique pour "External Port End",



Un exemple vous est présenté dans le schéma ci-après :

Ordinateur

Le service "Delta Force 2" est disponible sur votre ordinateur via les ports externes 3568 et 3569 (côté WAN) et via les ports internes 3568 et 3569 (côté LAN).

## 5.7.2 DMZ Host

**Objet :** Cette zone "DMZ" (**D**e**M**ilitarized **Z**one) permet d'accéder directement depuis Internet au serveur que vous avez choisi sans passer par le "Firewall".



Attention, ce processus présente des risques d'intrusion. Il est donc indispensable de prendre des précautions afin qu'aucune connexion ne puisse être initiée vers le réseau privé.

• Sélectionnez le menu DMZ Host de la rubrique NAT pour afficher l'écran de suivant :

© SAGEM	ADSL ADSL Down 19996 kbps refresh Up 1067 kbps reboot Internet Connected.
Status Internet Connection NAT Port Forwarding DM2 Host Advanced Setup Advanced Status Management	NAT DM2 Host The DSL router will forward IP packets from the WAN that do not belong to any of the applications configured in the Virtual Servers table to the DM2 host computer. Enter the computer's IP address and click "Apply" to activate the DM2 host. Clear the IP address field and click "Apply" to deactivate the DM2 host. DMZ Host IP Address: Save/Apply
SAGEM	© 2005-2006 SAGEM Corporation. All rights reserved.

Champ		Par défaut	
DMZ Host IP Address	Saisissez l'ad la "DMZ" et Internet à celu	Vide	
	Pour désactiv inscrite dans l		
	Remarque :	Cliquez sur le bouton <b>Save/Apply</b> pour prendre compte la saisi de l'adresse ou son effacement.	



La zone "DMZ" est désactivée par défaut.

### 5.8 Advanced Setup

**Objet :** Ce menu permet de configurer des paramètres spécifiques de votre routeur.



Ce menu est réservé à des utilisateurs avertis.

Cette rubrique comporte les six menus suivants :

- WAN (cf. § 5.8.1),
- LAN (cf. § 5.8.2),
- Security (cf. § 5.8.3),
- Routing (cf. § 5.8.4),
- DNS (cf. § 5.8.5),
- DSL (cf. § 5.8.6).

#### 5.8.1 WAN

- **Objet :** Ce menu est associé au réseau distant. Il permet d'afficher la liste de tous les PVCs configurés, d'ajouter des PVCs ou d'en enlever.
- Sélectionnez le menu WAN de la rubrique Advanced Setup pour afficher l'écran suivant :

SAGEM	_							ADSL Internet		Down Up Con	19996 kbps 1067 kbps nected.	refresh reboot
Status Internet Connection NAT	Wide Area Choose Ad Choose Sa	a Networl d, Edit, or ve/Reboot	k (WAN) Se Remove to to apply th	<b>tup</b> configure WAN ii e changes and re	nterfaces. boot the syste	m.						
Advanced Setup	VPI/VCI	Con. ID	Category	Service	Interface	Protocol	Igmp	State	Remove	Edit		
LAN	8/35	1	UBR	pppoe_8_35_1	ppp_8_35_1	PPPoE	Disabled	Enabled		Edit	]	
DSL Advanced Status Management												
SAGEM												

Champ	Signification			
VPI/VCI	Identifiant du PVC à configurer			
Con. ID	Identification de la connexion (Connection Identification). Elle permet d'identifier les différentes connexions PPP appartenant à un même PVC Pour ce faire, il vous suffit d'incrémenter le "numéro de VC" dans le champ "Service" lors de l'ajout d'un nouveau "PVC".			
Category	Type de Service ATM			
Service	Appellation du service ATM. Cette appellation est composée comme suit : Protocole_VPI_VCI_Index			
	Par exemple : pppoe_0_35_1.			
Interface	Appellation, attribuée automatiquement, associée à l'appellation de service (par exemple interface ATM "ppp_0_35_1" associé au service ATM pppoe_0_35_1).			
Protocol	Mode d'encapsulation du flux de données.			
lgmp	Etat (Enabled ou Disabled) de la fonction IGMP. (voir Remarque).			
State	Etat (Enabled ou Disabled) de l'interface WAN.			

**Remarque :** Cette fonction permet la distribution des datagrammes de diffusion (Multicast) sur le réseau local (LAN) et une interaction entre le routeur et les hôtes du réseau local.

#### Add

• Cliquez sur le bouton Add pour afficher l'écran suivant :



### ATM PVC Configuration

Champ		Action	Par défaut
VPI	Saisissez une valeur et 255.	0	
VCI	Saisissez une valeur et 65535.	35	
Service Category	Sélectionnez dans la service adapté au tra	UBR without	
	UBR without PCR : Unspecified Bit Rate		PCR
	UBR with PCR		
	CBR		
	Non Realtime VBR	: Variable Bit Rate	
	Realtime VBR : Variable Bit Rate		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette valeur vous est délivrée par votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI).

• Cliquez sur le bouton **Next** pour poursuivre la configuration du réseau distant (WAN) et afficher l'écran suivant :

<b>SAGEM</b>	ADSL Source ADSL ADSL Source ADSL ADSL ADSL ADSL ADSL Source ADSL ADSL ADSL ADSL ADSL ADSL ADSL ADSL
Status Internet Connection NAT Advanced Setup WAN LAN Security Routing DNS DSL Advanced Status Management	Connection Type Select the type of network protocol for IP over Ethernet as WAN interface PPP over ATM (PPPoA) PPP over Ethernet (PPPoE) MAC Encapsulation Routing (MER) PP over ATM (IPOA) Prover ATM (IPOA) Bridging EtC/SNAP-BRIDGING
SAGEM	© 2005-2008 SAGEM Corporation. All rights reserved.



Selon le type de protocole réseau sélectionné, les modes d'encapsulation proposés dans la liste déroulante du champ idoine sont différents.

# De ce fait et pour une grande clarté, un tableau récapitulatif pour chaque type de protocole sera présenté ci-après.

#### PPP over ATM (PPPoA)

Champ	Action	Par défaut
Encapsulation Mode	Sélectionnez dans la liste déroulante l'encapsulation de votre choix :	VC/MUX
	• VC/MUX,	
	LLC/ENCAPSULATION.	

#### PPP over Ethernet (PPPoE)

Champ	Action	Par défaut
Encapsulation Mode	Sélectionnez dans la liste déroulante l'encapsulation de votre choix :	LLC/SNAP- BRIDGING
	LLC/SNAP-BRIDGING,	
	• VC/MUX.	

#### MAC Encapsulation Routing (MER)

Champ	Action	Par défaut
Encapsulation Mode	Sélectionnez dans la liste déroulante l'encapsulation de votre choix :	LLC/SNAP- BRIDGING
	LLC/SNAP-BRIDGING,	
	• VC/MUX.	

#### IP over ATM (IPoA)

Champ	Action	Par défaut
Encapsulation Mode	Sélectionnez dans la liste déroulante l'encapsulation de votre choix :	LLC/SNAP- ROUTING
	LLC/SNAP-ROUTING,	
	• VC/MUX.	

#### Bridging

Champ	Action	Par défaut
Encapsulation Mode	Sélectionnez dans la liste déroulante l'encapsulation de votre choix :	LLC/SNAP- BRIDGING
	LLC/SNAP-BRIDGING,	
	• VC/MUX.	

• Cliquez sur le bouton Next pour poursuivre la configuration du réseau distant (WAN).



Selon le type de protocole réseau (PPPoA, PPPoE, MER, IPoA ou Bridging) sélectionné précédemment, le contenu des écrans suivants de configuration de l'interface WAN est différent.

De ce fait et pour une grande clarté, chaque type de protocole sera traité séparément (écrans + tableaux récapitulatifs associés) ci-après.

#### PPP over ATM (PPPoA)

© SAGEM			ADSL Internet	•	Down Up Co	19996 kbp: 1067 kbp: nnected.	5 refresh 5 reboot
Status Internet Connection NAT	PPP Username and Pase PPP usually requires that In the boxes below, ent	ssword you have a use er the user nam	name and e and pass	l passv word t	vord to e: hat your	stablish your cor ISP has provide	nnection. d to you.
Advanced Setup WAN LAN Security Routing DNS DSL Advanced Status Management	PPP Username: PPP Password: Authentication Method: Dial on demand (wi	login •••••• AUTO th idle timeout f	imer)				
	<ul> <li>PPP IP extension</li> <li>Use Static IP Addre</li> </ul>	355					
	Configure PPP MTU	1492 Mode					
SAGEM		E	ack) (Nex	t		-	-

Champ	Action	Par défaut
PPP Username	Saisissez votre identifiant de connexion.	Vide
	Cette information vous est délivrée par votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI).	
PPP Password	Saisissez votre mot de passe de connexion.	Vide
	Cette information vous est délivrée par votre <b>F</b> ournisseur d' <b>A</b> ccès à <b>I</b> nternet (FAI).	
Authentification Method	Sélectionnez dans la liste déroulante la méthode d'authentification de votre choix :	AUTO
	• AUTO,	
	• PAP,	
	• CHAP,	
	• MSCHAP.	
Dial on demand (with idle timeout timer)	Cochez la case pour vous connecter à Internet uniquement en cas de "Trafic" sur la ligne ADSL.	Case Non cochée

Champ	Action	Par défaut
Inactivity Timeout (minutes) [1-4320]: <sup>2</sup>	Saisissez une valeur exprimée en minutes comprise entre 1 et 4320 (soit 72 heures).	0
PPP IP extension	Cochez la case pour attribuer à votre ordinateur l'adresse publique obtenue du serveur DHCP de votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI). De ce fait, votre routeur fera office de pont entre le serveur et votre ordinateur.	Case Non cochée
Use Static IP Address	Cochez la case pour utiliser l'adresse IP statique	Case Non cochée
IP Address: <sup>3</sup>	Saisissez l'adresse IP statique	0.0.0.0
Configure PPP MTU	Saisissez une valeur de MTU ( <b>M</b> aximum Transfer <b>U</b> nit) comprise entre 38 et 1492 (voir Remarque).	1492
Enable PPP Debug mode Cochez la case pour utiliser le mode Debug PPP.		Case Non cochée
	En cas d'échec de connexion, cette option vous permettra de tracer un éventuel problème dans le fichier "SYSLOG".	

**Remarque :** Le MTU spécifie la taille maximale des données utiles des paquets exprimée en nombre d'octets.

 Cliquez sur le bouton Next pour poursuivre la configuration du réseau distant (WAN) en mode PPPoA.

© SAGEM	ADSL - Down 19996 kbps Up 1067 kbps Internet Connected.
Status Internet Connection NAT Advanced Setup WAN LAN Security Routing DNS DSL Advanced Status Management	Enable IGMP Multicast   Enable IGMP Multicast   Enable WAN Service   Service Name   pppoa_0_35_1   Back Next
SAGEM	© 2005-2006 SAGEM Corporation. All rights reserved.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce champ apparaît uniquement lorsque le champ "Dial on demand (with idle timeout timer)" est activé (case cochée).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ce champ apparaît uniquement lorsque le champ "Use Static IP Address" est activé (case cochée).

Champ	Action	Par défaut
Enable IGMP Multicast	Cochez la case pour activer la fonction IGMP.	Case Non cochée
Enable WAN	Cochez la case pour activer le service du réseau distant (WAN).	Case Cochée
Service	Affiche l'appellation du service en cours de configuration. Cette appellation, attribuée automatiquement, est composée comme suit : Protocole_VPI_VCI_Index.	pppoa_0_35_1
	Par exemple : pppoa_0_35_1.	
	<b>Nota :</b> Vous avez la possibilité de saisir une autre appellation de service.	

• Cliquez sur le bouton **Next** pour poursuivre la configuration du réseau distant (WAN) en mode PPPoA.

© SAGEM			ADSL Internet	•	Down Up Ci	19996 kbps 1067 kbps onnected.	refresh reboot
Status Internet Connection	WAN Setup - Sumn Make sure that the s	nary ettings below matcl	n the setti	ngs pri	ovided by	your ISP.	
NAT	VPI / VCI:	0 / 35					
Advanced Setup	Connection Type:	PPPoA					
LAN	Service Name:	pppoa_0_35_1					
Security	Service Category:	UBR					
Routing	IP Address:	Automatically Assig	ned				
DNS	Service State:	Enabled					
DSL Advanced Status	NAT:	Enabled					
Management	Firewall:	Enabled					
	IGMP Multicast:	Disabled					
	Click "Save" to save t NOTE: You need to i over this interface.	these settings. Click reboot to activate t	"Back" to his WAN ir Back Savi	make a iterfac	any modit e and fur	ications. ther configure ser	vices
SAGEM	A 2005 2008		11 .:= 14==				-

Champ	Action
VPI/VCI	Affiche les VPI/VCI propres à la connexion "PPPoA"
Connection Type	Affiche le protocole "PPPoA"
Service Name	Affiche l'appellation du service : pppoa_0_35_1
Service Category	Affiche le type de service adapté au trafic désiré.
IP Address	Indique que l'adresse IP est automatiquement attribuée : Automaticaly Assigned
Service State	Affiche l'état du service : Enabled
NAT	Affiche l'état du NAT : Enabled
Firewall	Affiche l'état du firewall : Enabled
IGMP Multicast	Affiche l'état de la fonction IGMP : Disabled

• cliquez sur la bouton Save pour sauvegarder la configuration de l'interface WAN.

OCACEM		A	SL 뎍	Up	19996 kbps 1067 kbps	refresh reboot
SAGEM		Inte	ernet 💭	Co	nnected. 🎾	1
	PPP Username and Pa	ssword				
Status Internet Connection	PPP usually requires that In the boxes below, ent	you have a user name	e and pas Linassword	sword to es	stablish your conne ISP has provided to	ction.
NAT			, passinara	, and joan		,
Advanced Setup			_			
LAN	PPP Username:	login				
Security	PPP Password:	******				
Routing	Authentication Method:	AUTO	*			
DNS	-					
Advanced Status	Dial on demand (wi	th idle timeout timer)				
Management						
	PPP IP extension					
	Use Static IP Addre	955				
	Configure PPP MTU	1492				
	Enable PPP Debug	Mode				

05-2006 SAGEM Corporation. All rights reserved.

#### PPP over Ethernet (PPPoE)

Champ	Action	Par défaut
PPP Username	Saisissez votre identifiant de connexion.	Vide
	Cette information vous est délivrée par votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI).	
PPP Password	Saisissez votre mot de passe de connexion.	Vide
	Cette information vous est délivrée par votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI).	
PPPoE Service Name	Saisissez l'appellation du Service PPPoE.	Vide
	Cette information vous est délivrée par votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI).	
Authentification Method	Sélectionnez dans la liste déroulante la méthode d'authentification de votre choix :	Αυτο
	• AUTO,	
	• PAP,	
	• CHAP,	
	• MSCHAP.	
Dial on demand (with idle timeout timer)	Cochez la case pour vous connecter à Internet uniquement sur "Trafic".	-
Inactivity Timeout (minutes) [1-4320]: <sup>2</sup>	Saisissez le temps d'inactivité. Cette valeur exprimée en minutes est comprise entre 1 et 4320 (soit 72 heures).	0
	En l'absence de trafic pendant un certain laps de temps la session PPPoE est interrompue.	

Champ	Action	Par défaut
PPP IP extension	Cochez la case pour attribuer à votre ordinateur l'adresse publique obtenue du serveur DHCP de votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI). De ce fait, votre routeur fera office de pont entre le serveur et votre ordinateur.	_
Use Static IP Address	Cochez la case pour utiliser l'adresse IP statique.	_
IP Address: <sup>3</sup>	Saisissez l'adresse IP statique.	0.0.0.0
Configure PPP MTU	Saisissez une valeur de MTU ( <b>M</b> aximum Transfer <b>U</b> nit). Cette valeur, exprimée en octets, est comprise entre 38 et 1492 (voir Remarque).	1492
Enable PPP Debug mode	Cochez la case pour utiliser le mode Debug PPP.	Case Non cochée
	En cas d'échec de connexion, cette option vous permettra de tracer un éventuel problème dans le fichier "SYSLOG".	

Remarque :	Le MTU spécifie la taille maximale des données utiles (paquets IP) exprimée en
	nombre d'octets.

• Cliquez sur le bouton **Next** pour poursuivre la configuration du réseau distant (WAN) en mode PPPoE.

SAGEM			ADSL 👄 Internet 👄	Down Up Co	19996 kbp 1067 kbp nnected.	5 refresh 5 reboot
Status Internet Connection NAT Advanced Setup WAN LAN Security Routing DNS DSL Advanced Status Management	Enable IGMP Multicas Enable IGMP Multicast Enable WAN Service Service Name	st, and WAN Se	rvice Back Next			
SAGEM	@ 2005-2008 SA	GEM Corporation.	All rights reserved.			

Champ	Action	Par défaut
Enable IGMP Multicast	Cochez la case pour activer la fonction IGMP.	Case Non cochée
Enable WAN Service	Cochez la case pour activer le service WAN.	Case cochée
Service	Affiche l'appellation du service en cours de configuration. Cette appellation, attribuée automatiquement, est composée comme suit : Protocole_VPI_VCI_Index	pppoe_0_35_1
	Par exemple : pppoe_0_35_1.	
	Nota : Vous avez la possibilité de saisir une autre appellation de service.	

Cliquez sur le bouton **Next** pour poursuivre la configuration du réseau distant (WAN) en mode PPPoE.

SAGEM		A	DSL 🥯	Down Up Co	19996 kbps 1067 kbps nnected.	refresh reboot
Status Internet Connection	WAN Setup - Sumn Make sure that the s	n <b>ary</b> ettings below match the	e settings pi	rovided by	your ISP.	
NAT	VPI / VCI:	0 / 35				
wanced Setup	Connection Type:	PPPoE				
LAN	Service Name:	pppoa_0_35_1				
Security	Service Category:	UBR				
Routing	IP Address:	Automatically Assigned				
DNS	Service State:	Enabled				
Advanced Status	NAT:	Enabled				
Management	Firewall:	Enabled				
8855	IGMP Multicast:	Disabled				
	Click "Save" to save t NOTE: You need to over this interface,	hese settings. Click "Bac reboot to activate this \ Back	:k" to make WAN interfa ) Save	any modifi ce and furt	cations. her configure se	rvices
SAGEM	@ 2005-2006 :	SAGEM Corporation, All rig	hts reserved.		(	

Champ	Action
VPI/VCI	Affiche les VPI/VCI propres à la connexion "PPPoE"
Connection Type	Affiche le protocole "PPPoE"
Service Name	Affiche l'appellation du service : pppoe_0_35_1
Service Category	Affiche le type de service adapté au trafic désiré.
IP Address	Indique que l'adresse IP est automatiquement attribuée : Automaticaly Assigned
Service State	Affiche l'état du service : Enabled
NAT	Affiche l'état du NAT : Enabled
Firewall	Affiche l'état du firewall : Enabled
IGMP Multicast	Affiche l'état de la fonction IGMP : Disabled

SACEM		ADSL 🗢	Up 1067 kbps	reboot
SAGEM		Internet Ϙ	Connected.	
Status Internet Connection NAT Advanced Setup WAN LAN Security Routing DNS DSL Advanced Status Management	WAN IP Settings Enter information provided to you by s Notice: DHCP can be enabled for PVC "Obtain an IP address automatically" is effects the whole system. Configuring assignment from DHCP or other WAN If you configure static default gateway address of the remote gateway in the optional.  O Obtain an IP address automaticall O Use the following IP address: WAN IP Address: WAN Subnet Mask:	your ISP to configu in MER mode or IP chosen.Changing them with static v connection. ' over this PVC in N "Use IP address". ' y	re the WAN IP settings. over Ethernet as WAN interi he default gateway or the D alues will disable the automa' IER mode, you must enter th The "Use WAN interface" is	face if NS Lic IP
	<ul> <li>Obtain default gateway automati</li> </ul>	cally		
	Use IP Address:	y; _0_35_1/nas_0_3!	5	
	Obtain DNS server addresses auto     Use the following DNS server add     Primary DNS server:     Secondary DNS server:	omatically resses:		
		Back Next		

|--|

Champ	Action	Par défaut
Obtain an IP address automatically	Cochez la case pour obtenir automatiquement une adresse IP par le serveur DHCP de votre routeur.	Case cochée
	Remarque : Cette case n'est pas cochée si un VCC a déjà été créé.	
Use the following IP address:	Si vous cochez cette case, vous devez obligatoirement saisir une adresse IP statique ainsi que le masque de sous-réseau dédié.	_
WAN IP Address <sup>4</sup>	Saisissez une Adresse IP statique.	0.0.0.0
WAN Subnet Mask: <sup>4</sup>	Saisissez un masque de sous-réseau.	0.0.0.0
Obtain default gateway automatically	Cochez la case pour obtenir automatiquement l' adresse IP de la passerelle par défaut par le serveur DHCP de votre routeur.	Case cochée
Use the following default gateway:	Si vous cochez cette case, vous devez obligatoirement saisir l'adresse de la passerelle par défaut.	_
Use IP Address⁵	Saisissez l'adresse de la passerelle par défaut.	-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ce champ apparaît uniquement lorsque le champ "Use the following IP address:" est activé (case cochée).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ce champ apparaît uniquement lorsque le champ "Use the following default gateway:" est activé (case cochée).

Use WAN Interface: <sup>5</sup>	Sélectionnez dans la liste déroulante l'interface WAN de votre choix (Optionnel).	_
Obtain DNS server addresses automatically	Cochez la case pour obtenir automatiquement des adresses des serveurs DNS.	Case cochée
Use the following DNS server addresses:	Si vous cochez cette case, vous devez obligatoirement saisir des adresses de serveurs DNS.	-
Primary DNS server <sup>₅</sup>	Saisissez une Adresse DNS d'un serveur primaire.	-
Secondary DNS server <sup>6</sup>	Saisissez une Adresse DNS d'un serveur secondaire.	-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ce champ apparaît uniquement lorsque le champ "Use the following DNS server addresses:" est activé (case cochée).
• Cliquez sur le bouton **Next** pour poursuivre la configuration du réseau distant (WAN) en mode MER.

SAGEM	ADSL Connected.
Status Internet Connection NAT Advanced Setup WAN LAN Security Routing DNS DSL Advanced Status Management	Network Address Translation (NAT) allows you to share one Wide Area Network (WAN) IP address for multiple computers on your Local Area Network (LAN).   Imable NAT   Imable NAT   Imable Firewall   Drable IGMP Multicast, and WAN Service   Imable IGMP Multicast   Imable IGMP Multicast   Imable WAN Service   Imable WAN Service   Imable WAN Service   Imable WAN Service   Imable WAN Service
SAGEM	© 2005-2006 SAGEM Corporation. All rights reserved.

Champ	Action	Par défaut
Enable NAT	Cochez la case pour activer la fonction NAT	Case Non cochée
Enable Firewall	Cochez la case pour activer le service firewall.	Case Non cochée
Enable IGMP Multicast	Cochez la case pour activer la fonction IGMP.	Case non cochée
Enable WAN Service	Cochez la case pour activer le service WAN.	Case cochée
Service	Affiche l'appellation du service en cours de configuration. Cette appellation, attribuée automatiquement, est composée comme suit : Protocole_VPI_VCI_Index	mer_0_35_1
	Par exemple : mer_0_35_1.	
	<b>Nota :</b> Vous avez la possibilité de saisir une autre appellation de service.	

• Cliquez sur le bouton **Next** pour poursuivre la configuration du réseau distant (WAN) en mode MER.

SAGEM	_	In	ADSL 👄	Down 19996 kbps Up 1067 kbps Connected.	refresh reboot
Status Internet Connection IAT Advanced Setup WAN LAN Security Routing DNS DSL DSL Advanced Status Management	WAN Setup - Summ Make sure that the s VPI / VCI: Connection Type: Service Name: Service Category: IP Address: Service State: NAT: Firewall: IGMP Multicast: Click "Save" to save 1 NOTE: You need to over this interface.	nary ettings below match the organization of the MER mer_0_35 UBR Automatically Assigne Enabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled	ne settings pr d d wack" to make WAN interfac	ovided by your ISP. any modifications. te and further configure serv	ices
SAGEM	© 2005-2006	SAGEM Corporation. All ri	ghts reserved.		un
Champ			Acti	on	

Champ	Action
VPI/VCI	Affiche les VPI/VCI propres à la connexion "MER"
Connection Type	Affiche le protocole "MER"
Service Name	Affiche l'appellation du service : mer_0_35_1
Service Category	Affiche le type de service adapté au trafic désiré.
IP Address	Indique que l'adresse IP est automatiquement attribuée : Automaticaly Assigned
Service State	Affiche l'état du service : Enabled
NAT	Affiche l'état du NAT : Disabled
Firewall	Affiche l'état du firewall : Disabled
IGMP Multicast	Affiche l'état de la fonction IGMP : Disabled

#### IP over ATM (IPoA)

SAGEM		ADSL	•	Down 19996 kbps Up 1067 kbps Connected.	refresh reboot
Status Internet Connection NAT Advanced Setup WAN LAN Security Routing DNS DSL Advanced Status Management	WAN IP Settings Enter information provided to Notice: DHCP is not supported effects the whole system. Cor assignment from other WAN of WAN IP Address: WAN Subnet Mask: Use the following default Use IP Address: Use WAN Interface: Use the following DNS server: Secondary DNS server:	you by your ISP to c f in IPoA mode. Chan inguring them with s connection. gateway: mer_0_35/ipa_0_38 rver addresses: Back Nex	onfigu ging tl tatic v	re the WAN IP settings. he default gateway or the alues will disable the autom	DNS Jatic

Champ	Action	Par défaut
WAN IP Address <sup>4</sup>	Saisissez une Adresse IP statique.	0.0.0.0
WAN Subnet Mask: <sup>4</sup>	Saisissez un masque de sous-réseau.	0.0.0.0
Use the following default gateway:	Si vous cochez cette case, vous devez obligatoirement saisir une adresse de passerelle par défaut.	-
Use IP Address <sup>5</sup>	Saisissez une adresse de la passerelle par défaut.	-
Use WAN Interface: <sup>5</sup>	Sélectionnez dans la liste déroulante l'interface WAN de votre choix (Optionnel).	-
Obtain DNS server addresses automatically	Cochez la case pour obtenir automatiquement des adresses des serveurs DNS.	Case cochée
Use the following DNS server addresses:	Si vous cochez cette case, vous devez obligatoirement saisir des adresses de serveurs DNS.	-
Primary DNS server <sup>6</sup>	Saisissez une Adresse DNS du serveur primaire.	-
Secondary DNS server <sup>6</sup>	Saisissez une Adresse DNS du serveur secondaire.	_

• Cliquez sur le bouton **Next** pour poursuivre la configuration du réseau distant (WAN) en mode IPoA.

SAGEM	ADSL Connected.
Status Internet Connection NAT Advanced Setup WAN LAN Security Routing DNS DSL Advanced Status Management	Network Address Translation Settings         Network Address Translation (NAT) allows you to share one Wide Area Network (WAN) IP address for multiple computers on your Local Area Network (LAN).         Enable NAT
SAGEM	Harr

Champ	Action	Par défaut
Enable NAT	Cochez la case pour activer la fonction NAT.	Case non cochée
Enable Firewall	Cochez la case pour activer le service firewall.	Case non cochée
Enable IGMP Multicast	Cochez la case pour activer la fonction IGMP.	Case non cochée
Enable WAN Service	Cochez la case pour activer le service WAN.	Case cochée
Service	Affiche l'appellation du service en cours de configuration. Cette appellation, attribuée automatiquement, est composée comme suit : Protocole_VPI_VCI_Index	ipoa_0_35_1
	Par exemple : ipoa _0_35_1.	
	<b>Nota :</b> Vous avez la possibilité de saisir une autre appellation de service.	

• Cliquez sur le bouton **Next** pour poursuivre la configuration du réseau distant (WAN) en mode IPoA.

© SAGEM			ADSL 🗢 Internet 🗢	Down 19996 kbps Up 1067 kbps Connected.	refresh reboot
Status Internet Connection NAT Advanced Setup WAN LAN Security Routing DNS DSL Advanced Status Management	WAN Setup - Summ Make sure that the s VPI / VCI: Connection Type: Service Name: Service Category: IP Address: Service State: NAT: Firewall: IGMP Multicast: Click "Save" to save t NOTE: You need to over this interface.	nary ettings below match 0 / 35 IPoA ipoa_0_35 UBR 10.14.200.3 Enabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled	"Back" to make his WAN interfac	ovided by your ISP. any modifications. e and further configure serv	vices
SAGEM	@ 2005-2006	E SAGEM Corporation. A	lack) Save		Ing
Champ			Actio	on	
VPI/VCI	Affiche les	s VPI/VCI pro	opres à la	connexion "IPoA"	

Affiche le protocole "IPoA"

Affiche l'appellation du service : ipoa\_0\_35\_1

Affiche l'état de la fonction IGMP : Disabled

Affiche l'adresse IP saisi : 192.168.1.10

Affiche l'état du service : Enabled

Affiche l'état du NAT : **Disabled** Affiche l'état du firewall : **Disabled** 

Affiche le type de service adapté au trafic désiré.

**Connection Type** 

Service Name Service Category

**IP Address** 

**Service State** 

NAT

Firewall

**IGMP Multicast** 

Manuel de Référence SAGEM F@st™ 1201/1241 - 2	288110385-01
Document Sagem Communication. Reproduction et divulgation interdites	Page 5-35

Bridging

© SAGEM	ADSL - Down 19996 kbps refresh Up 1067 kbps reboot Internet - Connected.
Status Internet Connection NAT Advanced Setup WAN LAN Security Routing DNS DSL Advanced Status Management	Unselect the check box below to disable this WAN service         Enable Bridge Service:         Service Name:       br_0_35         Enable IPTV:       □
SAGEM	@ 2005-2006 SAGEM Porporation, All rights respond

Champ	Action	Par défaut
Enable Bridge service	Cochez la case pour activer le service "Bridge".	Case cochée
Service Name	Affiche une appellation de service en cours de configuration. Cette appellation, attribuée automatiquement, est composée comme suit : Protocole_VPI_VCI_Index	_
	Par exemple : br_8_35_1.	
	<b>Nota :</b> Vous avez la possibilité de saisir une autre appellation de service.	
Enable IPTV	Cochez la case pour pouvoir saisir une adresse IP du réseau externe de la "Set Top Box" virtuellement connectée à ce "PVC".	Case non cochée
IPTV Name	Ce champ n'apparaît que si la case du champ précédent <b>Enable IPTV</b> est cochée.	-
	Saisissez l'adresse IP du réseau externe de la "Set Top Box" virtuellement connectée à ce "PVC".	

SAGEM			ADSL Internet		Up	1067 kbps nnected.	refresh
Status Internet Connection	WAN Setup - Sumn Make sure that the se	nary ettings below mati	ch the settir	ngs pro	wided by <sup>.</sup>	your ISP.	
Advanced Setup	VPI / VCI:	0/35					
WAN	Connection Type:	Bridge					
LAN	Service Name:	Dr_U_35					
Security	Service Lategory:	UBR					
DNS	IP Address:	Not Applicable					
DSL	Service State:	Enabled					
dvanced Status	NAT:	Disabled					
1anagement	Firewall:	Disabled					
	IGMP Multicast:	Not Applicable					
	Click "Save" to save t NOTE: You need to r over this interface.	hese settings. Clicl reboot to activate	< "Back" to i this WAN ir Back Save	make a terface	ny modific e and furt	ations, her configure serv	rices
SAGEM							

Champ	Action
VPI/VCI	Affiche les VPI/VCI propres à la connexion "Bridge"
Connection Type	Affiche le protocole "Bridge"
Service Name	Affiche l'appellation du service : br_0_35_1
Service Category	Affiche le type de service adapté au trafic désiré
IP Address	Dans la connexion "Bridge", ce champ est : Not Applicable
Service State	Affiche l'état du service : Enabled
NAT	Affiche l'état du NAT : Disabled
Firewall	Affiche l'état du firewall : Disabled
IGMP Multicast	Dans la connexion "Bridge", ce champ est : Not Applicable

• cliquez sur la bouton Save pour sauvegarder la configuration de l'interface WAN.

# 5.8.2 LAN

**Objet :** Ce permet de configurer les paramètres IP pour le réseau local (LAN).

• Sélectionnez le menu LAN de la rubrique Advanced Setup pour afficher l'écran suivant :

SAGEM	ADSL Source ADSL ADSL ADSL ADSL ADSL ADSL ADSL ADSL
Status Internet Connection NAT Advanced Setup WAN LAN Security Routing DNS DSL Advanced Status Management	Local Area Network (LAN) Setup         Configure the DSL Router IP Address and Subnet Mask for LAN interface. Save button only saves the LAN configuration data. Save/Reboot button saves the LAN configuration data and reboots the router to make the new configuration effective.         IP Address:       192.168.1.1         Subnet Mask:       255.255.255.0         enable IGMP Snooping       Standard Mode         Blocking Mode       Blocking Mode
	<ul> <li>Disable DHCP Server</li> <li>Enable DHCP Server</li> <li>Start IP Address: 192.168.1.2</li> <li>End IP Address: 192.168.1.254</li> <li>Leased Time (hour): 24</li> </ul>
SAGEM	Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface           Save         Save/Reboot

Champ	Action	Par défaut
IP Address	Saisissez l'adresse de votre réseau local	192.168.1.1
Subnet Mask	Saisissez le masque de sous-réseau de votre réseau.	255.255.255.0
Enable IGMP Snooping	Cochez la case pour activer le protocole IGMP (Internet <b>G</b> roup <b>M</b> anagement <b>P</b> rotocol). Celui-ci permet de gérer les déclarations d'appartenance à un ou plusieurs groupes auprès des routeurs Multicast.	Case non cochée

Champ		Action	Par défaut
Standard Mode	Cochez la cas snooping fonc (transparence	e si vous désirez que l'IGMP tionne en mode normal aux trames IGMP).	Case cochée
Blocking Mode	Cochez la ca snooping fon (interception IGMP).	Case non cochée	
Disable DHCP	Cochez la cas DHCP de votr	e pour ne pas activer le serveur e routeur.	Case non cochée
	Remarque :	Vous devez obligatoirement configurer votre ordinateur avec les paramètres appropriés à votre réseau local (adresse IP, masque de sous- réseau et passerelle par défaut) ainsi que saisir les adresses de serveurs DNS primaire et secondaire.	
Enable DHCP	Cochez la cas de votre route	e pour activer le serveur DHCP ur.	Case cochée
	Remarque :	Vous devez obligatoirement configurer votre ordinateur en client DHCP et en client DNS (ou saisir les adresses de serveurs DNS primaire et secondaire).	
Start IP Adress	Saisissez la p le serveur DH	première adresse attribuée par ICP de votre routeur.	192.168.1.2
End IP Adress <sup>7</sup>	Saisissez la c serveur DHC	dernière adresse attribuée par le P de votre routeur.	192.168.1.254
Lease Time (hour) <sup>7</sup>	Saisissez une chaque adres heure(s).	24	
Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface	Cochez la ca paramètres II réseau) d'une réseau local (	Case non cochée	
IP Address <sup>8</sup>	Saisissez une réseau local	e seconde adresse pour votre (LAN).	_
Subnet mask <sup>8</sup>	Saisissez un seconde adre (LAN).	masque de sous-réseau pour la esse pour votre réseau local	_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ce champ apparaît uniquement lorsque le champ "Enable DHCP" est activé (case cochée).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ce champ apparaît uniquement lorsque le champ "Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface" est activé (case cochée).

# 5.8.3 Security

Ce menu comprend 2 sous-menus :

- Outgoing (cf. § 5.8.3.1),
- Incoming (cf. § 5.8.3.2).

### 5.8.3.1 Outgoing

**Objet :** Ce menu permet de créer des filtres IP sortants pour refuser des données issues du LAN vers le WAN et de lister les filtres IP sortants existants.

Par défaut, toutes les données sortantes sont acceptées.

• Sélectionnez le sous-menu **Outgoing** du menu **Security** de la rubrique **Advanced Setup** pour afficher l'écran suivant :

SAGEM				ADSL	•	Down Up	19996 kl 1067 kl	ops refrest
Status Internet Connection NAT Advanced Setup WAN	Outgoing By default by setting Choose Ac	<b>) IP Filterin</b> , all outgoin up filters. dd or Remov	g Setup g IP traffic from LAI ve to configure out;	N is allowed	l, but : ers.	some IP tr	affic can be	BLOCKED
LAN Security	Filter Name	Protocol	Source Address / Mask	Source Port	Add	ress / k	Dest. Port	Remove
Outgoing Incoming Routing DNS DSL Advanced Status Management			Add	1) (Remov	/e			
SAGEM								400

Champ	Signification
Filter Name	Nom du filtre.
Protocol	Protocole de transport.
Source Address / Mask	Adresse IP Source / Masque de sous-réseau.
Source Port	Port Source.
Dest. Address / Mask	Adresse IP Destination / Masque de sous-réseau.
Dest. Port	Port Destination.

### Add

• Cliquez sur le bouton Add pour afficher l'écran suivant :



Champ	Action					
Filter Name	Saisissez un nom représentatif pour le filtre.					
Protocol	Sélectionnez dans la liste déroulante le protocole dédié (TCP/UDP, TCP, UDP ou ICMP).					
Source IP Address	Saisissez l'adresse IP Source (LAN).					
Source Subnet Mask	Masque de sous-réseau.					
Source Port	Saisissez un port "Source" (LAN) ou une plage de ports.					
(port or port:port)	<b>Nota :</b> Pour un port, saisissez par exemple 80. Pour une plage de ports, saisissez 80:90.					
Dest. IP Address	Saisissez l'adresse IP Destination (WAN).					
Dest. Subnet Mask	Masque de sous-réseau.					
Dest. Port	Saisissez un port "destination" (WAN) ou une plage de ports.					
(port or port:port)	<b>Nota :</b> Pour un port, saisissez par exemple 80. Pour une plage de ports, saisissez 80:90.					

### 5.8.3.2 Incoming

**Objet :** Ce menu permet de créer des filtres IP entrants pour accepter des données issues du WAN vers le LAN et de lister les filtres IP entrants existants.

Par défaut, toutes les données entrantes sont refusées quand le Firewall est activé.

• Sélectionnez le sous-menu **Incoming** du menu **Security** de la rubrique **Advanced Setup** pour afficher l'écran suivant :

SAGEM	_			Al	DSL 👄 ernet 🥯	Down 19 Up Conne	9996 kb 1067 kb ected.	ps refresh ps reboot	
Status Internet Connection NAT Advanced Setup WAN	<b>Incomin</b> By defau However Choose A	g IP Filter It, all incom , some IP 1 Add or Rem	ing Setup ning IP traffi traffic can b nove to con	c from the WA e <b>ACCEPTED</b> b figure incoming	N is blocker by setting u I IP filters.	d when the fire	ewall is er	abled.	
LAN Security IP Filtering Outgoing	Filter Name	VPI/VCI	Protocol	Source Address / Mask	Source Port	Dest. Address / Mask	Dest. Port	Remove	
Routing DNS DSL Advanced Status Management									
SAGEM		@ 2005-200	8 SAGEM Co	reoration. All rich	ts reserved.			an	1.00

### Add

• Cliquez sur le bouton Add pour afficher l'écran suivant :



Champ	Action					
Filter Name	Saisissez un nom représentatif pour le filtre.					
Protocol	Sélectionnez dans la liste déroulante le protocole dédié (TCP/UDP, TCP, UDP ou ICMP).					
Source IP Address	Saisissez l'adresse IP Source (WAN).					
Source Subnet Mask	Masque de sous-réseau.					
Source Port	Saisissez un port "Source" (WAN) ou une plage de ports.					
(port or port:port)	<b>Nota :</b> Pour un port, saisissez par exemple 80. Pour une plage de ports, saisissez 80:90.					
Dest. IP Address	Saisissez l'adresse IP destination (LAN).					
Dest. Subnet Mask	Masque de sous-réseau.					
Dest. Port	Saisissez un port " destination " (LAN) ou une plage de ports.					
(port or port:port)	<b>Nota :</b> Pour un port, saisissez par exemple 80. Pour une plage de ports, saisissez 80:90.					

### **WAN** interfaces

Champ	Action	Par défaut
Select all	Cochez la case pour sélectionner toutes les interfaces WAN.	Case cochée
	<b>Remarque :</b> En décochant la case, vous ne sélectionnez aucune interface et vous décochez également la case pppoe_8_35_1/ ppp_8_35_1.	
pppoe_8_35_1/ ppp_8_35_1	Cochez la case pour sélectionner l'interface affichée.	Case cochée

# 5.8.4 Routing

Ce menu comprend deux sous-menus :

- Default Gateway (cf. § 5.8.4.1),
- Static Route (cf. § 5.8.4.2).

#### 5.8.4.1 Default Gateway

- **Objet :** Ce menu permet soit d'attribuer dynamiquement une adresse de passerelle par défaut au routeur depuis un PVC soit de saisir une adresse ou de choisir une interface.
- Sélectionnez le sous-menu **Default Gateway** du menu **Routing** de la rubrique Advanced Setup pour afficher l'écran suivant :

© SAGEM		ADSL Internet	•	Down Up Con	19996 kbps 1067 kbps nected.	refresh reboot
Status Internet Connection NAT Advanced Setup WAN LAN Security Routing Default Gateway Static Route DNS DSL Advanced Status Management	Routing Default Gateway If Enable Automatic Assigned Default ( the first received default gateway assis enabled PVC(s). If the checkbox is not a WAN interface. Click 'Save/Apply' bu NOTE: If changing the Automatic Assis You must reboot the router to get th Enable Automatic Assigned Defau Use Default Gateway IP Address Use Interface	Sateway check griment from it selected, en tton to save if gned Default ( e automatic a ult Gateway 10.14.200,1 pppoe_8_3 Save/Apply	kbox i i one of ter thi t. Gatew ssigne 35_1/r	s selected, f the PPPo e static def vay from un d default g	this router will ac A, PPOE or MER/ fault gateway AND selected to select ateway.	cept DHCP D/OR ted,
SAGEM						-

Champ	Champ Action			
EnableAutomatic Assigned Default Gateway	Cochez la case pour attribuer automatiquement une passerelle par défaut votre routeur.	Case cochée		
Use Default Gateway IP Address <sup>9</sup>	Cochez la case pour utiliser une adresse par défaut.	Case cochée vide		
Use Interface <sup>9</sup>	Cochez la case puis sélectionnez dans la liste déroulante l'interface que vous voulez utiliser (pppoe_8_35_1 par exemple).	Case non cochée Interface utilisée		

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ce champ apparaît uniquement lorsque le champ "Enable Automatic Assigned Default Gateway" est désactivé (case non cochée).

### 5.8.4.2 Static Route

**Objet :** Ce menu permet d'ajouter une route statique.

• Sélectionnez le sous-menu **Static Route** du menu **Routing** de la rubrique Advanced Setup pour afficher l'écran suivant :

SAGEM	ADSL 🥌 Internet 🥌	Down 19996 kbps Up 1067 kbps Connected.	refresh reboot
R Status Internet Connection NAT Advanced Setup WAN LAN Security Routing Default Gateway Static Route DNS DSL Advanced Status Management	outing Static Route (A maximum 32 entries can Destination Subnet Mask Gateway 1 (Add Remove)	i be configured) Interface Remove	
SAGEM			am.

Champ	Signification
Destination	Adresse IP du réseau distant
Subnet Mask	Masque de sous-réseau distant
Gateway	Passerelle par défaut du réseau distant
Interface	Interface du réseau distant

## Add

• Cliquez sur le bouton Add pour afficher l'écran suivant :

© SAGEM	ADSL Source ADSL ADSL ADSL ADSL ADSL ADSL ADSL ADSL
Status Internet Connection NAT Advanced Setup WAN LAN Security Routing Default Gateway Static Route DNS DSL Advanced Status Management	Routing Static Route Add         Enter the destination network address, subnet mask, gateway AND/OR available WAN interface then click "Save/Apply" to add the entry to the routing table.         Destination Network Address:         Subnet Mask:         Use Gateway IP Address         Vulse Interface         pppoe_8_35_1/ppp_8_35_1         Save/Apply
SAGEM	© 2005-2006 SAGEM Corporation. All rights reserved.

Champ	Action	Par défaut
Destination Network Address	Saisissez l'adresse IP du réseau distant.	Vide
Subnet Mask	Saisissez le masque de sous-réseau distant.	Vide
Use Gateway IP Address	Cochez la case idoine puis saisissez l'adresse IP de la passerelle.	Case non cochée Vide
Use Interface	Sélectionnez dans la liste déroulante l'interface que vous voulez utiliser (pppoe_8_35_1 par exemple).	Case cochée Interface utilisée

## 5.8.5 DNS

- **Objet :** Ce menu permet la résolution automatique des noms de domaine par interrogation de serveurs distants.
- Sélectionnez le menu DNS de la rubrique Advanced Setup pour afficher l'écran suivant :

© SAGEM	ADSL Obwn 19996 kbps refresh Up 1067 kbps reboot Internet Connected.
Status Internet Connection NAT Advanced Setup WAN LAN Security Routing DNS DNS Server DSL Advanced Status Management	DNS Server Configuration The Automatic Assignment DNS' checkbox is selected, this router will accept the first outpice on establishment. If the checkbox is not selected, enter the privacy on guttor on unust reboot the router to make the new configuration effective. ■ make Automatic Assigned DNS Save
	@ 2005-2008 SAGEM Corporation. All rights reserved.

Champ	Action	Par défaut
Enable Automatic Assigned DNS	Cochez la case idoine pour attribuer une adresse de nom de domaine.	Case cochée
Primary DNS server <sup>10</sup>	Saisissez une adresse de serveur DNS primaire.	_
Secondary DNS server <sup>10</sup>	Saisissez une adresse de serveur DNS secondaire.	_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ce champ apparaît uniquement lorsque le champ "Enable Automatic Assigned DNS" est désactivé (case non cochée).

# 5.8.6 DSL

Objet : Ce menu permet de paramétrer votre ligne ADSL.

• Sélectionnez le menu DSL de la rubrique Advanced Setup pour afficher l'écran suivant :

SAGEM	ADSL - Down 19 Up 19 Internet - Conne	9996 kbps refresh 1067 kbps reboot ected.
Status Internet Connection NAT Advanced Setup WAN LAN Security Routing DNS DSL Advanced Status Management	DSL Settings Select the modulation below.	
	Save/Apply Advanced Settings	Ritt

#### Modulation

Champ	Par défaut
G.Dmt Enabled	Case cochée
G.lite Enabled	Case cochée
T1.413 Enabled	Case cochée
ADSL2 Enabled	Case cochée
AnnexL Enabled	Case cochée
ADSL2+ Enabled	Case cochée
AnnexM Enabled	Case non cochée

Cocher les cases en fonction des caractéristiques de votre ligne.

### Phone line pair

Champ	Par défaut
Inner pair	Case sélectionnée
Outer pair	Case non sélectionnée

## Capability

Champ	Par défaut
Bitswap Enable	Case cochée
SRA Enable	Case non cochée

• Cliquez sur le bouton Advanced Settings pour afficher l'écran suivant :

SAGEM	ADSL - Down 19996 kbps refre Up 1067 kbps refre Internet - Connected.	ash bot
Status Internet Connection NAT Advanced Setup WAN LAN Security Routing DNS DSL Advanced Status Management	DSL Advanced Settings Select the test mode below.	
SAGEM	© 2005-2006 SAGEM Corporation. All rights reserved.	

Champ	Par défaut
Normal	Case sélectionnée
Reverb	Case non sélectionnée
Medley	Case non sélectionnée
No retrain	Case non sélectionnée
L3	Case non sélectionnée

🕘 http:	//192.1	68.1.1	1/adslc	fgtone	. html -	Micro	soft Int	ernet l	xplore	er.					
						AD:	SL Ton	e Setti	ngs						
							nstrea	m Tone	15						
٧o	✓ 1	2	<b>∨</b> 3	✔4	₹5	6	7	8	9	✓ 10	✓ 11	✓ 12	<b>1</b> 3	✓ 14	15
<b>1</b> 6	✓ 17	✓ 18	✓ 19	20	21	✓ 22	23	<b>V</b> 24	25	26	27	28	29	<b>V</b> 30	<b>V</b> 31
						Do	wnstre	am Toi	nes						
<b>V</b> 32	<b>V</b> 33	<b>V</b> 34	<b>V</b> 35	<b>V</b> 36	<b>V</b> 37	<b>V</b> 38	<b>V</b> 39	<b>V</b> 40	<b>∨</b> 41	✓ 42	<b>V</b> 43	<b>V</b> 44	<b>V</b> 45	✓ 46	<b>V</b> 47
✓ 48	<b>V</b> 49	<b>V</b> 50	✓ 51	✓ 52	<b>V</b> 53	<b>V</b> 54	✓ 55	<b>V</b> 56	✓ 57	<b>V</b> 58	<b>V</b> 59	60	61	✓ 62	<b>✓</b> 63
64	65	66 🗹	67	68 🗹	✓ 69	70 🗹	71	72	73 🖌	74	75 🗹	76	77 🗹	78 🗹	79
80	<b>∨</b> 81	<b>⊻</b> 82	<b>⊻</b> 83	<b>⊻</b> 84	<b>⊻</b> 85	<b>✓</b> 86	<b>⊻</b> 87	<b>V</b> 88	<b>v</b> 89	90 🗹	<b>∨</b> 91	<b>V</b> 92	<b>V</b> 93	<b>V</b> 94	95
96	97 🗹	98 🗹	99 🔽	<b>V</b> 100	<b>V</b> 101	🗹 102	103 🗹	<b>V</b> 104	✓ 105	🗹 106	<b>V</b> 107	<b>V</b> 108	109 🗹	110	🗹 111
<b>112</b>	2 🗹 113	✓ 114	✓ 115	<b>V</b> 116	<b>V</b> 117	✓ 118	119	<b>V</b> 120	✓ 121	🗹 122	<b>V</b> 123	<b>V</b> 124	125	🗹 126	127
128	3 🔽 129	<b>1</b> 30	<b>V</b> 131	<b>V</b> 132	<b>V</b> 133	✓ 134	<ul> <li>135</li> </ul>	<b>V</b> 136	✓ 137	<b>1</b> 38	<b>V</b> 139	<b>V</b> 140	141	🗹 142	143
<b>1</b> 44	145	✓ 146	✓ 147	✓ 148	<b>V</b> 149	✓ 150	151	✓ 152	✓ 153	✓ 154	✓ 155	<b>V</b> 156	157 🗹	<ul> <li>158</li> </ul>	159
✓ 160	) 🔽 161	162	✓ 163	✓ 164	✓ 165	✓ 166	167	✓ 168	✓ 169	✓ 170	✓ 171	✓ 172	2 🗹 173	174	175
176	5 🔽 177	✓ 178	✓ 179	✓ 180	✓ 181	✓ 182	. 🔽 183	✓ 184	✓ 185	186	✓ 187	✓ 188	189	190	✓ 191
<b>1</b> 92	2 🗹 193	<b>V</b> 194	✓ 195	✓ 196	<b>1</b> 97	✓ 198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
208	3 🔽 209	210	211	212	213	✓ 214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
224	1 🗹 225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255
					Cheo	:k All	Clear	AII (A	pply )	Close					
A Dec.												<i>,</i>	Tehever		
🞒 Done													) Interne	et	:

• Cliquez sur le bouton Tone Selection pour afficher l'écran suivant :

- **Nota :** Les tonalités montantes sont au nombre de 32 et celles descendantes au nombre de 224.
- Cliquez sur le bouton **Check All** pour sélectionner toutes les tonalités ou sur le bouton **Clear All** pour n'en sélectionner aucune.



Les tonalités sont toutes sélectionnées par défaut.

Pour sélectionner une tonalité, il suffit de cocher la case associée. Pour ne pas sélectionner une tonalité, il suffit de laisser la case associée vide.

## 5.9 Advanced Status

**Objet :** Cette rubrique permet d'afficher l'état de votre routeur.

Cette rubrique comporte les cinq menus suivants :

- WAN (cf. § 5.9.1),
- Statistics (cf. § 5.9.2),
- Route (cf. § 5.9.3),
- ARP (cf. § 5.9.4),
- DHCP (cf. § 5.9.5).

## 5.9.1 WAN

**Objet :** Ce menu permet d'afficher tous les paramètres concernant le réseau distant.

• Sélectionnez le menu WAN de la rubrique Advanced Status pour afficher l'écran suivant :

SAGEM						ADSL	et 🖵 T	Down Up Con	19996 1067 nected.	kbps refresh kbps reboot
S SWAFIN	WAN Info	(								
Status Internet Connection	VPI/VCI	Con. ID	Category	Service	Interface	Protocol	Igmp	State	Status	IP Address
Advanced Setup Advanced Status	8/35	1	UBR	pppoe_8_35_1	ppp_8_35_1	PPPoE	Disabled	Enabled	Up	10.14.200.23
ARP ARP DHCP Management										
SAGEM										

## 5.9.2 Statistics

Objet : Ce menu permet d'afficher toutes les statistiques du routeur.

Ce menu comporte les quatre sous-menus suivants :

- LAN (cf. § 5.9.2.1),
- WAN (cf. § 5.9.2.2),
- ATM (cf. § 5.9.2.3),
- ADSL (cf. § 5.9.2.4).

### 5.9.2.1 LAN

Objet : Ce menu permet d'afficher toutes les statistiques concernant le réseau local (LAN).

• Sélectionnez le sous-menu LAN du menu Statistics de la rubrique Advanced Status pour afficher l'écran suivant :

© SAGEM	_								ADSL Internet	•	Down Up Co	19996 kbps 1067 kbps nnected.	refresh reboot
Status	Statistics	LAN	Receiv	ed		Т	ransmi	tted					
Internet Connection		Bytes	Pkts	Errs	Drops	Bytes	Pkts	Errs	Drops				
Advanced Setup	Ethernet	2411347	18849	0	0	7980037	18943	0	0				
Advanced Status	USB	0	0	0	0	0	0	0	0				
WAN ATM ADSL Route ARP DHCP Management													
SAGEM												6	um

### 5.9.2.2 WAN

**Objet :** Ce menu permet d'afficher toutes les statistiques concernant le réseau distant (WAN).

• Sélectionnez le sous-menu WAN du menu Statistics de la rubrique Advanced Status pour afficher l'écran suivant :

SAGEM			ADSL 👄 Internet 👄	Down 19996 kbps Up 1079 kbps Connected.	refresh reboot
Status Internet Connection NAT Advanced Setup Advanced Status WAN Statistics LAN WAN ATM ADSL Route ARP DHCP Management	Statistics WAN Service VPI/VCI/Protocol pppoe_8_35_1 8/35 PPPoE	Interface Rece Bytes Pkts pp_8_35_1 214 5	ived 1 ErrsDropsByte 0 0 182	fransmitted SPktsErrsDrops 5 0 0	
SAGEM	0.0005.0000.014				um

## 5.9.2.3 ATM

**Objet :** Ce menu permet d'afficher toutes les statistiques ATM de la ligne.

• Sélectionnez le sous-menu ATM du menu Statistics de la rubrique Advanced Status pour afficher l'écran suivant :

In octesOut OctesIn OctesOut In OctesIn In OctesIn In In OctesIn <b< th=""><th>BOWATW</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>ATN</th><th>1 Interface</th><th>Statist</th><th>ics</th><th></th><th></th><th></th><th></th></b<>	BOWATW					ATN	1 Interface	Statist	ics				
dvanced Setup dvanced Status     58307     173179     0     24     0     12     0     0     0     0     0     12       wAN     Statistics     In Octets     In Ucast Pkts     Dut Ucast Pkts     In Errors     Dut Errors     In Discards     Out Discards       LAN     58115     172795     620     1148     0     0     0     0       ATM     Statistics     VPI/VCI     CRC Errors     SAR Timeouts     Oversized SDUs     Short Packet Errors     Length Errors       ADSL     VPI/VCI     CRC Errors     SAR Timeouts     Oversized SDUs     Short Packet Errors     Length Errors       ARP     0     0     0     0     0     0     0       DHCP     Errors     Errors     Errors     Errors     VPI/VCI	tatus hternet Connection AT	In Octets	Out Octets	In Errors	In Unknown	In Hec Errors	In Invalid Vpi Vci Errors	In Port Not Enable Errors	In PTI Errors	In Idle Cells	In Circui Type Error:	In DAM RM CRC s Errors	In GFC Errors
WAN     SAUSTING SUBJECT	dvanced Setup dvanced Status	58307	173179	0	24	0	12	0	0	0	0	0	12
Value         In Octets         Out Octets         In Ucast Pkts         Out Ucast Pkts         In Errors         Out Errors         In Discards         Out Discards           AIM         58115         172795         620         1148         0         0         0         0           AIM         ADSL.         VPI/VCI         CRC Errors         SAR Timeout         Oversized SDUs         Short Packet Errors         Length Errors           ARP         B/35         0         0         0         0         0         0           DHCP         Tanagement         US         US         US         US         US         US	WAN					AAL	5 Interface	e Statist	tics				
WAN         58115         172795         620         1148         0         0         0         0           ATM         ADSL         VII/VCI         CRC Errors         SAR Timeouts         Oversized SDUs         Short Packet Errors         Length Errors           ARP         B/35         0         0         0         0         0           DHCP         Reset Close	LAN	In Oct	ets Ou	t Octets	In Ucast P	kts Out	Ucast Pkts	In Erro	ors Out E	rrors	In Disca	ards Out D	iscards
ATM ADSL Route ARP DHCP Management ATM ATM ATM ATM ATM AALS VCC Statistics AALS V	WAN	5811	.5   1	72795	620		1148	0	0		0		0
ADSL Route VPI/VCI CRC Errors SAR Timeouts Dversized SDUs Short Packet Errors Length Errors ARP 8/35 0 0 0 0 0 0 0 DHCP tanagement Reset Close	ATM					A	AL5 VCC S	tatistics					
RARP         8/35         0         0         0         0           DHCP         Reset Close           Management         Reset Close	ADSL	[	VPI/VC	CRC Er	rors SAR T	imeouts	Oversized	SDUs S	Short Pac	ket Eri	rors Le	ength Error	s
DHCP Management Reset Close	ARP		8/35	0		0	0		0	)		0	
Management Reset Close	DHCP												
	Management						Reset	Close					

### 5.9.2.4 ADSL

**Objet :** Ce menu permet d'afficher toutes les statistiques ADSL de la ligne.

• Sélectionnez le sous-menu ADSL du menu Statistics de la rubrique Advanced Status pour afficher l'écran suivant :

SAGEM		ADSL Internet		n 19996 kbps 1079 kbps Connected.	refresh
	Statistics ADSI				
atus			-		
ernet Connection	Mode:		ADSL2+		
т	Line Coding:		Trellis On		
	Status:		No Defect		
vanced Setup vanced Status	Link Power State:		LO		
VAN		Downstrea	m Upstream		
Statistics	SNR Margin (dB):	15.8	5.9		
LAN	Attenuation (dB):	1.5	0.0		
MAN	Output Power (dBm):	0.0	12.8		
TT AIN	Attainable Rate (Kbps):	28204	1192		
AIM	Rate (Kbps):	19996	1079		
ADSL	MSGc (number of bytes in overhead channel message	):78	19		
Route	B (number of bytes in Mux Data Frame):	238	48		
ARP	M (number of Mux Data Frames in EEC Data Frame):	1	4		
энсе	T (Mux Data Frames over sync bytes):	2	2		
nagement	R (number of check bytes in FEC Data Frame):	16	6		
inagement	S (ratio of EEC over PMD Data Frame length):	0.3817	5 7509		
	L (number of bits in DMD Data Frame):	5345	281		
	D (interleaver denth):	64	0		
	Delay (meer):	6	11		
	Delay (insec).	P	11		
	Super Frames:	21648	21646		
	Super Frame Errors:	0	0		
	PS Words	3637022	367092		
	PS Correctable Errore	0	0		
	RS Uncorrectable Errors:	0	NIA		
	KS Uncorrectable Errors.	P	19/0		
	HEC Errors	0	n		
	DCD Errors:	ñ	ñ		
	LCD Errors:	ñ	h		
	Total Cells:	16337160	881169		
	Data Cells:	149	104		
	Bit Errors:	0	0		
	Total ES:	1	þ		
	Total SES:	1	D		
	Total UAS:	49	41		
SAGEM	ADSL BER Test Reset Statistics				

# 5.9.3 Route

- **Objet :** Ce menu permet d'afficher toutes les informations concernant le routage de votre routeur.
- Sélectionnez le menu Route de la rubrique Advanced Status pour afficher l'écran suivant :

SAGEM				_		ADSL 🗢	Down 1 Up Conn	9996 kbps 1079 kbps ected.	refresh reboot
Status Internet Connection NAT	<b>Device Info</b> Flags: U - up, ! D - dynamic (re	• <b>Route</b> - reject, G - g edirect), M - m	ateway, H - host, R odified (redirect).	rein	state				
Advanced Setup	Destination	Gateway	Subnet Mask	Flag	Metric	Service	Interface		
Advanced Status	10.14.200.1	0.0.0.0	255.255.255.255	UH	0	pppoe_8_35_1	ppp_8_35_1	L	
Statistics	192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0		br0		
Route	0.0.0.0	10.14.200.1	0.0.0.0	UG	0	pppoe_8_35_1	ppp_8_35_1	Ĺ	
Management									
SAGEM									844

## 5.9.4 ARP

- **Objet :** Ce menu permet d'afficher toutes les informations concernant la résolution d'adresses (ARP : **A**ddress **R**esolution **P**rotocol). Celui-ci permet de connaître l'adresse physique de la carte réseau d'un ordinateur correspondant à une adresse IP.
- Sélectionnez le menu ARP de la rubrique Advanced Status pour afficher l'écran suivant :

SAGEM	_				ADSL G	Down Up Co	19996 kbp 1079 kbp nnected.	S refresh S reboot
Photus	Device Info	- ARP						
Internet Connection	IP address	Flags	HW Address	Device				
NAT	192.168.1.2	Complete	00:11:09:BA:2B:84	br0				
Wanted Status Wan Statistics Route ARP DHCP Management								au
SAGEM								

# 5.9.5 DHCP

- **Objet :** Ce menu permet d'afficher tous les ordinateurs ayant obtenu une adresse IP par le serveur DHCP du routeur.
- Sélectionnez le menu DHCP de la rubrique Advanced Status pour afficher l'écran suivant :

SAGEM	_				ADSL Internet	Down Up Co	19996 kbps 1079 kbps nnected.	refresh reboot
	Device Info -	- ARP						
Status Internet Connection	IP address	Flags	HW Address	Device				
NAT Advanced Setup Advanced Status WAN Statistics	192.168.1.2	Complete	00:11:09:BA:2B:84	brO				
Route								
ARP								
Management								
SAGEM								un

# 5.10 Management

**Objet :** Ce menu permet la gestion de votre routeur.

Cette rubrique comporte les cinq menus suivants :

- Settings (cf. § 5.10.1),
- System Log (cf. § 5.10.2),
- Access Control (cf. § 5.10.3),
- Update Software (cf. § 5.10.4),
- Save/Reboot (cf. § 5.10.5).

# 5.10.1 Settings

Ce menu comporte les trois sous-menus suivants :

- Backup (cf. § 5.10.1.1),
- Update (cf. § 5.10.1.2),
- Restore Default (cf. § 5.10.1.3).

### 5.10.1.1 Backup

**Objet :** Ce menu permet de sauvegarder la configuration courante dans un fichier d'extension .conf.



Il est conseillé de sauvegarder dans un fichier la configuration en cours sur votre ordinateur.

 Sélectionnez le sous-menu Backup du menu Settings de la rubrique Management pour afficher l'écran suivant :

SAGEM	ADSL Source Connected.
Status Internet Connection NAT Advanced Statup Advanced Status Management Settings Backup Update Restore Default System Log Access Control Update Software Save/Reboot	Settings - Backup Backup DSL router configurations. You may save your router configurations to a file on your PC. Backup Settings
SAGEM	A 2006 2008 SAGEM Connection All debt account

• Cliquez sur le bouton Backup Settings ; l'écran suivant apparaît :



- Cliquez sur le bouton **Save** pour enregistrer le fichier de configuration courante par exemple sur votre ordinateur.
- Sélectionnez le répertoire dans lequel vous désirez sauvegarder le fichier de configuration "backupsettings.conf".



Le processus dure quelques secondes.

#### 5.10.1.2 Update

- **Objet :** Ce menu permet au routeur de recouvrer une configuration déjà sauvegardée dans un fichier d'extension .conf.
- Sélectionnez le sous-menu **Update** du menu **Settings** de la rubrique **Management** pour afficher l'écran suivant :

<b>SAGEM</b>	ADSL Source ADSL ADSL Source ADSL ADSL ADSL ADSL ADSL ADSL ADSL ADSL
Status Internet Connection NAT Advanced Setup Advanced Status Management Settings Backup Update Restore Default System Log Access Control Update Software Save/Reboot	Tools Update Settings         Update DSL router settings. You may update your router settings using your saved files.         Settings File Name:         Update Settings    Update Settings
SAGEM	@ 2005-2006 SAGEM Consulation All lights reserved

Pour que le configurateur de votre routeur affiche une configuration déjà enregistrée, procédez comme suit :

• Saisissez le chemin puis le nom du fichier de configuration,

ou

- Cliquez sur le bouton Browse et sélectionnez le chemin puis le fichier de configuration,
- Sélectionnez le fichier de configuration puis cliquez sur le bouton **Update Settings** pour recouvrer une configuration déjà sauvegardée.



Le processus dure environ 2 minutes.

#### 5.10.1.3 Restore Default

**Objet :** Ce menu permet d'effectuer un retour en configuration usine.



La configuration existante est entièrement écrasée.

 Sélectionnez le sous-menu Restore Default du menu Settings de la rubrique Management pour afficher l'écran suivant :

SAGEM	ADSL - Down 19996 kbps Up 1056 kbps Internet - Connected.	refresh reboot
Status Internet Connection NAT Advanced Setup Advanced Status Management Settings Backup Update Restore Default System Log Access Control Update Software Save/Reboot	Tools Restore Default Settings Restore DSL router settings to the factory defaults. Restore Default Settings	

• Sélectionnez le fichier de configuration puis cliquez sur le bouton **Restore Default Settings** et l'écran suivant apparaît :



• Cliquez sur le bouton **OK** si vous souhaitez réellement effectuer un retour en configuration usine.

Quelques instants après, l'écran du menu "Internet Connection" apparaît. Se référer au paragraphe 5.6.



Le processus dure environ 2 minutes.

# 5.10.2 System Log

- **Objet :** Ce menu permet de visualiser et/ou de configurer les événements survenus sur votre routeur.
- Sélectionnez le menu System Log de la rubrique Management pour afficher l'écran suivant :

SAGEM	ADSL - Down 19996 kbps refresh Up 1056 kbps reboot Internet - Connected.
Status Internet Connection NAT Advanced Setup Advanced Status Management Settings System Log Access Control Update Software Save/Reboot	System Log dialog allows you to view the System Log and configure the System Log options. Click "View System Log" to view the System Log. Click "Configure System Log" to configure the System Log options. View System Log Configure System Log
SAGEM	net

#### **View System Log**

• Cliquez sur le bouton View Sytem Log pour afficher les événements dotés de la sévérité que vous avez configurée (voir tableau du paragraphe suivant - "Configure System Log").

🕘 hi	ttp://1	92.168.1	.1/logvi	ew.cmd	- Microsoft Internet Explorer				
File	Edit	View Fa	vorites	Tools Hel	þ	-			
System Log									
		-							
	Date	/Time	Facility	Severity	Message				
	1st day	00:00:18	syslog	emerg	F@ST started: BusyBox v1.00 (2006.08.29-08:40+0000)				
	1st day	00:00:18	user	crit	kernel: eth0 Link UP.				
	1st day	00:00:18	user	crit	kernel: ADSL G.994 training				
	1st day	00:00:18	user	Crit	Kernel: ADSL G.992 started				
	1st day	00:00:19	user	Crit	kernel: ADSL G.992 channel analysis				
	Ist day	00:00:23	user	Crit	kernel: ADSL G.992 message exchange				
	1st day	00:00:24	user	crit	kernel: ADSL link up, interleaved, us=1056, ds=19996				
	1st day	00:00:20	doomon	Crit	pppu[250]; PPP server detected.				
	1st day	00:00:20	daemon	crit	pppu[250], PPP session established.				
	1st day	00.00.29	daemon	crit	pppu[250], FFF LCF OF, nppd[256]: Received valid ID address from server, Connection LID				
	1st day	00:00:41	LICOR	orr	systoa: Http:Redirect : Open /yar/run/dosmasa nid failed I				
	1st day	00:00:46	user	err	systeg: Http://edirect : run Http://edirect.failed I				
					Refresh Save Close				
					HERE	X			
🙆 Do	one				🥥 Internet				

• Cliquez sur le bouton **Save** pour enregistrer tous les événements affectés à la sévérité que vous avez configurée.
#### **Configure System Log**

• Cliquez sur le bouton **Configure Sytem Log** pour configurer les événements survenus sur votre routeur.



Champ	namp Action			
Log	Sélectionnez <b>Enable</b> pour activer l'enregistrement de tous les événements dans un journal et la visualisation à l'écran ou <b>Disable</b> pour désactiver.	Enable		
Log Level	Sélectionnez dans la liste déroulante le sévérité appropriée. Tous les événements dotés de cette sévérité ou d'une sévérité supérieure seront enregistrés dans la mémoire volatile "flash" de votre routeur.	Debugging		
	Les sévérités sont classées par ordre décroissant d'importance.			
	• Emergency,			
	• Alert,			
	• Critical,			
	• Error,			
	• Notice,			
	Informational,			
	Debugging.			
Display Level	Sélectionnez dans la liste déroulante la sévérité appropriée. Tous les événements dotés de cette sévérité ou d'une sévérité supérieure seront visualisables par appui sur le bouton " <b>View System Log</b> ".	Error		
	Les sévérités sont classées par ordre décroissant d'importance.			
	• Emergency,			
	• Alert,			
	• Critical,			
	• Error,			
	• Notice,			
	Informational,			
	Debugging.			

Champ		Par défaut		
Mode	Sélectionnez d l'identifiant de	Sélectionnez dans la liste déroulante l'identifiant de destination :		
	• Local	: Tous les événements sont remontés vers votre routeur via une mémoire "Tampon".		
	Remote	: Tous les événements sont remontés vers le serveur "Syslog".		
	• Both	: Les deux modes.		
Server IP Address <sup>11</sup>	Saisissez l'adresse IP du serveur "Syslog" sur lequel tous les événements seront enregistrés.		0.0.0.0	
Server UDP Port <sup>11</sup>	Saisissez le numéro du port associé au serveur "Syslog".		514	

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ce champ apparaît uniquement lorsque le mode sélectionné est "Remote ou "Both".

#### 5.10.3 Access Control

Ce menu comporte les trois sous-menus suivants :

- Services (cf. § 5.10.3.1),
- IP Address (cf. § 5.10.3.2),
- Passwords (cf. § 5.10.3.3).

#### 5.10.3.1 Services

- **Objet :** Ce sous-menu permet d'activer ou de désactiver des Services tels que FTP, FTPP etc.
- Sélectionnez le sous-menu Services du menu Access Control de la rubrique Management pour afficher l'écran suivant :

SAGEM				ADSL	Da L	own 19996 kbp Jp 1056 kbp Connected.	refresh reboot
Status Internet Connection NAT Advanced Seturn	Access Control Services A Service Control List ("SCL") enables	or disables :	services from I	being used.			
Advanced Status		Services	LAN	WAN			
Management Settings		FTP	🗹 Enable	🗌 Enable			
System Log		HTTP	🗹 Enable	🔲 Enable			
Access Control Services		ICMP	Enable	Enable			
IP Addresses		TELNET	Enable	Enable			
Passwords Update Software Save/Reboot			Save/Apply				
SAGEM							

Le tableau affiché sur l'écran ci-dessus indique que les services listés tels que FTP, HTTP, ICMP, SSH et TELNET sont tous activés (case "Enable" cochée) sur le réseau local (LAN) et désactivés (case "Enable" non cochée) sur le réseau distant (WAN).

Cochez la case **Enable** pour activer le service sélectionné sur le réseau local (LAN) ou sur le réseau distant (WAN).

**Remarque :** Le service ICMP est toujours activé sur le réseau local (LAN) et peut être activé ou désactivé sur le réseau distant (WAN).

#### 5.10.3.2 IP Address

 Sélectionnez le sous-menu IP Address du menu Access Control de la rubrique Management pour afficher l'écran suivant :

© SAGEM	ADSL Connected.
Status Internet Connection NAT Advanced Setup Advanced Status Management Settings System Log Access Control Services IP Addresses Passwords Update Software Save/Reboot	Access Control IP Address The IP Address Access Control mode, if enabled, permits access to local management services from IP addresses contained in the Access Control List. If the Access Control mode is disabled, the system will not validate IP addresses for incoming packets. The services are the system applications listed in the Service Control List Access Control Mode:
	© 2005-2008 SAGEM Corporation, All rights reserved.

Champ	Action	Par défaut
Access Control Mode	Sélectionnez <b>Enable</b> pour activer le mode de contrôle d'accès ou <b>Disable</b> pour ne pas l'activer.	Case non cochée

#### Add

Cliquez sur le bouton Add pour ajouter une adresse IP.

© SAGEM	ADSL - Down 19996 kbps refresh Up 1056 kbps reboot Internet - Connected.
Status Internet Connection NAT Advanced Setup Advanced Status Management Settings System Log Access Control Services IP Addresses Passwords Update Software Save/Reboot	Access Control Enter the IP address of the management station permitted to access the local management services, and click 'save/Apply.' IP Address: Save/Apply Save/Apply
SAGEM	© 2005-2008 SAGEM Corporation, All rights reserved.

**Remarque :** Vous pouvez depuis cette adresse accéder aux services de gestion locale lorsque le contrôle d'accès est actif.

#### 5.10.3.3 Passwords

 Sélectionnez le sous-menu Passwords du menu Access Control de la rubrique Management pour afficher l'écran suivant :

SAGEM	ADSL - Down 19996 kbps Up 1056 kbps Internet - Connected.
Status Internet Connection NAT Advanced Setup Advanced Status Management Settings System Log Access Control Services IP Addresses Passwords Update Software Save/Reboot	Access Control Passwords         Access to your DSL router is controlled through three user accounts: admin, support, and user.         The user name "admin" has unrestricted access to change and view configuration of your DSL Router.         The user name "support" is used to allow an ISP technician to access your DSL Router for maintenance and to run class.         The user name "user" can access the DSL Router, view configuration settings and statistics, as well as, update the outer's software.         User heights below to enter up to 16 characters and click "Apply" to change or create passwords. Note: Password cannot contain a space.         Username:       Image: Password Password         New Password:       Image: Password         Confirm Password:       Image: Password         Save/Apply       Image: Password
SAGEM	@ 2006-2008-SAGEM Connection All rights recorded

Champ	Action			
User Name	Sélectionnez dans la liste déroulante un nom d'utilisateur :			
	• Admin,			
	Support,			
	• User.			
	<b>Remarque :</b> Cette liste a été établie par ordre croissant de restriction.			
Old Password	Saisissez votre ancien mot de passe			
New Passord	Saisissez votre nouveau mot de passe			
Confirm Password	Confirmez votre nouveau mot de passe			

# **Remarque :** Le mot de passe est une chaîne au maximum de 16 caractères alphanumériques.

## 5.10.4 Update Software

Objet : Ce menu permet la mise à jour de la dernière version logicielle du routeur.

• Sélectionnez le menu **Update Software** de la rubrique **Management** pour afficher l'écran suivant :

SAGEM	ADSL Connected.
Status Internet Connection NAT Advanced Setup Advanced Status Management Settings System Log Access Control Update Software Save/Reboot	Tools Update Software         Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP.         Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.         Step 3: Click the "Update Software" button once to upload the new image file.         NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your DSL Router will reboot.         Software File Name:       Browse         Update Software
SAGEM	- mar

Pour mettre à jour la version logicielle de votre routeur, procédez comme suit :

• Saisissez le chemin puis le nom du fichier de version logicielle,

ou

- Cliquez sur le bouton Browse et sélectionnez le chemin puis le fichier de version logicielle,
- Cliquez sur le bouton Update Software pour mettre à jour la version logicielle.



Le processus dure environ 2 minutes.

L'application d'une nouvelle version logicielle au routeur ne modifie en rien la configuration courante.

#### 5.10.5 Save/Reboot

- **Objet :** Ce menu permet de sauvegarder toutes les modifications apportées à la configuration courante et de redémarrer le routeur avec ses nouveaux paramètres.
- Sélectionnez le menu **Save/Reboot** de la rubrique **Management** pour afficher l'écran suivant :

SAGEM	ADSL - Down 19996 kbps Up 1056 kbps Internet - Connected.
Status Internet Connection NAT Advanced Setup Advanced Status Management Settings System Log Access Control Update Software Save/Reboot	Click the button below to save and reboot the router.
SAGEM	

Cliquez sur le bouton **Save/Reboot** pour redémarrer le routeur.



Le processus dure environ 1 minute.

Afin de renseigner l'utilisateur du temps d'attente, un décompte s'affiche.

## 5 - Informations / Configuration

# 6. Service d'accès à Internet

Ce chapitre traite	$\checkmark$	de l'introduction	§ 6.1
	۶	de la connexion à l'accès à Internet	§ 6.2

#### 6.1 Introduction

Le routeur a été conçu pour vous permettre d'accéder à Internet le plus simplement possible. La majorité des paramètres du routeur sont déjà positionnés :

- > Il est configuré par défaut en serveur DHCP.
- > Il relaye vers Internet les requêtes DNS en provenance du réseau local.



Grâce à votre CD-ROM d'installation, vous avez accès rapidement à Internet.

Les paramètres de configuration de votre routeur sont saisis lors de l'installation (identifiant de connexion, mot de passe de connexion). Ces paramètres peuvent être également saisis ou modifiés dans le menu **Internet connection** du configurateur HTTP (PPP Username, PPP Password).

Il reste cependant à paramétrer vos ordinateurs (PC, Mac). En effet, pour surfer sur Internet, votre PC (ou tout autre type de terminal) doit aussi faire partie du réseau. Pour cela il a besoin d'une adresse pour s'identifier. Tous ces paramètres nécessaires peuvent être fournis automatiquement par le routeur si vos **ordinateurs** sont en **client DHCP** (mode par défaut pour les PCs équipés de Windows). Selon l'OS installé sur votre PC, il est nécessaire de redémarrer votre PC (ou autre terminal) une fois la configuration et le redémarrage du routeur effectués.

**Remarque :** Dans le cas où les terminaux ne sont pas client DHCP, votre réseau local utilise alors un plan d'adressage statique. Vérifier que :

- le routeur appartient à ce plan d'adressage,
- la passerelle par défaut des équipements sur le réseau local correspond à l'adresse de votre routeur,
- les adresses DNS sont bien configurées dans chaque terminal. Le routeur permet de relayer les requêtes DNS.

## 6.2 Connexion à l'accès à Internet

Dès que l'installation est terminée, la page d'accueil "SAGEM"apparaît.

Vous pouvez maintenant surfer sur Internet.

## 6 - Service d'accès à Internet

# 7. Mise à jour du logiciel

Ce chapitre traite	$\triangleright$	de la mise à jour de la version logicielle.	P 7-2
--------------------	------------------	---	-------

La mise à jour de la version logicielle du routeur s'effectue par le configurateur HTTP (téléchargement d'un fichier sans extension). Se référer § 5.10.4 du chapitre 5 (Management / Update Software).



Pour vérifier que la nouvelle version a bien été téléchargée, cliquez sur la commande **Status / Summary** située en haut et à gauche de l'écran de bienvenue du configurateur HTTP.

# A. Annexe A - Dépannage

Ce chapitre traite	de la vérification de l'attribution d'une adresse IP	§ A.1
	<ul> <li>des LEDs de Face Avant</li> </ul>	§ A.2
	<ul> <li>de la Supervision de votre routeur</li> </ul>	§ A.3
	de l'outil "Diagnostics"	§ A.4
	<ul> <li>de l'interprétation des voyants.</li> </ul>	§ A.5
	<ul> <li>de la réinitialisation de votre routeur.</li> </ul>	§ A.6
	du retour en configuration usine.	§ A.7
	> du mode hors connexion.	§ A.8

## A.1 Vérification de l'attribution d'une adresse IP

#### A.1.1 Sous Windows

#### Sous Windows 98 et Me

- Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez Exécuter, saisissez winipcfg puis cliquez sur OK ; l'application dédiée apparaît.
- Vérifiez que l'entrée Adresse IP contient une valeur autre que 0.0.0.0 (192.168.1.10 par exemple pour l'interface ETH).

#### Sous Windows XP, 2000

- Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez Exécuter, saisissez cmd puis cliquez sur OK ; l'écran d'invite de commandes apparaît. Saisissez ipconfig puis validez par Entrée.
- Vérifiez que l'entrée Adresse IP contient une valeur autre que 0.0.0.0 (192.168.1.10 par exemple pour l'interface ETH).



Si aucune adresse ne s'affiche à l'écran, saisissez **ipconfig /release** puis **ipconfig /renew**.

#### A.1.2 Sous Mac (par exemple MacOS X)

- > Cliquez sur **Pomme**, dans la barre des menus.
- > Sélectionnez Préférences Système, puis cliquez sur l'icône Réseau.
- Vérifiez que l'entrée Adresse IP contient une valeur autre que 0.0.0.0 (192.168.1.10 par exemple pour l'interface ETH).
- que l'entrée Adresse IP contient une valeur autre que 0.0.0.0 (192.168.1.10 par exemple pour l'interface ETH).



Si aucune adresse ne s'affiche à l'écran, cliquez sur le bouton **Appliquer** pour que l'ordinateur envoie une requête DHCP au routeur.



Toutes les procédures de dépannage décrites ci-après sont effectuées sous **Windows® XP**. Ces procédures sous d'autres systèmes d'exploitation de Windows® (98, ME et 2000) peuvent présenter de légères différences.

Afin de faciliter la localisation du défaut, l'utilisateur dispose des sources suivantes :

- Etat des LEDs de Face Avant,
- Informations accessibles par le configurateur par HTTP embarqué "DSL Router" de votre routeur:
  - supervision du routeur,
  - outil "Diagnostics".

#### A.2 LEDs de Face Avant



Lors de la mise sous tension du routeur, la LED "@" (Internet) s'allume en vert et s'éteint puis la LED " $^{\textcircled{}}$ " (PWR) s'allume en vert.

Etat	Couleur	Φ	容	뫔	@
	Verte	Présence Alimentation	Ligne ADSL synchronisée	Lien USB ou ETH actif	Adresse Publique disponible
Allumée fixe	Rouge	Défaut détecté lors du démarrage	x	x	Ligne non connectée ou Adresse Publique non disponible
Clignotante	Verte	x	х	Au rythme du trafic LAN	Au rythme du trafic WAN
Clignotement rapide	Verte	x	Synchronisation ADSL en cours	x	x
Clignotement lent	Verte	x	Ligne non connectée		
Eteinte	_	Absence Alimentation	x	Lien USB ou ETH inactif	Absence Alimentation
					ou mode "Bridge"

## A.3 Supervision de votre routeur

La boîte de supervision s'affiche en permanence dans un cadre situé en haut et à droite de chaque fenêtre du configurateur.



#### LEDs

ADSL =	Verte	: Ligne ADSL synchronisée.
	Rouge	: Ligne ADSL non connectée.
Internet 🚥	Verte	: Adresse IP publique (WAN) distribuée au routeur.
	Jaune	: Ligne ADSL non synchronisée.
	Rouge	: Adresse IP publique (WAN) non distribuée au routeur ou ligne ADSL non connectée.

#### Débit

Down	Affiche le débit nominal de ligne descendant.
Up	Affiche le débit nominal de ligne montant.

#### **Boutons**

Refresh	Permet de rafraîchir les données affichées à l'écran.
Reboot	Permet de redémarrer votre routeur.

#### A.4 Outil "Diagnostics"

Pour accéder à cet outil :

- > ouvrez votre navigateur puis dans la barre d'adresses saisissez :
  - I'URL suivante : http://myrouter,
  - ou l'adresse suivante : <u>http://192.168.1.1</u>.

une fenêtre de "Login" apparaît, saisissez les login et password. Par défaut :

- > admin dans le champ "Nom d'utilisateur",
- > admin dans le champ "Mot de passe".

Vous avez accès au configurateur HTTP de votre routeur.

sélectionnez la rubrique "Diagnostics" dans la liste idoine localisée à gauche de chaque fenêtre ; l'écran suivant apparaît :

			Internet 🥌	Up C	1079 kbps	reboot
Suarin						
	pppoa_8_36_1 Diagnostics					
Status Summary Diagnostics Internet Connection	Your modem is capable of testing your DSL displays a fail status, click "Rerun Diagnost is consistent. If the test continues to fail, cl	. connectior ic Tests" at ick "Help" a	n. The individual t the bottom of thi ind follow the trou	ests are list is page to m ubleshooting	ed below. If a test nake sure the fail s g procedures.	atus
NAT	Test the connection to your local netv	vork				
Advanced Setup	Test your Ethernet Connection:	PASS	Help			
Advanced Status Management	Test your USB Connection:	DOWN	Help			
	Test the connection to your DSL servi	ce provide	er			
	Test ADSL Synchronization:	PASS	Help			
	Test ATM DAM F5 segment ping:	FAIL	Help			
	Test ATM DAM F5 end-to-end ping:	PASS	Help			
	Test the connection to your Internet	soruico nr	ovidor			
	Test PPP server session:	PASS	Help			
	Test authentication with ISP:	PASS	Help			
	Test the assigned IP address:	PASS	Help			
	Ping default gateway:	PASS	Help			
	Ping primary Domain Name Server:	FAIL	Help			
	Rerun Diagnost	ic Tests	Test With	1 OAM F4		

Le résultat des tests effectués par le configurateur "DSL router" sur votre modem/router s'affiche dans la fenêtre "Diagnostics". Ces tests concernent les connexions au LAN, à votre DSL Service Provider et à votre Internet **S**ervice **P**rovider (ISP).



Un lien hypertexte (help) permet à l'utilisateur d'accéder à une aide contextuelle. Cette aide donne une explication sur l'état de la connexion (**PASS** en vert, **DOWN** en orange et **FAIL** en rouge) et fournit les procédures de dépannage appropriées.

#### Etat de la connexion

Etat	Couleur	Signification
PASS	Verte	Indique que le test s'est bien déroulé.
DOWN	Orange	Indique qu'une interface (ETH, USB ou Wi-Fi) n'a pas été détectée.
FAIL	Rouge	Indique qu'un test a échoué ou que le lancement d'une commande est impossible.
		<b>Remarque :</b> Suivant la nature du test, le fonctionnement du routeur ou l'accès à Internet peut ne pas être remis en cause. Par exemple, si vous effectuez un "Ping" soit sur un segment ATM OAM F5, soit sur une adresse primaire DNS.



Si un test affiche un état "FAIL", cliquez sur "Help" puis sur le bouton "Rerun Diagnostic Tests" en bas de la page "Help" afin de vous assurer que le test a été probant. Si le test affiche toujours "FAIL", vous devez suivre la procédure de dépannage affichée sur cette page.

#### IMPORTANT

Si vous éprouvez des difficultés à vous connecter à Internet, nous vous conseillons de redémarrer votre routeur (cf. § A.6) ou éventuellement de rétablir la configuration usine (cf. § A.7).

## A.5 Interprétation des voyants

## A.5.1 Voyant "ADSL" clignote lentement

- Vérifiez le branchement de vos filtres ADSL. Chaque prise téléphonique utilisée de votre installation doit être équipée d'un filtre ADSL.
- Vérifiez que le cordon ligne de type RJ11 livré avec votre routeur est connectée à l'une de vos prises. Il est recommandé de ne pas utiliser de rallonge téléphonique.
- Veuillez enfin vérifier auprès de votre FAI la disponibilité du service ADSL sur votre ligne téléphonique.

#### A.5.2 Tous les voyants sont éteints

- Vérifiez que le type d'alimentation disponible dans vos locaux est conforme à la tension secteur nécessaire à l'alimentation de votre routeur.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation livré est bien connecté à un extrémité au réseau d'alimentation secteur.
- Vérifiez que le connecteur d'alimentation est inséré correctement dans le connecteur correspondant (Alimentation) du routeur.

#### A.6 Réinitialiser votre routeur

Pour Réinitialiser votre routeur, cliquez sur le bouton "Reboot" situé en haut et à droite de la page d'accueil de votre configurateur HTTP. En cliquant sur ce bouton, toutes les LEDs s'éteignent ; la LED "@" (Internet) s'allume en vert et s'éteint puis la LED "<sup>(b)</sup>" (PWR) s'allume en vert et le processus d'initialisation se lance. Sa durée est de l'ordre de la minute.

Remarque: Les LEDs de couleur verte "<sup>ゆ</sup>" (ADSL) et "<sup>智</sup>" (LAN) s'allument si leur raccordement est effectué

La LED "@" (Internet) s'allume en vert si la liaison "PPP" est établie.

## A.7 Rétablir la configuration usine

Pour effectuer la procédure, deux possibilités :

- 1) A l'aide du configurateur HTTP
- Sélectionnez dans l'écran d'accueil de votre configurateur HTTP la rubrique **Management** puis le sous-menu **Restore Default** du menu **Settings** (cf. § 5.10.1.3).
- 2) A l'aide du bouton"REG"
- appuyez sur le bouton poussoir REG pendant au moins 15 secondes, toutes les LEDs s'éteignent ; la LED "@" (Internet) s'allume en vert et s'éteint puis la LED "<sup>(1)</sup>" (PWR) s'allume en vert et le processus de retour à la configuration usine se lance.



Cette opération supprime toute la configuration personnalisée de votre routeur: Mot de passe, Configuration etc. Sa durée est de l'ordre de 2 minutes.



Après un retour en configuration usine, il est **nécessaire d'installer de nouveau** votre routeur en utilisant le CD-ROM d'installation ou de saisir de nouveau les informations de connexion ADSL fournies par votre **F**ournisseur d'**A**ccès à **I**nternet (FAI) (cf. Rubrique "Internet connection" - § 5.6).

#### A.8 Mode Hors connexion

Vous lancez la configuration du routeur en mode HTTP, le navigateur s'ouvre, l'adresse IP par défaut de l'interface LAN s'affiche dans le champ Adresse du navigateur **mais l'écran de bienvenue n'apparaît pas**.

Page Web non disponible en mode hors connexion
La page Web que vous avez demandée n'est pas disponible hors connexion. Pour afficher cette page, cliquez sur Connexion. <u>Connexion</u> Rester hors conne <u>xion</u>
Connexion d'accès à distance
Sélectionnez le service auquel vous souhaitez vous connecter, puis entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.         Connexion à :       Connexion d'accès à distance         Nom d'utilisateur :       Image: Connexion d'accès à distance         Mot de passe :       Image: Connexion automatique         Connexion       Paramètres         Connexion       Paramètres
Options Internet
Général       Sécurité       Confidentialité       Connexions       Programmes       Avancé         Image: Securité       Configurer une connexion Internet, cliquez sur Configurer.       Configurer       Configurer         Options de numégotation et paramètres de réseau privé virtuel       Image: Securité       Aiguter         Image: Connexion d'accès à distance       Aiguter       Supprimer         Cliquez sur Paramètres si vous devez configurer un Paramètres       Paramètres         Image: Securité       Aiguter       Supprimer         Cliquez sur Paramètres si vous devez configurer un Paramètres       Paramètres         Image: Securité       Mage: Securité       Supprimer         Cliquez sur Paramètres si vous devez configurer un Paramètres       Paramètres       Supprimer         Cliquez sur Paramètres si vous devez configurer un Paramètres       Paramètres du réseau local       Paramètres du réseau local         Les paramètres du réseau local       Les paramètres du réseau local ne s'appliquent pas aux connexions d'accès à distance. Cliquez sur contexions d'accès à distance. Cliquez sur contexions de numérotation.       Paramètres réseau         OK       Arouler       Arouler       Arouler

Sélectionnez dans la barre des menus, le menu "Fichier" puis désélectionnez la commande "Travailler hors connexion".

Cliquez sur **OK** dans le champ "**Adresse**" du navigateur pour faire apparaître l'écran de bienvenue.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lors de l'installation du SAGEM F@st<sup>™</sup> 3302, cette case est cochée.

Annexe A - Dépannage

# B. Annexe B - Avertissements pour la sécurité

Ce chapitre traite	A	des Avertissements pour la sécurité	§ B.1
		de la Déclaration CE de conformité	§ B.2

#### Avertissements pour la sécurité **B.1**

Le routeur est conforme à la norme EN 60950 Ed Décembre 2001. Les niveaux de sécurité au sens de cette norme sont les suivants :

#### B.1.1 Niveaux de sécurité sur le coffret

Connecteurs	Fonction	Niveau de sécurité
LINE	Accès ADSL	TRT3 <sup>1</sup>
USB	Accès interface USB	TBTS <sup>2</sup>
ETH	Accès Ethernet	TBTS <sup>2</sup>
PWR	Accès alimentation primaire	TPD <sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Circuit à Tension de Réseau de Télécommunication de niveau 3 <sup>2</sup> Circuit à Très Basse Tension de Sécurité

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Circuit à Tension Primaire Dangereuse

## B.2 Déclaration CE de conformité

# CE

Les produits portant ce symbole sont conformes à la réglementation EMC et à la directive sur les basses tensions (Low Voltage Directive) publiée par la **C**ommission de la **C**ommunauté **E**uropéenne (CCE)

**Sagem communication** déclare que les équipements SAGEM F@st<sup>™</sup> 1201 et SAGEM F@st<sup>™</sup> 1241 sont conformes aux exigences des directives européennes 1995/5/CE ainsi qu'aux exigences essentielles des directives 89/336/CEE du 03/05/1989 et 73/23/CEE du 19/02/1973 et qu'ils utilisent efficacement le spectre attribué aux communications radio terrestres ou spatiales.

La déclaration CE de conformité de chaque équipement (SAGEM F@st<sup>™</sup> 1201 ou SAGEM F@st<sup>™</sup> 1241) est réalisée dans le cadre de la directive R&TTE.

Cette conformité est présumée par le respect intégral des normes harmonisées européennes.

**Sagem communication** dégage toute responsabilité en cas de non respect des réglementations en vigueur sur le lieu d'installation.

La déclaration CE de conformité de chaque produit (SAGEM F@st<sup>TM</sup> 1201 ou SAGEM F@st<sup>TM</sup> 1241) est présente sous la forme d'un fichier avec extension pdf dans le CD-ROM de livraison du produit.

# C. Annexe C - Environnement

Ce chapitre traite	de la directive E 2002/96/CE	§ C.1

## C.1 Directive E 2002/96/CE

#### ENVIRONNEMENT

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de **Sagem Communication**.

**Sagem Communication** a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.



#### LE PRODUIT

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques.

À ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent,
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

# **D. Annexe D - Caractéristiques Techniques**

Ce chapitre traite	۶	de la mécanique et visualisations	§ D.1
		des caractéristiques des différentes interfaces	§ D.2
	٨	des caractéristiques d'environnement	§ D.3
		du logiciel et des protocoles	§ D.4

## D.1 Mécanique - Visualisation

Caractéristiques mécaniques				
Dimensions (mm)	•	Largeur	: 140 mm	
	•	Profondeur	: 95 mm	
	•	Epaisseur	: 32 mm	
Poids du routeur			: 200 g	

Visualisation			
Marquage	Abréviation		Signification
Ģ	PWR	•	Voyant d'alimentation bicolore Vert/Rouge
囵	ADSL	•	Voyant ADSL de couleur verte
뫔	LAN	•	Voyant Réseau local (LAN) de couleur verte
@	Internet	•	Voyant Internet bicolore Vert/Rouge

## D.2 Caractéristiques des différentes interfaces

Interface LAN Ethernet	
Débit	10 Mbit/s ou 100 Mbit/s, auto-configurable
	Half / Full Duplex
Norme	• IEEE 802.3
Connectique	• RJ45
	Port type MDI ou MDI-x auto-détectant
	Cordon croisé ou droit

Interface ADSL / ADSL2 / ADSL2+		
Code de transmission	• DMT	
Normes supportées	• G.992.1 (ADSL), G.992.3 (ADSL2), G.992.5 (ADSL2+),	
	• G.994.1 (G.Handshake)	
Débit montant maximum	• 1,3 Mbit/s	
Débit descendant maximum	• 24,5 Mbit/s	
Latence	Simple (Rapide ou Entrelacée)	

Interface USB	
Débit	• 1,5 Mbit/s à 12 Mbit/s
Norme	• USB 1.1
Données	Asynchrone
Mode de transmission	bidirectionnelle
Consommation	• aucune (uniquement une détection de tension sur l'accès à haute impédance d'un ordinateur)
Connectique	• USB - Type B

Alimentation Entrée / Sortie	
Туре	Bloc adaptateur externe enfichable
Classe	• 11
Entrée	• 198 à 253 VCA, 50/60 Hz, 0,4 A
Sortie	• +7,5 VCC / 700 mA
Connectique secteur	Prise Europlug type C

## D.3 Caractéristiques d'environnement

Environnement climatique et mécanique		
Entreposage	• ETS 300 019-1-1 Classe T1.2	
Transport	• ETS 300 019-1-2 Classe T2.3	
Exploitation	<ul> <li>ETS 300 019-1-3 Classe T3.2 Température : +5°C / +45°C</li> </ul>	

Robustesse électrique		
Norme	•	UIT-T K21 Ed 2000 : basic level

Compatibilité électromagnétique		
Susceptibilité / Emission	• EN 301 489-1 Ed . 2002	
	• EN 301 489-17 Ed . 2002	

Partie radio pour la bande ISM à 2,4 GHz		
Emission 802.11g/b	•	ETR 300 328-2 Ed . Juillet 2000
## D.4 Logiciel et protocoles

Caractéristiques IP		
TCP-IP, UDP, ICMP, ARP		
Client / Serveur / Relais DHCP		
Serveur / Relais DNS		
Client / Serveur FTP		
Client / Serveur TFTP		
Client / Serveur HTTP		
Routage (LAN et WAN)	Statique	
NAT / PAT	8 maps maximum	

Protocoles encapsulation		
PPP sur ATM (PPPoA)	• RFC 2364	
PPP sur Ethernet (PPPoE)	• RFC 2516	
Routé ou Ponté	• RFC 2684	

Configuration			
НТТР	Accès LAN ou WAN (sur option spécifique)		
Gestion	<ul> <li>Depuis ETH, USB et WAN (sur option spécifique)</li> </ul>		
Téléchargement de version	Mode client par http		

# E. Annexe E - Configuration par défaut

Ce chapitre traite	du nom d'utilisateur et mot de passe par défaut		§ E.1
	<ul> <li>de la configuration par défaut côté réseau local (LAN)</li> </ul>		§ E.2
		de la configuration par défaut côté réseau distant (WAN)	§ E.3



Ce chapitre indique la valeur des paramètres par défaut de votre routeur en sortie d'usine.

Ces paramètres par défaut peuvent être modifiés par pré-configuration particulière de votre routeur.

#### E.1 Nom d'utilisateur et Mot de passe par défaut

Le niveau d'accès par défaut est Administrator. Ses "nom d'utilisateur" et "Mot de passe" associés sont :

Nom d'utilisateur	admin
Mot de passe	admin

#### E.2 Configuration par défaut côté réseau local (LAN)

Le tableau suivant fournit les valeurs de principaux paramètres LAN par défaut de votre routeur (ETH, USB) :

Caractéristiques LAN	Valeur	Etat
Adresse IP ETH	192.168.1.1	Accès à Internet, au configurateur HTTP ou
		à un décodeur TV
Adresse IP USB		Accès à Internet ou au configurateur HTTP
BROADCAST, ARP, MULTICAST		Activés
Routeur		Le trafic LAN est routé vers votre FAI
NAT/PAT		Activé

### E.3 Configuration par défaut côté réseau distant (WAN)

Désignation	Valeur	
VPI	8	
VCI	35	
Protocole de liaison	PPPoA	
	Relais DNS	
	serveur DHCP	
ADSL/ADSL2/ADSL2+	Multimode	

F. Annexe F - Glossaire

## Glossaire

ACL	Access Configuration List
ADSL	Asynchronous Digital Subscriber Line
ARP	Address Resolution Protocol
CC	Continuity Check
ССК	Complimentary Code Keying
CHAP	Challenge Handshake Authentification Protocol
CLI	Command Line Interface
CTS	Clear To Send
DBPSK	Demodulator Baseband Phase Shift Keying
DECT	Digital Enhanced Cordless Telephone
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DMT	Discrete MultiTone
DNS	Domain Name Server
DQPSK	Differential Quadrature Phase Shift Keying
DSSS	Direct Sequence Spread Spectrum
DTIM	Delivery Traffic Indication Message
DTMF	Dual Tone Multi-Frequency
ESSID	Extended Service Set IDentifier
FAI	Fournisseur d'Accès à Internet
FHSS	Frequency Hopping Spread Spectrum
FTP	File Transfert Protocol
HTML	Hyper Text Markup Language
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol
ICMP	Internet Control Message Protocol
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEEE 802.11b/g	Spécifications qui utilise le protocole MAC adapté au réseau local sans fil (WLAN) dans la bande de 2,4 GHz
IGMP	Internet Group Membership Protocol
IP	Internet Protocol
IPQoS	Qualité IP
ISDN	Integrated Service Digital Network
ISP	Internet Service Provider
LAN	Local Area Network
LCP	Link Control Protocol
LLC	Logical Link Control (encapsulation avec en-tête)
MAC	Medium Access Control
MDI	Media Dependent Interface
MER	MAC Encapsulation Routing

MTU	Maximum Transfer Unit		
NAPT	Network Address Port Translation		
NAT	Network Address Translation		
OAM	Operation, Administration and Maintenance		
PA	Point d'Accès		
PAP	Password Authentification Protocol		
PCI	Peripheral Component Interconnect		
PCM	Pulse Code Modulation		
PCMA	Pulse Code Modulation Loi A		
PCMCIA	Personal Computer Memory Card International Association		
PCMU	Pulse Code Modulation Loi mu		
PID	Protocol IDentifier		
PING	Packet InterNet Groper		
PLC	Paquet Loss Concealment		
POP	Point de Présence		
POTS	Plain Old Telephone Service		
PSTN	Public Switching Telephonic Network		
PPP	Point to Point Protocol		
PPPoA	PPP over ATM		
PPPoE	PPP over Ethernet		
PVC	Permanent Virtual Circuit		
QoS	Quality of Service		
RADIUS	Remote Authentication Dial-In User Service		
RFC	Request For Comments		
RGW	Residential GateWay (Passerelle Résidentielle)		
RIP	Routing Information Protocol		
RTCP	Real Time Control Protocol		
RTP	Real-time Transport Protocol		
SCR	Sustained Cell Rate		
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol		
SNDCP	Sub Network Dependent Convergence Protocol		
SNAP	SubNetwork Attachment Point		
SNMP	Simple Network Management Protocol		
SSID	Service Set IDentifier		
STB	Set Top Box		
TCP	Transmission Control Protocol		
TELNET	TELecommunication NETwork		
TFTP	Trivial File Transfer Protocol		
UBR	Unspecified Bit Rate		
UDP	User Datagram Protocol		
URL	Uniformed Resource Locator		
USB	Universal Serial Bus		
UTP	Unshielded Twisted Pair		
VAD	Voice Activity Detection		

VBR-nrt	Variable Bit Rate - non real time	
VBR-rt	Variable Bit Rate - real time	
VC	Virtual Channel	
VCC	Virtual Channel Connection	
VCI	Virtual Channel Identifier	
VC MUX	VC MultipleXing (encapsulation sans en-tête)	
VP	Virtual Path	
VPI	Virtual Path Identifier	
VPN	Virtual Private Network	
WAN	Wide Area Network	
WEB	Réseau maillé de serveurs d'informations	
WFQ	Weighted Fair Queuing	
WLAN	Wireless Local Area Network	

# G. Annexe G - Connectique

Ce chapitre traite	٨	du brochage du connecteur "LINE"	§ G.1
		du brochage du connecteur "PWR"	§ G.2
	۶	du brochage du connecteur "ETH"	§ G.3
	$\triangleright$	du brochage du Connecteur "USB"	§ G.4

#### G.1 Brochage du connecteur "LINE"

Le raccordement de l'équipement à l'ADSL s'effectue sur une embase RJ11 (6 contacts).



N° du contact	Signal	Signification
3	LINE-A	Signal de ligne A
4	LINE-B	Signal de ligne B
1	NC	Non Connecté
2	NC	Non Connecté
5	NC	Non connecté
6	NC	Non Connecté

### G.2 Brochage du connecteur "PWR"

Le raccordement du bloc secteur à l'équipement s'effectue sur l'embase miniature du coffret.

 $\bigcirc$ 

Broche	Signal	Signification
Intérieur	+7,5 V	Connexion CC "+"
Extérieur	Masse	Connexion CC "-"

### G.3 Brochage du connecteur "ETH"

Le raccordement de l'interface Ethernet à l'équipement s'effectue sur une embase RJ45 (8 contacts).



N° du contact	Signal	Signification
1	TXD+	(+) Emission vers terminal
2	TXD-	(-) Emission vers terminal
3	RXD+	(+) Réception du terminal
4	NC	Non Connecté
5	NC	Non Connecté
6	RXD-	(-) Réception du terminal
7	NC	Non Connecté
8	NC	Non Connecté



Le port Ethernet est auto-détectant. Vous pouvez utiliser indifféremment des câbles droits ou croisés. La détection d'un signal émission ou réception s'effectue automatiquement.

### G.4 Brochage du Connecteur "USB"

Le raccordement de l'interface "USB" à l'équipement s'effectue sur une embase USB femelle de type B.



N° du contact	Signal	Signification
1	Vcc	Alim (+) PC
2	- Data	Signal de ligne d'abonné
3	+ Data	Signal de ligne d'abonné
4	Ground	Masse



Siège social : 27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE Tél. : +33 1 58 11 77 00 - Fax : +33 1 58 11 77 50 http://www.sagem.com

Société Anonyme au capital de 300 272 000 € - 480 108 158 RCS Paris