SMARTBOX

Användarmanual 14.10.23

E





INNEHÅLL.

FJÄRRKONTROLL	3
PRODUKT	4
KOM IGÅNG	5
KANALSÖKNING	6
ANVÄNDNING	7
TV-GUIDE	8
PÅMINNELSER	9
KANALLISTOR	10
SÖKFUNKTIONER	11
ΤΕΧΤ-Τν	12
ÄNDRA INSTÄLLNINGAR	13
FELSÖKNING	17
FRÅGOR OCH SVAR	18

HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX!

I den här manualen kan du läsa om hur du använder de olika funktionerna i boxen.

Eftersom Smartboxen är en digital box kommer programvaran löpande att uppdateras. Se till att alltid göra uppdateringarna när de kommer för att få ut så mycket som möjligt av din box. Uppdateringarna gör också att informationen som du läst i den här guiden kan komma att förändras.





SÅ SÄTTER DU I BATTERIET.

Öppna luckan på baksidan av fjärrkontrollen och sätt i ett AAA-batteri, + tecknet ska vara uppåt.

PRODUKT.



FRAMSIDA.

- 1. Statusindikator (röd=av/grön=på)
- 2. Uttag för externt IR-öga

Din smartbox kan både stå placerad på din TV-möbel och fästas på väggen. Tänk på att boxen styrs med fjärrkontroll och att signalen måste kunna nå fram. Om du har svårt att hitta en öppen placering för boxen går det att ansluta ett externt IR-öga till kontakten på sidan av boxen. Om du behöver ett IR-öga kan du beställa ett via Boxers kundservice.

Du kopplar in sladden till IR-ögat i boxen och fäster själva ögat där det lätt nås av signalerna från din fjärrkontroll.

BAKSIDA.

- 3. Antenningång
- 4. HDMI digital video-/ljudkontakt
- 5. Nätverkskontakt
- 6. USB-port
- 7. Digital ljudkontakt (S/PDIF)
- 8. L/R, CVBS-kontakt
- 9. Nätanslutningsuttag

KOM IGÅNG.



Sätt i programkortet på boxens undersida med chipet vänt inåt mot boxen.

När du kopplar in boxen för första gången kommer du att få gå igenom en installationsguide för att hitta dina TV-kanaler.

Glöm inte att ansluta boxen till internet för att kunna ta del av alla tjänster och funktioner.

KANALSÖKNING.

Gör följande för att ställa in dina TV-kanaler:

- 1. Slå på TV:n.
- **2.** Tryck på knappen 🕑 på fjärrkontrollen för att slå på boxen.
- **3.** Ett välkomstmeddelande från Boxer visas. Läs meddelandet och tryck **ok**.



4. Välj språk med knapparna **◄** ► . Tryck på **••** .







6. Kanalsökningen startar. När sökningen är klar
 visas information om hur många kanaler som hittades.
 Välj Nästa och tryck på or .



7. Boxen kan anslutas till internet antingen med en nätverkssladd eller trådlöst med WiFi. För anslutning till WiFi, välj ditt nätverk och ange lösenordet.
Välj Anslut och tryck or för att bekräfta. Du kan hoppa över detta steg genom att välja Nästa och trycka på or.

8. Sätt i programkortet på boxens undersida med chipet vänt mot boxen.



9. När installationsguiden är klar visas ett meddelande med dina inställningar. Tryck **ok** . Boxen är nu klar att användas.



ANVÄNDNING.



VÄLJA TV-KANAL. För att välja kanal, använd på fjärrkontrollen eller tryck på sifferknapparna.

PROGRAMINFORMATIONSRUTAN.

Varje gång du byter kanal visas en programinformationsruta på skärmen. Om du trycker kan du även se informationen medan du tittar på ett program. Du får då information om programmet som visas just nu, och de program som kommer att visas 2 timmar framåt. Använd pilknapparna för att bläddra i programinformationen och TV-knappen för att stänga rutan.

DETALJERAD PROGRAMINFORMATION.

Om du vill läsa mer om ett program, tryck **v** två gånger medan du tittar på programmet. Du navigerar i informationssidorna med hjälp av pilknapparna.

Beroende på vad du vill göra finns olika alternativ i informationssidorna.

Använd knapparna ▲ ▼ ◀ ▶ för att välja ett alternativ och tryck or för att bekräfta. För att stänga programinformationsrutan och gå tillbaka till programmet du tittar på, tryck INFO.

I den detaljerade programinformationen kan du även ändra undertextspråk. När du är i informationsmenyn trycker du ▲ för att gå till menyraden. Tryck sedan ▶, välj ljud/undertext och tryck or för att bekräfta. Välj önskat språk och tryck or för att lämna sidan.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU KANALLISTAN.

Du kan få fram en lista över kanaler och pågående program samtidigt som du tittar på TV. Tryck på \bigcirc och använd \blacktriangle och \checkmark för att bläddra upp och ned i kanallistan. När du vill välja en kanal markerar du den och trycker på \bigcirc .

OBS! Som standard visas samtliga kanaler i listan, men om du vill kan du göra en egen lista. Se sida 10.

INSTÄLLNING AV LJUDVOLYM. Volym.

Du kan justera ljudvolymen med fjärrkontrollen. För att höja volymen tryck (-), för att sänka volymen tryck (-).

Tyst läge.

Om du vill stänga av ljudet från TV:n, tryck 💌 . Tryck på knappen igen för att slå på ljudet.

TV-GUIDE.



I TV-guiden kan du se vilka program som visas på alla kanaler som Boxer sänder (innehållet i guiden är beroende av informationen från kanaldistributörerna).

Har du skapat en egen favoritlista så ser du endast de kanaler i den aktiverade kanallistan (se sid. 10).

För att gå till TV-guiden trycker du på 🚥, eller ໜ och väljer sedan **TV-Guide** och trycker på **os**.

För att göra det lättare att hitta i guiden är aktuell tid markerad med en lodrät linje.

FUNKTIONER.







INFO för att visa mer information om ett program.

(ρ) för att söka efter ett visst program.



för att gå till nästa/föregående dag.



PÅMINNELSER.



Om du vill försäkra dig om att inte missa ett kommande favoritprogram kan du lägga till en påminnelse. Då får du ett meddelande på skärmen när programmet startar.

För att lägga till en påminnelse markerar du först programmet (i programinformationsrutan, TV-guiden eller sökfunktionen) och trycker på (NFO). Då får du upp en ruta med detaljerad information.

Välj **Aktivera påminnelse** med knapparna **A V A b** och tryck **ok** .

Tryck 🚾 för att bekräfta.

När en påminnelse är tillagd visas symbolen 💄

Om du vill ta bort en påminnelse gör du om samma process men väljer istället **Ta bort** påminnelse.

KANALLISTOR.



Om du trycker på or när du tittat på ett program får du fram en kanallista. När boxen kommer från fabrik är den inställd för att visa alla kanaler i listan, men om du vill kan du skapa upp till 3 egna listor med dina favoritkanaler.

För att välja vilken kanallista som ska vara aktiv går du in under **Meny, Kanaler, Personlig kanallista** och bläddrar fram den lista du vill ha som aktiv och trycker på ox.

REDIGERA FAVORITER.

För att redigera en favoritlista markerar du listan och trycker ok. När du är inne i listan lägger du till en kanal genom att markera kanalen och trycka på ok. Ett hjärta visas då till höger om kanalen. För att ta bort en kanal från favoritlistan, markera du den igen när du är inne i listan. Tryck på ok så försvinner hjärtat igen. När du är klar med listan markerar du Klar och trycker ok för att bekräfta dina val. Om du vill kan du också sortera ordningen på kanalerna. Välj i så fall sortera och följ instruktionerna på skärmen.

OLIKA VAL NÄR DU REDIGERAR EN KANALLISTA.

Välj alla: Markera alla kanaler. Välj ingen: Avmarkera alla kanaler i favoritlistan. Döp om: Ändra namn på favoritlistan.

SÖKFUNKTIONER.



(Observera att boxen måste vara ansluten till internet om du vill kunna använda alla sökfunktioner.)

För att påbörja en sökning trycker du **P** på fjärrkontrollen. Skriv in minst tre tecken och tryck sedan på **Sök**. Boxen söker då efter ditt sökord i TV-guiden och Playtjänsterna. Resultatet visas på skärmen.

Du skriver genom att använda tangentbordet på skärmen: Markera en bokstav i taget med knapparna ▲ ▼ ◀ ▶ och tryck or för att välja bokstaven.

Tips: Du kan även skriva genom att använda sifferknapparna på fjärrkontrollen.

TEXT-TV.

Tryck för att visa Text-TV-sidan som hör till den kanal du tittar på. (Text-TV finns inte för alla kanaler.)

Om du vill göra Text-TV-sidan transparent så att det aktuella programmet visas i bakgrunden trycker du på en gång till.

För att navigera på sidorna, använd sifferknapparna eller på fjärrkontrollen.

För övriga Text-TV-funktioner, använd de färgade knapparna på fjärrkontrollen.

För att avsluta Text-TV och återgå till TV-programmet trycker du på 🔽.

ÄNDRA INSTÄLLNINGAR.

För att gå till inställningar trycker du på 颇 och väljer sedan **Inställningar**.

Använd knapparna ▲ ▼ ◀ ▶ för att bläddra bland inställningarna och ändra dem. Tryck or för att bekräfta inställningarna och och för att avsluta.



SPRÅKINSTÄLLNINGAR.

I fältet **Menyspråk** kan du ändra språkinställningarna för menyerna. Välj önskat språk med knapparna ▲ och ▼. Välj ljudspråk i fälten **Primärt** och **Sekundärt** ljudspråk. Tänk på att inte alla program har alla språk tillgängliga.

BOXER START			INSTÄLLNINGAR	
SPRAK LJUD/BILD I	KANALER	SÄKERHET AVAN	VCERAT	
Videoupplösning		Auto (rekommenderat)		
Bildformat				
Ljudformat				
HDMI-synkronisering				

LJUD- OCH BILDINSTÄLLNINGAR.

I menyn **Ljud/Bild** kan du välja de ljud- och bildinställningar som passar din TV och ljudanläggning. Använd knapparna ▲ och ▼ för att navigera mellan inställningarna.

Bildupplösning: Auto (rekommenderas), 576p, 720p, 1080i and 1080p. Välj önskad upplösning med knapparna ◀ och ►.

Bildformat: 16:9 eller 4:3. Välj önskat format med knapparna ◀ och ► .

Ljudformat: Stereo, 5.1 surroundljud. Välj önskat format med knapparna ◀ och ►.

HDMI synkronisering: På eller Av. Välj med knapparna ◀ och ►.

Bekräfta de nya inställningarna genom att trycka på Ställ in.



KANALINSTÄLLNINGAR.

l menyn **Kanaler** kan du skapa en lista med dina favoritkanaler och göra en kanalsökning.

Automatisk kanalsökning.

Välj Sök med knapparna ▲ och ▼ och tryck ok .
Bekräfta sökningen genom att trycka på ok .
Boxen söker efter nya kanaler och visar hur många kanaler som hittades. När sökningen är klar, tryck ok för att spara de nya kanalerna.

Manuell kanalsökning.

Välj önskat alternativ i fältet Manuell kanalsökning.

Välj **Sök** med knapparna ▲ och ▼ och tryck or . Boxen söker efter nya kanaler och visar de kanaler som hittades. När sökningen är klar, tryck or för att spara de nya kanalerna.

SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR.

I menyn **Säkerhet** kan du sätta ett föräldralås på din box så att barn och ungdomar inte kommer åt material som inte är lämpat för dem.

Föräldrakod.

Första gången du går in på denna meny uppmanas du att ange en föräldrakod. Skriv in koden och anteckna den för framtida bruk.

Du kan även ändra föräldrakoden genom att trycka på **Ändra föräldrakod.** Ange den nuvarande föräldrakoden och därefter den nya föräldrakoden. Bekräfta genom att ange den nya föräldrakoden en gång till.

Ställ in åldersgräns.

Här väljer du vilken åldersgräns du vill ha för att program ska kräva föräldrakod. Ändra inställningen genom att välja önskad åldersgräns:

7+: Låser boxen för program med en åldersgräns på 7 år.
11+: Låser boxen för program med en åldersgräns på 11 år.
15+: Låser boxen för program med en åldersgräns på 15 år.
18+: Låser boxen för program med en åldersgräns på 18 år.
Av: Inaktiverar föräldralåset. Alla program kan ses utan att du behöver ange föräldrakoden, oavsett vilken åldersgräns programmet har.

Nollställ föräldrakod.

För att nollställa föräldrakod slår du in koden 1357.

AVANCERAT. System.

Informationen i den här menyn kan du behöva vid kontakt med återförsäljaren eller teknisk service. Här hittar du information om boxen och den inbyggda programvaran.

Sök efter uppdateringar.

I den här menyn kan du söka efter tillgängliga uppdateringar till boxen. Tryck på knappen **Sök efter uppdatering**. Om en uppdatering hittas, följ instruktionerna på skärmen. Om ingen uppdatering hittades kan du göra om sökningen genom att trycka på **Försök igen**. Tryck på **Avbryt** för att gå till föregående meny.

Fabriksåterställning.

I den här menyn kan du återställa boxen till fabriksinställningarna. Tryck på knappen **Fabriksåterställning** och följ instruktionerna på skärmen.

Nätverk.

I den här menyn ser du vilka nätverk som finns tillgängliga. Boxen kan anslutas till internet med en nätverkssladd eller trådlöst (WiFi). För att söka efter tillgängliga nätverk trycker du på knappen **Anslut WiFi**. Välj sedan önskat nätverk och följ instruktionerna på skärmen. För att uppdatera den nuvarande internetanslutningen tryck på knappen **Automatisk Förnyelse**. Med knappen **Testa internetanslutning** kan du testa kvaliteten på mottagningen.

Manuella inställningar.

Om du är säker på att du har rätt uppgifter kan du göra WiFi-inställningarna manuellt. Markera fältet med ▶, tryck or och ange värdet med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Tryck or för att bekräfta. Du behöver följande uppgifter: IPv4 Addess, Subnet, Standard Gateway, DNS1 och DNS2.

Ström.

När funktionen **Auto Standby** är aktiverad går boxen i strömsparläge efter en viss tid. Du kan välja **4 timmar**, **8 timmar** eller **Av**. Om du har en aktiv antenn kan du förstärka mottagningen med elektrisk matning. Aktivera funktionen **5 v antennströmmatning** genom att välja **På**.

Snabbstart.

Välj **On** för snabbare uppstart av boxen. Observera att inställningen påverkar boxens elförbrukning och gör att boxen blir varmare.

FELSÖKNING.

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	ÂTGÄRD	
Störningar i bilden.	Signalen till din box är inte tillräckligt stark och du kan behöva se över din antennutrustning.	Har du bordsantenn kan du prova att flytta eller rikta om den. Har du en takantenn och inte själv möjlighet att rikta om den kan du vända dig till någon av Boxers auktoriserade installatörer så får du hjälp (se www.boxer. se för information).	
Avsaknad av enstaka kanaler.	Du behöver göra en ny kanalsökning eller fabriksåterställning av boxen. Du har aktiverat en kanallista som inte innehåller alla kanaler.	Gå in under Inställningar, Kanalinställningar, Kanalsökning för att starta automatisk kanalsökning. Tryck or på fjärrkontrollen och aktivera Kanallista alla .	
Betalkanalerna försvinner.	Programkortet har inte uppdaterats korrekt.	Dra ur programkort och nätsladd i ca 30 sekunder. Sätt i nätsladden och starta boxen. Sätt i programkort och starta valfri kanal. Låt kanalen stå på i 60 min. Det är viktigt att du inte byter kanal under dessa 60 min.	
Alla kanaler försvinner.	Boxen tar inte emot några signaler.	Kontrollera att det inte är strömfel där boxen är inkopplad. Kontrollera anslutningen mellan box och TV. Kontrollera antennkabeln, är den skarvad kan det försämra signalen. Genomför ominstallation av boxen. Om problemen kvarstår ta kontakt med antenninstallatör för kontroll av antennen.	
Vissa funktioner i boxen är grå och går inte att välja.	Du är inte uppkopplad till internet. Funktionen du vill ändra är enbart avsedd som information och är ej valbar.	Kontrollera din bredbandsuppkoppling och försök igen. I vissa fall kan du behöva slå av och på ditt modem.	
Glömt filmkoden.		Kontakta kundservice för återställning av kod.	
Glömt föräldrakoden.		Återställ föräldrakoden med "1357". OBS! Därefter måste du återaktivera föräldralåset	

FRÅGOR OCH SVAR.

Påverkas min bredbandshastighet när jag tittar på TV? Nej, den påverkas endast när du hämtar en film eller ett

Play-program.

Jag har inget bredbandsuttag i TV-rummet, kan jag hämta signalen trådlöst? Ja, boxen har stöd för WiFi.

Hur lång tid tar det att hämta en film eller ett Play-program? Det beror på hastigheten på din bredbandsuppkoppling. Boxen kommer att meddela dig när du kan titta på filmen/

Vid övriga frågor kontakta kundservice 0771-21 10 00. Öppettider: Vardagar 08.00-21.00, helger 09.00-20.00.

programmet.